

Руководство по эксплуатации Радиоприемник Эфир-08

1. ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

1.1 Диапазон принимаемых частот:

FM..... 88-108МГц

AM.....530-1600КГц

1.2 Питание радиоприемника осуществляется от двух батареек типа ААА (2*1,5В)

1.3 Габаритные размеры приемника, не более: 95*56*20мм

1.4 Масса в упаковке, не более 0,2кг.

1.5 Корпус изготовлен из пластмассы.

2. КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ РАДИОПРИЕМНИКА

2.1 Радиоприемник имеет следующие удобства при его эксплуатации:

- телескопическую антенну;

- разъем под наушники;

2.2 Внешний вид, расположение и назначение органов управления и розеток для внешних соединений в соответствии с рисунком 1.



рис. 1

- (1) телескопическая антенна;
- (2) переключатель диапазонов FM/AM;
- (3) TURNING, настройка;
- (4) VOL OFF, регулировка громкости;
- (5) EAR, разъем под наушники.

При возникновении неисправности прибора, обращайтесь к продавцу-консультанту по месту приобретения товара

Гарантия – 12 мес. Дата выпуска – 30.08.15
Экспортер: Шэньчжэнь Футянь Электроникс
Ко Лтд
Юридический адрес: рум 1606-1607, Гуйдй
Блдг, Чуньфэн Роуд, Луоху Дистрикт,
Шэньчжэнь, Китай

Импортер: ООО «Олимпия»
Юридический адрес: 630063, Россия,
г.Новосибирск, ул. Декабристов, 253
www.signalelectronics.ru
Сделано в Китае. Товар не подлежит
обязательной сертификации.