

Руководство по эксплуатации Радиоприемник Эфир-12

ЕАС

1. ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

1.1 Диапазон принимаемых частот:

FM..... 88-108МГц

AM....530-1600КГц

SW1....3,2-8,2МГц

SW2....8,7-22МГц

1.2 Питание радиоприемника осуществляется от двух батареек типа R20 (2*1,5В) или от сети переменного тока 50Гц 220В.

1.3 Габаритные размеры приемника, не более: 210*73*145мм

1.4 Масса в упаковке, не более 0,4 кг.

1.5 Корпус изготовлен из пластмассы.

2. КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ РАДИОПРИЕМНИКА

2.1 Радиоприемник имеет следующие удобства при его эксплуатации:

- телескопическую антенну;
- переключатель диапазонов FM/AM/SW1/SW2;
- разъем под наушники.

2.2 Внешний вид, расположение и назначение органов управления и розеток для внешних соединений в соответствии с рисунком 1.




рис. 1

- (1) телескопическая антенна ;
- (2) настройка;
- (3) переключатель диапазонов FM/AM/SW1/SW2;
- (4) разъем под наушники;
- (5) громкость.

При возникновении неисправности прибора, обращайтесь к продавцу-консультанту по месту приобретения товара

Гарантия – 12 мес. Дата выпуска – 30.05.16
Экспортер: Шэньчжэнь Футянь Электроникс Ко Лтд
Юридический адрес: рум 1606-1607, Гуйдй Блдг, Чуньфэн Роуд, Луоху Дистрикт, Шэньчжэнь, Китай

Импортер: ООО «Олимпия»
Юридический адрес: 630063, Россия, г.Новосибирск, ул. Декабристов, 253
www.signalelectronics.ru
Сделано в Китае.
Товар сертифицирован.