


Формы для приготовления


Силиконовые формы с крышкой идеально подходят для приготовления мяса, рыбы, овощей и десертов без добавления масла. Силикон сохраняет все ароматы и делает пищу мягкой за короткое время приготовления. Уникальная конструкция форм позволяет пище готовиться на пару в собственном соку. Формы можно использовать в духовке и в микроволновой печи, а также ставить в холодильник. Складываясь, они совсем не занимают места при хранении. В комплекте – книга рецептов, которая даст Вам идеи, чтобы Вы могли наслаждаться диетическими блюдами в течение всего года.




Цвет	Артикул	Размер Ø x В, см	Штрих код	Количество в упаковке, шт.
	BW2150RS/RR	21 x 7,5	7640152893773	12

Цвет	Артикул	Размер Ш x Г x В, см	Штрих код	Количество в упаковке, шт.
	BW2150OS/RR	21 x 14 x 7,5	7640152893797	12



Цвет	Артикул	Размер Ш x Г x В, см	Штрих код	Количество в упаковке, шт.
	BW2050SS/RR	20 x 12 x 7	7640152893780	12

Цвет	Артикул	Размер Ш x Г x В, см	Штрих код	Количество в упаковке, шт.
	BW2450SS/RR	24 x 14 x 7,5	7640152893681	12



Цвет	Артикул	Размер Ø x В, см	Штрих код	Количество в упаковке, шт.
	BW1650RS/RR	16 x 6	7640152893803	24

Возможность приготовления на пару



Складываясь не занимают места при хранении



Температура эксплуатации



Для посудомоечных машин



Для духовых печей



Для микроволновых печей



Для морозильных камер




Для пищевых продуктов

Формы для выпечки


Мягкая силиконовая форма предусмотрена для использования в традиционной духовке или СВЧ-печи. Она идеально подходит для приготовления сладкой и соленой выпечки. Природный антипригарный материал позволяет быстро и легко извлекать изделие. Разнообразие форм не оставит равнодушной ни одну хозяйку!




Цвет	Артикул	Размер Ш x Г x В, см	Штрих код	Количество в упаковке, шт.
	BW2600S/RR	26 x 23 x 4,3	7640152893810	48



Цвет	Артикул	Размер Ø x В, см	Штрих код	Количество в упаковке, шт.
	BW3200S/RR	32 x 13 x 6,5	7640152893841	48

Цвет	Артикул	Размер Ш x Г x В, см	Штрих код	Количество в упаковке, шт.
	BW2800S/RR	28 x 22 x 6,3	7640152893827	48



Цвет	Артикул	Размер Ш x Г x В, см	Штрих код	Количество в упаковке, шт.
	BW2500S/RR	25 x 24 x 5	7640152893834	48



Температура
эксплуатации



Для
посудомоечных
машин



Для духовых
печей



Для микроволновых
печей



Для морозильных
камер




Для пищевых
продуктов

Наборы мини-форм для выпечки

Цвет	Артикул	Состав набора	Размеры форм в наборе, см	Штрих код	Количество в упаковке, шт.
	BW1350SS/MC	4 формы на 4 мини Тарталетки + книга рецептов	13 x 9 x 1,4	7640152893551	24
	BW1351SS/MC	4 формы на 4 мини Кекса + книга рецептов	13 x 9 x 1,8	7640152893568	24
	BW1352SS/MC	4 формы на 6 мини Мадленов + книга рецептов	13 x 9 x 1,1	7640152893575	24
	BW1353SS/MC	4 формы на 6 мини Каннели + книга рецептов	13 x 9 x 2,8	7640152893735	24



Цвет	Артикул	Состав набора	Размеры форм в наборе, см	Штрих код	Количество в упаковке, шт.
	BW0550SS/MC	24 мини формы для Птифуров + книга рецептов	Ø5 x 2	7640152893674	48



Температура эксплуатации



Для посудомоечных машин



Для духовых печей



Для микроволновых печей






Для морозильных камер



Для пищевых продуктов

Наборы мини-форм для выпечки

Цвет	Артикул	Состав набора	Размеры форм в наборе, см	Штрих код	Количество в упаковке, шт.
	BW0750SS/MC	12 мини форм для Капкейков кондитерский мешочек и 5 насадок к нему + книга рецептов	Ø6,6 x 2,8	7640152893698	24
	BW1450SS/MC	3 мини формы для Кексов + книга рецептов	14,6 x 7 x 4,5	7640152893582	24
	BW0551SS/MC	24 мини формы для Птифуrows + книга рецептов	Ø5 x 2	7640152893711	24



Цвет	Артикул	Состав набора	Размеры форм в наборе, см	Штрих код	Количество в упаковке, шт.
	BW1500SS/RR	2 формы на 9 мини пироженых Каннели, венчик, лопатка + книга рецептов	17 x 17 x 3	7640152893742	24
	BW3150SS/MC	Коврик для выпечки 12 мини пироженых Макарон, кондитерский мешочек и 5 насадок к нему + книга рецептов	31 x 27 x 0,08	7640152893766	48



Температура эксплуатации



Для посудомоечных машин



Для духовых печей



Для микроволновых печей



Для морозильных камер



Для пищевых продуктов

Аксессуары

Рабочая поверхность аксессуаров изготовлена из силикона – природного антипригарного материала. Наши силиконовые аксессуары можно использовать на любых поверхностях. Они выдерживают температуру от -20 до +220 °С. Рекомендуем использовать для силиконовых форм и посуды с антипригарным покрытием.



Цвет	Артикул	Материал	Длина, см	Штрих код	Количество в упаковке, шт.
	UT2300SP/GA	Силикон + пластик	23	7640152893872	14
	UT2300SP/OR	Силикон + пластик	23	7640152893605	14

Цвет	Артикул	Материал	Длина, см	Штрих код	Количество в упаковке, шт.
	BB2100SP/GA	Силикон + пластик	21	7640152893889	14
	BB2100SP/OR	Силикон + пластик	21	7640152893629	14



Цвет	Артикул	Материал	Длина, см	Штрих код	Количество в упаковке, шт.
	WI2500SP/OR	Силикон + пластик	25	7640152893643	14
	WI2500SP/GA	Силикон + пластик	25	7640152893896	14

Цвет	Артикул	Материал	Длина, см	Штрих код	Количество в упаковке, шт.
	TG2100SP/OR	Силикон + пластик	21	7640152893667	14
	TG2100SP/GA	Силикон + пластик	21	7640152893902	14



Температура эксплуатации



Для посудомоечных машин



Для духовых печей



Для микроволновых печей



Для морозильных камер



Для пищевых продуктов

Готовые решения от Oursson для профессионалов (B2B)

Oursson предлагает решения для компактного и удобного размещения товара в торговом зале. Яркие дисплей-боксы с наборами форм для выпечки и аксессуарами занимают минимум полезной площади.



Дисплей-бокс с лопатками

Занимаемая площадь: 0,05 М²



Артикул	Размер, Ш x Г x В, см	Штрих код	Количество лопаток в Дисплей боксе	Количество в упаковке, шт.
UT2350SP/MC	27,5 x 17 x 25	7640152893599	28	1



Дисплей-бокс с кисточками

Занимаемая площадь: 0,05 М²



Артикул	Размер, Ш x Г x В, см	Штрих код	Количество кисточек в Дисплей боксе	Количество в упаковке, шт.
BB2150SP/MC	27,5 x 17 x 25	7640152893612	28	1



Дисплей-бокс с венчиками

Занимаемая площадь: 0,06 М²



Артикул	Размер, Ш x Г x В, см	Штрих код	Количество венчиков в Дисплей боксе	Количество в упаковке, шт.
WI2550SP/MC	35 x 18 x 25	7640152893636	28	1

Дисплей-бокс с щипцами

Занимаемая площадь: 0,09 М²



Артикул	Размер, Ш x Г x В, см	Штрих код	Количество щипцов в Дисплей боксе	Количество в упаковке, шт.
TG2150SP/MC	42 x 22,5 x 21,5	7640152893650	28	1



Температура эксплуатации



Для посудомоечных машин



Для духовых печей



Для микроволновых печей



Для морозильных камер



Для пищевых продуктов

Готовые решения от Oursson для профессионалов (B2B)







Дисплей-бокс с наборами силиконовых форм для выпечки
Занимаемая площадь: 0,15 М²



Артикул	Размер, Ш x Г x В, см	Штрих код	Количество наборов в Дисплей боксе	Количество в упаковке, шт.
BW9050SS/MC	43,5 x 34,5 x 91	7640152893544	96	1

Состав дисплей-бокса



Цвет	Артикул	Состав набора	Размеры форм в наборе, см	Штрих код	Количество в дисплей-боксе, шт.
	BW1350SS/MC	4 формы на 4 мини Тарталетки + книга рецептов	13 x 9 x 1,4	7640152893551	24
	BW1351SS/MC	4 формы на 4 мини Кекса + книга рецептов	13 x 9 x 1,8	7640152893568	24
	BW1352SS/MC	4 формы на 6 мини Мадленов + книга рецептов	13 x 9 x 1,1	7640152893575	24
	BW1353SS/MC	4 формы на 6 мини Каннели + книга рецептов	13 x 9 x 2,8	7640152893735	24



Температура эксплуатации



Для посудомоечных машин



Для духовых печей



Для микроволновых печей



Для морозильных камер



Для пищевых продуктов