


ИНСТРУКЦИЯ К ОВОЩЕРЕЗКЕ «ВАФЕЛЬНО-СПИРАЛЬНАЯ» ДЛЯ ВОЛНИСТОЙ И ВАФЕЛЬНОЙ НАРЕЗКИ




Овощерезка имеет
2 положения вставки:
для вафельной нарезки
для волнистых чипсов





1 ВАФЕЛЬНАЯ НАРЕЗКА

Вставку установите в положение



Направляя продукт по овощерезке сверху вниз, сделайте первый срез. Вернитесь в исходное положение и повернув руку с держателем на 90°, сделайте второй срез. В результате образуются ломтики «вафельной» формы.




2 ВОЛНООБРАЗНАЯ НАРЕЗКА

Вставку установите в положение



Плавным движением сверху вниз проведите продукт по овощерезке, делая срез. В результате получатся ломтики волнообразной формы.




3 СПИРАЛЬНАЯ НАРЕЗКА

Вставку установите в положение



Порезать продукт как в п. 2.

Полученные волнообразные ломтики сложите обратно в единое целое. Поверните продукт порезанными волнами вверх. Наколите его на плододержатель. Начните резать волны поперёк предыдущих.



ПОМНИТЕ!

- ✓ Разрезы на собранном для вторичного нарезания продукте должны быть перпендикулярны направлению стрелок плододержателя.
- ✓ При работе стрелки на плододержателе должны быть направлены вдоль овощерезки. Продолжайте делать срезы, постепенно выдавливая продукт поршнем держателя до тех пор, пока продукт не будет дорезан до конца.
- ✓ Для мытья используйте щеточку и мыльный раствор. Не мойте овощерезку в посудомоечной машине.



Change your life!

Подробная инструкция на сайте www.BORNER.ru

Изготовитель:

«BÖRNER GmbH», 54526 Landscheid-Niederkaill, Germany.
«Бёрнер Гмбх», 54526 Ландшейд-Нидеркаиль, Германия.

Импортер:

ООО «Бёрнер Ист»,
Россия, 129626, г. Москва, Рижский пр-д, д. 11.
Тел. (495) 683-00-78, www.borner.ru