



# РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ



**MINI**  
model

## Содержание

Особенности.....	2
Меры предосторожности.....	2
<b>Рекомендации по эксплуатации литиевых аккумуляторов .....</b>	<b>3</b>
Комплект поставки.....	3
Установка.....	4
Внешний вид и органы управления.....	4
Переключение режимов.....	4
Режим видео.....	5
Меню видео.....	5
Системные настройки.....	5
Режим просмотра.....	5
Меню просмотра.....	6
Режим фото.....	6
Меню фото.....	6
Дополнительные функции кнопок.....	6
Технические характеристики.....	7
Авторизованные сервисные центры.....	7
Техническая поддержка.....	7

Благодарим Вас за покупку Playme Mini – высокотехнологичного малогабаритного автомобильного видеорежистратора высокой четкости для записи видео во время управления автомобилем. Перед использованием устройства, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с данным руководством. Мы надеемся, что наш продукт будет соответствовать всем Вашим требованиям и прослужит Вам долгое время.

## Особенности

- Миниатюрный видеорежистратор с высоким качеством записи видео
- Автоматическое начало записи видео после подключения питания
- Видеозапись в формате HD720
- Наложение информации о дате и времени на видеозапись
- Циклическая запись
- Датчик движения
- Автоматическая запись защищенных от перезаписи файлов
- Режим просмотра видеозаписи
- Запись звука с возможностью отключения
- Встроенный акселерометр (G-сенсор) с регулировкой чувствительности
- Встроенный литиевый аккумулятор
- Поддержка microSD карт от 8 до 32 Гб 10 класса

## Меры предосторожности

1. Используйте устройство только по его прямому назначению. Повреждение устройства, вызванное его ненадлежащим использованием, не является гарантийным случаем.
2. Необходимо исключить длительное пребывание устройства в условиях повышенной влажности, пыли, а также воздействия прямых солнечных лучей.
3. После выполнения операций по монтажу устройства проверьте надежность его крепления, во избежание падения устройства при движении автомобиля.
4. Не извлекайте и не вставляйте карту памяти во время работы устройства.
5. Не отвлекайтесь на работу с устройством во время движения автомобиля.
6. Производитель не несет ответственности за потерю или повреждение данных в случае повреждения устройства или карты памяти.
7. В случае возникновения неисправности, не ремонтируйте устройство самостоятельно. Вам необходимо незамедлительно выключить устройство и обратиться в сервисный центр Playme.
8. Используйте автомобильное зарядное устройство, поставляемое производителем.

## Рекомендации по эксплуатации литиевых аккумуляторов

1. Для зарядки аккумуляторной батареи пользуйтесь только рекомендованным изготовителем оригинальным автомобильным адаптером питания.
2. Перед первым использованием литиевый аккумулятор необходимо полностью зарядить.
3. Для увеличения срока службы и сохранения емкости аккумулятора не подвергайте его воздействию высоких или низких температур, а также резким перепадам температур.
4. Постарайтесь избегать глубокого разряда аккумулятора, так как это может значительно сократить срок службы батареи.
5. Не допускается заряд литиевого аккумулятора при температуре ниже 0°C. Не заряжайте аккумулятор, побывавший на морозе до тех пор, пока он не прогреется до положительной (по Цельсию) температуры. Оптимальная температура для заряда 15-25°C.
6. При низких температурах эффективность аккумулятора резко падает. Устройство с переохлажденным аккумулятором временно может не работать, даже если он полностью заряжен.
7. Зарядить аккумулятор можно с помощью автомобильного зарядного устройства, либо с помощью кабеля USB, подключенного к компьютеру

## Комплект поставки

Видеорегистратор	Кронштейн крепления
	
Зарядное устройство	USB кабель
	
Руководство пользователя	
	

\* Комплект поставки устройства, его технические и функциональные характеристики могут быть изменены производителем без предварительного уведомления.


**\*\*Срок службы видеорегистраторов PLAYME, установленный производителем, составляет 2 года при условии, что они эксплуатируются в строгом соответствии с данным руководством**

**\*\*\* Является технически сложным товаром в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 10.11.2011 №924**

## Установка

1. Закрепите кронштейн в месте, где регистратор не будет мешать обзору (например, за зеркалом заднего вида).
2. Установите видеорегистратор на кронштейне и поверните ручку по стрелке до упора.
3. Вставьте в разъем питания прилагаемый шнур питания зарядного устройства.
4. Отрегулируйте держатель и направление камеры с предварительным просмотром изображения на дисплее, чтобы изменить угол съемки.

## Внешний вид и органы управления



- |                           |                                |
|---------------------------|--------------------------------|
| 1. Кнопка POWER (Питание) | 7. Кнопка RESET (Перезагрузка) |
| 2. Дисплей                | 8. USB - разъем                |
| 3. Кнопка MENU (Меню)     | 9. Слот SD - карты             |
| 4. Кнопка UP ▲ (Вверх)    | 10. Динамик                    |
| 5. Кнопка DN ▼ (Вниз)     | 11. Объектив камеры            |
| 6. Кнопка OK              |                                |

## Переключение режимов

Когда видеорегистратор находится в режиме записи нажатием кнопки OK остановите запись. В нижней части экрана будут отображаться значки режимов работы устройства.

Для выбора режима просмотра нажмите кнопку UP ▲ .  
Для переключения в режим фото нажмите кнопку DN ▼ .  
Для возобновления записи видео нажмите кнопку ОК.

## Режим видео

Во время записи кратковременно нажмите кнопку ОК для остановки записи. Нажмите кнопку MENU для переключения в меню видеорегистратора. Для перехода в меню системных настроек необходимо повторно нажать кнопку MENU. Короткими нажатиями кнопок UP ▲ и DN ▼ выберите параметр и подтвердите выбор нажатием кнопки ОК. Далее кнопками UP ▲ / DN ▼ установите необходимое значение параметра и подтвердите выбор нажатием кнопки ОК.

## Меню видео

1. Разрешение: 1920x1080 / 1440x1080 / 1280x720 / 848x480 / 640x480 / 320x240
2. Циклическая съемка: Выкл / 1мин / 3мин / 5мин / 10мин
3. Экспозиция: +2.0,+5/3,+4/3,+1.0,+2/3,+1/3,+0.0,-1/3,-2/3,-1.0,-4/3,-5/3,-2.0
4. Распознавание движения: Выкл / Вкл
5. Запись Аудио: Выкл / Вкл
6. Штамп даты/времени: Выкл / Вкл
7. Гироскоп: Выкл / Высокий / Средний / Низкий
8. Звук клавиш: Выкл / Вкл
9. Контроль парковки: Выкл / Вкл

## Системные настройки

1. Дата и время: ГГГГ/ММ/ДД ЧЧ/ММ/СС – настройка даты и времени
2. Автовывключение: Выкл /1мин / 3мин
3. Язык: Английский / Упрощенный Китайский / Классический Китайский / Японский / Русский – выбор языка интерфейса
4. Частота: 50Гц / 60Гц – частота сети
5. Подсветка: Выкл /3мин /5мин /10мин – отключение экрана
6. Номер машины: ввод номера автомобиля
7. Поворот изображения: Выкл / Вкл – поворот изображения на 180°
8. Форматировать: Отмена / ОК – форматирование карты памяти
9. Настройка по умолчанию: Отмена / ОК – восстановление заводских настроек
10. Версия: информация о версии прошивки

## Режим просмотра

В режиме воспроизведения короткими нажатиями кнопок UP ▲ и DN ▼ можно выбирать файл для просмотра. По нажатию кнопки ОК начнется воспроизведение

выбранного файла. Для входа в Меню просмотра нажмите кнопку MENU. Повторное нажатие переведет регистратор в Меню настроек.

## Меню просмотра

1. Удалить: Удалить текущую / удалить все
  2. Защита: Блокировка Текущего / Разблокировать / Блокировать Все / Разблокировать Все
- Выход из режима просмотра осуществляется длительным нажатием кнопки MENU.

## Режим фото

В режиме фото нажатиями кнопки UP ▲ изменяется масштаб фотосъемки. Нажатием кнопки DN ▼ производится фотосъемка. По нажатию кнопки OK устройство возвращается в режим ожидания. Для входа в Меню фото нажмите кнопку MENU. Повторное нажатие кнопки MENU переведет регистратор в Меню настроек.

## Меню фото

1. Режим съемки: Одиночный / Таймер 2с / Таймер 5с / Таймер 10с
2. Разрешение: 12м 4032x3024 / 10м 3648x2736 / 8м 3264x2448 / 5м 2592x1944 / 3мп 2048x1536 / 2MHD 1920x1080 / VGA 640x480 / 1.3 M 1280x960
3. Серия: Выкл / Вкл
4. Качество: Высокое / Нормальный / Экономика
5. Четкость: Сильная / Нормальная / Мягкая
6. Баланс белого: Авто/ Дневной Свет/ Облачно/ Вольфрам
7. Цвет: Цвет / Черный-белый / Сепия
8. ISO: Авто / 100 / 200 / 400
9. Экспозиция: +2.0,+5/3,+4/3,+1.0,+2/3,+1/3,+0.0,-1/3,-2/3,-1.0,-4/3,-5/3,-2.0
10. Стабилизация: Выкл / Вкл
11. Быстрый просмотр: Выкл / 2 сек / 5 сек
12. Штмп Даты: Выкл / Дата / Дата/Время

## Дополнительные функции кнопок

Когда камера находится в режиме записи, нажатием на кнопку MENU масштабирование видеосъемки. Кнопкой UP ▲ Выкл/Вкл записи звука. Кнопкой DN ▼ записываемый файл помечается как защищенный от перезаписи. В случае «зависания» устройства нажмите кнопку RESET, чтобы его перезагрузить.

## Технические характеристики

Название	Описание
Матрица	1.3 Мп, КМОП
Объектив	Угол обзора 120°
Процессор	NTK 96223
Дисплей	1.5" ЖК
Напряжение питания	5 В
Ток потребления	≤1000мА
Емкость аккумулятора	120мАч
Автомобильное зарядное устройство	Вход: 12/24В Выход: 5В, 1А
Рабочая температура	0°C ~ 60°C
Температура хранения	-10°C ~60°C
G - сенсор	Есть
Формат видео	AVI
Тип карты памяти	MicroSD (от 8 до 32 ГБ, класс 6 и выше)
HDMI выход	Поддерживается

## Авторизованные сервисные центры

Абакан, ул. Вяткина, 18, тел: 8(3902) 26-39-49, 8(908) 326-39-49  
 Алматы, пр. Сейфуллина, 452, тел: 8(727) 279-14-78, 8(727) 279-14-66  
 Ардатов, ул.Ленина 144, тел: 8(831) 472-43-12  
 Арзамас, пр. Ленина,144, тел: 8(831) 472-43-12  
 Архангельск, пл. Ленина, 4, оф.1602, тел: 8 (8182) 63-60-51  
 Астрахань, ул. Ташкентская, 13Б, тел: 8(8512) 63-12-00  
 Барнаул, пр. Ленина, 146, тел: 8(800) 222-08-37  
 Белгород, ул. Князя Трубецкого, 17, тел: 8(4722) 23-12-53  
 Биробиджан, ул. Шолом-Алейхема, 12, тел: 8(42622) 23-870  
 Благовещенск, ул.Забурхановская, 98, тел: 8(4162) 37-40-30, 8(4162) 35-41-37  
 Братск, ул. Южная, 25, тел: 8(3953) 41-71-66  
 Брест, пр. Машерова, 90, тел: 8(10375) 162558855  
 Брянск, ул. Брянского Фронта, 4, тел: 8(4832) 65-31-90, 8(953) 288-88-08  
 Вад, ул.50 лет Октября д.23, тел: 8(831) 472-43-12  
 Великие Луки, ул. Ленина, 31/3, тел: 8(960) 222-67-66  
 Верхнедвинск, ул. Кочкаря, 17, магазин "Цифровой", тел: (29) 895-88-88  
 Владивосток, Народный проспект, 11, тел: 8(423) 239-09-80  
 Владимир, ул. Сакко и Ванцетти, 50, тел: 8(961) 110-99-99, 8(4922) 53-28-87  
 Волгоград, ул. Советская, 28, тел: 8(8442) 56-31-30



Волгоград, ул. Краснознаменная, 8, тел: 8(8442) 60-01-04  
Вологда, ул. Ярославская, 31Б, тел: 8(8172) 71-50-60  
Воронеж, ул. Ленина, 73, тел: 8(473) 21-000-12  
Дзержинск, ул. Октябрьская, 15, тел: 8 (908) 161-63-11  
Евпатория, ул. Л. Украинки, 8а, СЦ "Sota", тел: +38(06569) 2-55-53  
Екатеринбург, ул. Посадская, 21/2, тел: 8(343) 233-77-77  
Ижевск, ул. Ленина, 7, СЦ "СмиКА", тел: 8(3412) 501-901, 8(3412) 555-878  
Иркутск, ул. Чехова, 23Б, 1 этаж, оф. 2, тел: 8(3952) 35-90-00, 8 (3952) 20-12-53  
Казань, ул. М.Чуйкова, 5, тел: (843) 526-69-51  
Калининград, ул. Космонавта Пацаева, 5а, тел: 8(4012) 93-45-44  
Калуга, ул. Кирова, 78, тел: 8(4842) 59-78-78  
Кемерово, ул. Красная, 21, тел: 8(3842) 39-00-73, 39-00-74  
Киров, ул. Преображенская, 6, тел: 8(8332) 64-02-70  
Кострома, ул. Свердлова, 66, тел: 8(4942) 37-22-18  
Краснодар, ул. Красноармейская, 129, тел: 8(861) 247-52-62, 8(918) 126-46-46  
Краснодар, ул. Федора Лузана, 6, тел: 8(861) 247-52-62, 8(918) 126-46-46,  
8(861) 299-98-00  
Красноярск, ул. Ленина, 153, тел: 8(391) 221-16-11  
Курск, ул. Студенческая, 36а, тел: 8(4712) 50-85-90  
Курган, ба мкрн., д.11, офис 8-12, тел: 8(3522) 47-27-25  
Кузнецк, ул. Дарвина, 55, тел: 8(8412) 46-11-00  
Липецк, ул. Космонавтов, 6, тел: 8(4742) 34-01-01  
Магнитогорск, ул. Ленина, 51, тел: 8(951) 444-85-63  
Махачкала, пр-т Акушинского, 14 линия, д.21, тел: 8(8722) 93-55-15, 8(8722) 63-23-94  
Минск, ул. Толбухина, 2 бизнес-центр ТИМЕ левое крыло, этаж 1, офис 1313, тел: 8  
(10375) 173340909, 8(10375) 293340909, 8(10375) 333000909  
Москва, Проспект Мира, 52, стр. 5, тел: 8(495) 545-44-24  
Москва, ул. Маршала Новикова, 3, офис 24 (подъезд 2, домофон 24), тел: 8(499)  
502-05-72, 8(903) 672-77-23, 8(903) 672-77-25  
Набережные Челны, пр. Вахитова, 20, тел: 8(8552) 59-77-13, 35-90-02, 35-90-42  
Нижний Новгород, ул. Арзамасская, 3, тел: 8(831) 220-32-77  
Нижний Тагил, ул. Пархоменко, 1, тел: 8(3435) 42-02-12  
Новороссийск, ул. Энгельса, 47, тел: 8(8617) 61-61-92  
Новосибирск, пр. Димитрова, 1, тел: 8(383) 319-68-66  
Новокузнецк, ул. Кирова, 33, тел: 8(3843) 200-752  
Омск, ул. 4-я Поселковая, 26, корпус 2, тел: 8(3812) 667-744  
Орел, ул. Карачевская, 12/3, пом.20, тел: 8(953) 810-34-55  
Оренбург, Шарлыкское шоссе, 4а, тел: 8(3532) 370-462  
Орск, ул. Батумская, 25, тел: (3537) 33-84-43

Обнинск, ул. Аксенова, 18, тел: 8(920) 880-88-00  
Пенза, ул. Суворова, 145а, тел: 8(8412) 46-11-00  
Пермь, ул. Революции, 18, тел: 8(342) 258-18-18  
Петрозаводск, ул. Гоголя, 22, тел: 8(8142) 59-33-50  
Псков, ул. Труда, 11, тел: 8(8112) 53-86-50  
Пятигорск, пр. Кирова, 78, тел: 8(8793) 34-15-00  
Ростов-на-Дону, ул. Баумана, 6а/8, тел: 8(863) 200-17-70  
Рязань, Первомайский пр-т, 23/7, тел: 8(4912) 99-15-16  
Санкт-Петербург, Суворовский пр., 35, тел: 8(812) 327-81-90  
Самара, ул. Ново-Садовая, 303а, вход со стороны СБРФ, тел: 8(846) 372-66-32  
Саранск, ул. Ботевградская, 80, 2 этаж, тел: 8(8342) 22-27-77  
Саратов, ул. Московская, 57, тел: 8(8452) 26-42-99  
Саров, ул. Зернова, 24, корп. А, оф.12, тел: 8(952) 776-01-11  
Севастополь, ул.Пожарова, 26Б, тел: 8(692) 55-56-43  
Севастополь, ул. Большая Морская, 50, тел: +38(0692) 54-62-56,  
+38(0692) 54-83-41  
Северодвинск, пл. Ленина, 16, тел: 8(8182) 63-60-51  
Симферополь, ул. Александра Невского, 13/1, тел: +38 (0652) 60-08-60  
Смоленск, ул. Тенишевой, 19, тел: 8(4812) 40-36-00  
Ставрополь ул. Доваторцев, 19, тел: 8(8652) 74-19-44  
Стерлитамак, ул. Артема,147, тел: 8(960) 806–58–98, 8(917) 744–70–03  
Сургут, пр-т Ленина, 37, тел: 8(3462) 60-61-62  
Таганрог, ул. Биржевой спуск, 8-3, тел: 8(634) 32-43-24  
Тамбов, ул. Чичерина, 58 (цокольный этаж), тел: 8(4752) 58-28-88  
Тольятти, Южное шоссе, 89, тел: 8(412) 74-14-71  
Томск, пр. Ленина, 123, тел: 8(3822) 51-02-54  
Тула, проспект Ленина, 64, тел: 8(4872) 30-75-09  
Тюмень, ул. Софьи Ковалевской, 11/7, тел: 8(3452) 27-80-80  
Ульяновск, ул. Радищева, 33, корп. 1, тел: 8(8422) 41-04-01  
Уфа, ул. С.Перовской 29, пр. Октября, 46, тел: 8(347) 291-27-12  
Хабаровск, ул. Карла Маркса, 59, тел: 8(4212) 50-00-66  
Химки, ул.Энгельса, д.7/15, оф.25, тел: 8(985) 991 35 51  
Чебоксары, ул. Карла Маркса, 17, тел: 8(8352) 36-42-02  
Челябинск, ул. Цвиллинга, 8-а, тел: 8(351) 270-70-73  
Череповец, ул. Годовикова, 19, тел: 8(8202) 44-43-06, 8(8202) 44-43-08  
Шатки, ул.Центральная д.4, тел: 8(831) 472-43-12  
Ярославль, ул. Калинина, 11, магазин "Магнит", тел: 8(4852) 93-40-60, 8(902) 333-40-60

## Техническая поддержка

Информацию о расположении авторизованных сервисных центров можно получить в местах приобретения товаров PlayMe, на сайте <http://playme-russia.ru> и по электронной почте - [service@playme-russia.ru](mailto:service@playme-russia.ru)

**EAC**

