



Беспроводная портативная Bluetooth КОЛОНКА



РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Элементы управления



- 1 LED-индикатор режима работы
- 2 Микрофон
- 3 Кнопка - «Нажатие 1 сек» - пауза/возобновления воспроизведения; приём и завершение телефонного вызова.
«Нажатие 3 сек» - Отключение/подключение Bluetooth™-соединения; отклонение телефонного вызова
- 4 Кнопка - «Нажатие 3 сек» - уменьшение громкости.
Короткое нажатие - переход к предыдущему аудио файлу
- 5 Кнопка - «Нажатие 3 сек» - увеличения громкости.
Короткое нажатие - переход к следующему аудиофайлу.
- 6 Кнопка - включения/выключения питания
- 7 Микро USB порт для зарядки аккумулятора
- 8 LED-индикатор зарядки
- 9 AUX - линейный вход 3,5мм для подключения внешних устройств
- 10 Слот для микро SD карт памяти

Первое включение

Портативная Bluetooth™ колонка GINZZU GM-991B работает от встроенного аккумулятора. Перед первым включением колонки необходимо зарядить встроенный аккумулятор.

Включите колонку кнопкой 6. Дождитесь команды голосового меню - "Welcome" или сигнала. При включённом питании LED-индикатор 1 мигает синим светом в ускоренном режиме. Команда голосового меню - "Waiting to connect to Bluetooth device" или сигнал означает, что портативная колонка готова к подключению внешних устройств Bluetooth™. Если перед включением в соответствующие разъёмы были вставлены аудио кабель или карта памяти microSD, то при включении колонка автоматически

Начало эксплуатации

Благодарим Вас за приобретение портативной колонки Bluetooth™ GINZZU GM-991B. Прежде чем начать эксплуатацию устройства, внимательно прочтите данное руководство, чтобы воспользоваться всеми возможностями портативной колонки и продлить срок ее службы.

Портативная Bluetooth™ колонка GINZZU GM-991B это беспроводная акустическая система для прослушивания музыки через Bluetooth-соединение между колонкой и внешним Bluetooth™ - устройством, например смартфоном или другим аудио источником. Колонка GINZZU GM-991B совместима с большинством смартфонов, планшетов и с музыкальными устройствами с Bluetooth версией 2.1 или выше.

Комплект поставки

После открытия упаковки убедитесь, что в коробке находятся все элементы в соответствии со списком ниже. Если какие-то элементы отсутствуют, свяжитесь со своим поставщиком.

- | | |
|-------------------------------|------|
| • Портативная колонка | 1 шт |
| • Микро USB кабель | 1 шт |
| • Аудио кабель 3,5мм | 1 шт |
| • Руководство по эксплуатации | 1 шт |
| • Гарантийный талон | 1 шт |

Основные функции и режимы работы:

- Воспроизведение с внешнего Bluetooth™-устройства,
- Поддержка системы громкой связи Handsfree, при приеме телефонных вызовов
- Воспроизведение с внешнего аудио-устройства через вход AUX,
- Воспроизведение с карты памяти микро SD

2

перейдёт в режим AUX или MP3 плеер. При этом приветствие "Welcome" или сигнал воспроизводиться не будет. Голосовое меню является функцией режима Bluetooth™. Если с колонкой не выполняется никаких операций более 15 минут, она будет выключена автоматически.

Прослушивание музыки

1. Воспроизведение музыки с внешнего Bluetooth™ устройства.

Внимание! Рабочее расстояние между колонкой и подключаемым внешним Bluetooth™ устройством должно быть не более 10 метров.

На подключаемом внешнем устройстве включите функцию Bluetooth™ и выполните поиск. Когда на дисплее внешнего устройства появится список обнаруженных устройств, выберите «GM-991B». Если внешнее устройство запросит PIN, введите "0000". Дождитесь команды голосового меню " Connected to Bluetooth device " или сигнала. После завершения процесса подключения внешнего устройства LED-индикатор 1 будет гореть синим светом. .

В большинстве случаев после разрыва Bluetooth™ соединения портативная колонка автоматически повторно подключается к Вашему внешнему устройству. Если автоматическое соединение не произошло, выключите и включите питание колонки снова.

При включении колонка начнёт устанавливать Bluetooth™ - соединение с последним подключённым устройством. Если функция Bluetooth™ устройства включена, Bluetooth™-подключение устанавливается автоматически.

Включите воспроизведение музыки на Вашем внешнем Bluetooth™ - устройстве. Во время воспроизведения LED-индикатор 1 портативной колонки мигает синим светом. Для паузы и возобновления воспроизведения используйте кнопку 3. Используйте кнопки 4 и 5 для перехода к предыдущему/следующему аудио файлу. При этом файлы, рассортированные по папкам, будут воспроизводиться последовательно. Для регулировки громкости используйте кнопки 4 и 5. Вы также можете регулировать громкость и переключать файлы с помощью меню или кнопкой внешнего устройства.

2. Воспроизведение музыки с внешнего аудио устройства через AUX

Портативную колонку Bluetooth™ можно использовать в качестве обычной проводной акустической колонки. Подключите внешнее устройство (MP3 плеер, планшетный ПК, смартфон, ноутбук или мобильный телефон) к интерфейсу AUX 9 с помощью аудио

кабеля (входит в комплект поставки). Включите воспроизведение музыки на внешнем устройстве. Для управления воспроизведением и для регулировки громкости используйте кнопки **3**, **4**, **5**.

3. Воспроизведение с карты памяти micro-SD

Вставьте micro-SD карту памяти в слот micro-SD **10**. Воспроизведение аудио файлов MP3 начнется автоматически. Формат файловой системы micro-SD карты должен быть FAT32. Объем памяти карты не более 32 Гб.

Используйте кнопки **4**, **5** для перехода к предыдущему / следующему файлу. Для управления воспроизведением и для регулировки громкости используйте кнопки **3**, **4** и **5**. Портативная Bluetooth™ колонка при каждом последующем включении сохраняет ранее установленные настройки: уровень громкости, последний воспроизводимый файл.

Телефонные вызовы

Портативная колонка GINZZU GM-991B позволяет осуществлять приём телефонных вызовов и разговаривать с использованием внешнего динамика и микрофона в режиме Handsfree.

При поступлении входящего вызова воспроизведение музыки будет приостановлено, и Вы услышите мелодию вызова с Вашего мобильного устройства в динамике колонки. Для ответа нажмите кнопку **3**. Для завершения вызова нажмите кнопку **3**. При этом воспроизведение музыкального файла будет возобновлено.

Если Вы не хотите отвечать на входящий вызов, то можете нажать сброс на своем мобильном устройстве, либо нажмите кнопку **3** на 3 сек. Приём звонка является функцией Bluetooth™ и невозможен при работе колонки в режимах AUX и MP3 плеера.

Если звонящий не слышит или плохо слышит ваш голос, говорите непосредственно в микрофон колонки.

Используйте Bluetooth™-устройство на расстоянии не менее 50 см от колонки. Если колонка и Bluetooth™-устройство расположены слишком близко, могут возникнуть шумы.

5

Технические характеристики

Динамик	1х50 мм, 4 Ом
Выходная мощность	5 Вт
Диапазон воспроизводимых частот	90 Гц – 20 КГц
Сигнал/шум	> 65 дБ
Аккумуляторная батарея	Li-Ion, 3,7 В, 900мАч
Время работы в режиме воспроизведения	До 8 часов*
Адаптер для зарядки аккумулятора	microUSB 5В/0,5 А**
Время полной зарядки аккумулятора	3 часа
Bluetooth™	V2.1+EDR
Bluetooth™ профили:	A2DP, AVRCP, HFP
Макс. дальность связи:	прибл. 10м в пределах прямой видимости***
Микрофон	всенаправленный
Вход	Разъем AUX ø 3,5мм
MP3 плеер	TF-card (micro SD)
Поддерживаемые форматы аудиофайлов	MP3
Макс. объем внешнего накопителя	до 32 Гб
Формат файловой системы внеш. накопителя:	FAT32
Размеры	78 x 75 x 71 мм****
Вес	255 г

*Время работы может меняться в зависимости от температуры или условий работы
 **В комплект поставки не входит

***Действительный диапазон может отличаться при наличии таких факторов, как препятствия между устройствами, магнитные поля, статическое электричество, чувствительность приема, характеристики антенны, операционная система, программное приложение и т.д.

****Конструкция и характеристики колонки могут изменяться без предварительного уведомления. Дизайн и технические характеристики колонки могут быть изменены без предупреждения.

Устранение неисправностей

Если портативная Bluetooth™ колонка GINZZU GM-991B не работает должным образом, попытайтесь самостоятельно определить проблему в списке типичных неполадок и выполните перечисленные меры по их устранению.

Типичные неполадки и способы их устранения

1. Не включается

- Проверьте уровень заряда аккумуляторной батареи

6

- Подключите к внешнему источнику питания

2. Не заряжается

- Проверьте кабель микро USB и подключение кабеля от адаптера к колонке

3. Нет звука

- Проверьте уровень громкости звука
- Проверьте наличие MP3 файлов на внешнем носителе
- Проверьте уровень заряда аккумуляторной батареи
- Проверьте Bluetooth™ соединение

4. Нет воспроизведения с внешнего носителя

- Проверьте формат файловой системы micro SD карты
- Проверьте micro SD карту на отсутствие вирусов

5. Не слышно собеседника при входящем/исходящем вызове

- Проверьте доступ к микрофону, не закрывайте микрофон рукой при разговоре
- Проверьте уровень громкости
- Убедитесь, что беззвучный режим выключен

6. Самопроизвольные помехи из динамика

- Убедитесь, что мобильные средства связи находятся на расстоянии не менее 50 см от портативной колонки

7. Невозможно установить соединение с внешними Bluetooth™ устройствами

- Убедитесь, что батарея колонки полностью заряжена
- Для регистрации обеспечить минимальное расстояние между колонкой и Вашим мобильным устройством (не более 1 метра)
- Проверьте, чтобы в меню Вашего Bluetooth™ устройства был активирован параметр "Видимый для других Bluetooth™ устройств"
- Некоторые внешние Bluetooth™ устройства после регистрации требуют отдельной операции установки Bluetooth™ соединения. Для этого из списка зарегистрированных устройств в Вашем мобильном устройстве выберите «GM-991B» и произведите операцию "Установка соединения".

- Если после разрыва связи, вызванного превышением рабочего расстояния 10 м или отключением Bluetooth™ на внешнем мобильном устройстве, автоматического соединения не произошло, выключите и включите питание колонки.

Если выше перечисленные действия не помогают, обратитесь к Вашему поставщику или в сервисный центр.

7

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ И БЕЗОПАСНОСТИ

Портативная аудиосистема GM-991B предназначена исключительно для использования в быту и должна быть использована по прямому назначению.

• Не используйте колонку в местах, где правилами не рекомендовано или запрещено использовать мобильные устройства или Bluetooth™ устройства: во время полета в самолете; в местах наличия взгораемых газов, проведения взрывных работ, на АЗС; возле автоматических дверей или пожарной тревоги; вблизи электронных приборов, магнитных носителей информации и электронного медицинского оборудования (кардиостимуляторов, слуховых аппаратов и др.).

• Необходимо следить, чтобы прибор не попал под дождь. Попадание воды внутрь корпуса может привести к выходу устройства из строя. Если это произошло, немедленно обратитесь в сервисный центр для проверки работоспособности.

• Берегите прибор от падений и ударов. Устанавливайте прибор на ровной и устойчивой поверхности. В приборе нет частей, которые должен обслуживать пользователь. Если прибор нуждается в ремонте, обращайтесь исключительно в авторизованные сервисные центры. Список адресов и телефонов Авторизованных сервисных центров можно найти на сайте www.ginzzu.com. Несоблюдение перечисленных требований по эксплуатации и хранению лишает вас гарантийного обслуживания.

• Производитель не несет ответственности за какие-либо повреждения, возникшие вследствие неправильного использования прибора или несоблюдения мер предосторожности и безопасности.

• Устройство сохраняет работоспособность и параметры при температуре окружающего воздуха от -10°C до +40°C.

ЧИСТКА И УХОД

Протирайте поверхность колонки чистой и сухой тканью. При наличии устойчивых пятен можно слегка смочить ткань. Запрещается использовать для очистки прибора спирт, бензин и другие агрессивные вещества, так как это может привести к повреждению пластика или покрытия.

ТРАНСПОРТИРОВКА И ХРАНЕНИЕ

В упакованном виде устройство может транспортироваться в крытых транспортных средствах любого вида и храниться в закрытых помещениях в соответствии с ГОСТ 15150-69 с защитой от непосредственного воздействия атмосферных осадков, солнечного излучения и механических повреждений.

БЕЗОПАСНАЯ УТИЛИЗАЦИЯ

Утилизация устройства, потерявшего потребительские свойства, осуществляется в соответствии с действующим законодательством. За более подробной информацией об утилизации обращайтесь к местным властям.

ИНФОРМАЦИЯ О СЕРТИФИКАЦИИ

	СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ EAC № RU C-CN.A116.B.15852. Орган по сертификации: ООО «Гарант Плюс» РФ, 121170, г. Москва, Кузюковский пр., 36 стр. 3 тел. +74954555141. Соответствует требованиям: ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств». Срок действия: с 22.09.2016 по 21.09.2019.	ПРОИЗВОДИТЕЛЬ: Гинзу Технологии Лимитед, Китай, Ван Чэй, Локард роад 160-174, Юксю билдинг 803. Гарантия 1 год. Срок службы 3 года.

ЗАВОД-ИЗГОТОВИТЕЛЬ: Гинзу Компьютер Продукт, Китай, г.Шеньжень, Инжан, Лонгтэнь, район Лонган, Индустриальная зона АЗ	ИМПОРТЕР: ООО «ГИНЗУ» 125502, Россия, г.Москва, ул.Лавочкина, д.19, стр.3	<table border="1"> <tr> <td>1</td> <td>2</td> <td>3</td> <td>4</td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>6</td> <td>7</td> <td>8</td> </tr> <tr> <td>9</td> <td>10</td> <td>11</td> <td>12</td> </tr> <tr> <td colspan="2">2017</td> <td colspan="2">2018</td> </tr> </table>	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	2017		2018	
1	2	3	4															
5	6	7	8															
9	10	11	12															
2017		2018																

GINZZU Technology Limited
 WWW.GINZZU.COM

Copyright © Ginzzu Technology Limited. All rights reserved. All brand names are registered trademarks of their respective owners. Specifications are subject to change without prior notice.

8