

Беспроводная клавиатура для смарт ТВ

Uzzano 3.1

Компактная беспроводная клавиатура для быстрой и удобной навигации для Smart-TV, ПК и ноутбука, идеальный вариант для домашнего кинотеатра; клавиатура с тачпадом (сенсорной панелью), позволяющая работать с мультимедиа и интернетом.

Изделие работает со всеми телевизорами, поддерживающими мышь и клавиатуру. По вопросам совместимости обращайтесь к производителю вашего телевизора. Ввиду разнообразия телевизоров и установленных в них встроенного ПО и приложений не может всегда гарантироваться 100-процентная совместимость.

Технические характеристики

Модель	Клавиатура с тачпадом (сенсорной панелью)
Интерфейс приемного блока	USB-A
Тип беспроводной клавиатуры	Радио
Тип клавиатуры	QWERTY/ЙЦУКЕН
Возможность подключения к Smart-/Hybrid-TV	Да
Количество клавиш	90
Размеры	35,3 x 1,5 x 13,1 см
Тип используемых батарей	2 x AAA
Цвет	Черный

Подключение

- Вставьте батареи в отсек для батарей.
- Вставьте приемник в USB порт компьютера, ноутбука или телевизора.
- Переверните переключатель на задней панели клавиатуры в положение ON.
- Клавиатура готова к использованию.

Поддержка

Клавиатура совместима со следующими операционными системами:

- Windows 10/8.1/8/7 или более новые версии
- Smart TV с поддержанием клавиатуры и мыши
- Игровая приставка (PS3)

Меры предосторожности

- Оберегайте изделие от повышенной влажности, пыли и воздействия высоких температур.
- Не используйте для протирки бензин, спирты или другие растворители, т. к. они могут повредить поверхность. Для чистки используйте мягкую сухую ткань.
- Не допускайте механического воздействия на изделие.
- Не вскрывайте изделие и не производите ремонт самостоятельно.

Компания Hama GmbH & Co. KG настоящим подтверждает, что данное изделие полностью соответствует основным требованиям, а также предписаниям и положениям нормативов 1999/5/EG. Заявление о соответствии товара нормам R&TTE 99/5/EG см. на вебсайте www.hama.com.

Ограничений в использовании в жилых, коммерческих и производственных зонах не имеется.

Утилизация:

Поломанный и не подлежащий ремонту инструмент необходимо сдать на специальные приемные пункты по утилизации. Не выбрасывайте поломанный инструмент и его части в бытовые отходы.

Условия транспортировки:

Изделие рекомендуется транспортировать в оригинальной упаковке.

Реализация устройства:

Изделие предназначено для реализации через розничные торговые сети и не требует специальных условий.

Гарантийные обязательства

Гарантийный срок эксплуатации – 12 месяцев с даты продажи через розничную торговую сеть.

При обнаружении неисправности обратитесь в место покупки изделия.

Срок службы

Срок службы 2 года

Изготовитель

Хама Гмбх и Ко КГ
Германия, Монхейм, Д-86652

Импортер

ООО „ПродЛайн“
РФ, Москва-3-я Магистральная, д.12, стр.1

Страна изготовления – Китай.

Дата производства указана на упаковке.

	Провести одним пальцем	Операции с курсором мыши
	Прикоснуться к сенсорной панели один раз	Нажатие на место положения курсора
	Провести двумя пальцами (по горизонтали или по вертикали)	Горизонтальная или вертикальная прокрутка (колесико мыши)
	Прикоснуться двумя пальцами к сенсорной панели, а затем начать разводить их или сводить для изменения масштаба	Масштабирование

	Провести тремя пальцами вверх	Отображение меню Windows
	Провести тремя пальцами вниз	Отображение рабочего стола
	Провести тремя пальцами влево	Вперед
	Провести тремя пальцами вправо	Назад