

lamart

by Pierre Lamart

HEAT



RU Уважаемый покупатель,

у Вас в руках находится: стеклянный чайник для всех видов чая, чайных напитков и холодных напитков (100°C). Ручка чайника сделана из прочного пластика. Чайник имеет сетчатый фильтр из нержавеющей стали для рассыпного чая, кусочков фруктов и листового чая. Чайник оснащен пластмассовой крышкой, что позволяет легко чистить и наполнять его. Чайник подходит для использования на варочных панелях.

Указания по использованию:

1. Данный продукт изготовлен из очень качественного, но хрупкого стекла, поэтому при чистке, перестановке и эксплуатации чайника необходимо соблюдать осторожность. В противном случае он может треснуть.
2. Перед тем как использовать чайник в первый раз, обязательно промойте и тщательно вытрите его.
3. Наполняя чайник, следите за тем, чтобы уровень жидкости не превышал нижней границы носика чайника.
4. В случае, если на чайнике появляется трещина, немедленно прекратите его использование, так как это создает риск образования новых трещин.
5. Никогда не оставляйте горячий напиток в чайнике без присмотра и в пределах досягаемости детей. Перед тем как приступить к уходу за чайником, подождите, пока он остынет. Неиспользованную воду необходимо выливать из чайника, этим вы предотвратите образование осадка на его дне. Соблюдайте осторожность при обращении с горячей водой (чайником), при необходимости пользуйтесь кухонными перчатками.
6. Чтобы удалить светлые пятна, которые появляются после приготовления чая или кислотных напитков, оставьте чайник отмочать в растворе горячей воды с моющим средством, затем вытрите его насухо мягкой салфеткой. Для удаления тяжелых пятен разогрейте небольшое количество белого уксуса, и оставьте отмочать. Эти пятна не влияют на качество изделия.
7. Стеклянный чайник легок в уходе и содержании. При мытье посуды руками используйте только мягкие тряпки или губки, которые не поцарапают поверхность. Использование агрессивных химикатов запрещено. Мойка в посудомоечной машине запрещена.
8. Обращайтесь с чайником.
9. Не используйте источники открытого пламени.
10. Держите фильтр в чистоте, своевременно удаляйте отложения и остатки используемых продуктов.
11. Предназначено для домашнего пользования.

Предупреждение:

Воздействие чрезмерно высоких и низких температур может привести к повреждению чайника и образованию трещин в его крышке. Использование острых металлических предметов (например, ножа или вилки) может привести к повреждению (царапинам) поверхности. Использование абразивных или агрессивных чистящих средств (например, каустических средств для очистки труб) может привести к повреждению поверхности. Небрежное обращение (например, с крышкой) может привести к повреждению поверхности (например, к образованию сколов). **Эти повреждения никак не влияют на качество приготовления напитков и на срок службы чайника. Они лишь ухудшают ее внешний вид.**

Экология:

В зависимости от размера продукт имеет маркировку с указанием материалов, которые использовались для изготовления упаковки, самого изделия и его элементов, а также информацию об утилизации. Правильная утилизация изделия помогает сэкономить ценные природные ресурсы и предотвращает нанесение ущерба окружающей среде от неправильной утилизации. Для получения дополнительной информации обратитесь в местные органы самоуправления или в пункт сбора вторсырья. Национальное законодательство предусматривает возможность штрафования в случае нарушений при утилизации такого типа отходов.

Храните полиэтиленовые мешки в недоступном для детей месте во избежание удушья.

Покупатель был проинформирован о том, как функционирует данное изделие и как правильно с ним обращаться.





Výrobce/Manufacturer: FAST ČR, a.s.; Černokostelecká 2111, 100 00 Praha 10, Czech Republic

www.lamart.cz