




Зарядное устройство "Калибр УЗ-18А"





Зарядное устройство "Калибр УЗ-18А"

Поз.	Наименование	Артикул
1	Рукоятка	УЗ18А.01
2	Корпус	УЗ18А.02
3	Радиатор	УЗ18А.03
4	Транзистор F13007D	У04466
5	Транзистор F13007D	У04466
6	Плата печатная	УЗ18А.06
7	Диод MBR20200СТ	У04471
8	Транзистор P55NF06	У04467
9	Предохранитель стеклянный ф5*20 3.15А	УЗ18А.09
10	Конденсатор 684 пФ/250В	УЗ18А.10
11	Термистор 10D-11	УЗ18А.11
12	Индуктивность	УЗ18А.12
13	Конденсатор 200 мкФ/450В (CD11Н)	УЗ18А.13
14	Трансформатор	УЗ18А.14
15	Плата в сборе А338D293А	УЗ18А.15
16	Микросхема TL494 (Шим-контроллер)	У04468
17	Резистор подстроечный P503 T020	УЗ18А.17
18	Трансформатор	УЗ18А.18
19	Шунт	УЗ18А.19
20	Дросель	УЗ18А.20
21	Конденсатор 1000 мкФ/25В (CD110)	У04469
22	Болт	УЗ18А.22
23	Вентилятор WX5010 (12VDC; 0,1А) 50*50*12	У04470
24	Кабель питания с вилкой	УЗ18А.24
25	Зажим "крокодил" красный	УЗ18А.25
26	Зажим "крокодил" чёрный	УЗ18А.26
27	Фиксатор кабельный	УЗ18А.27
28	Основние	УЗ18А.28
29	Панель передняя	УЗ18А.29
30	Потенциометр В5К	У04472
30-1	Ручка потенциометра	У04473
31	Диод белый (индикатор сети)	УЗ18А.31
32	Диод красный (индикатор перегрева)	УЗ18А.32
33	Диод зелёный (индикатор полного заряда)	УЗ18А.33
34	Диод жёлтый (индикатор зарядки)	УЗ18А.34
35	Амперметр	УЗ18А.35
36	Крышка вентилятора	УЗ18А.36
37	Винт	УЗ18А.37