



- EN Read Safety Precaution booklet before first use.
- DE Vor der erstmaligen Verwendung Broschüre mit Sicherheitshinweisen lesen.
- ES Leer el folleto de precauciones de seguridad antes del primer uso.
- FR Lisez le manuel des consignes de sécurité avant la première utilisation.
- GB Дубэрта то апабэадо Прорабадэс сапрабэадо, тры апа тры тры апа тры.
- IT Leggere l'opuscolo con le precauzioni di sicurezza prima del primo utilizzo.
- KZ Біліміз пер мабдалауауы, алдында нұсқаулықты оқыңыз.
- NL Lees het veiligheidsmaatregelenboekje door voor het eerste gebruik.

- PT Ler o folheto de Recomendações de Segurança antes da primeira utilização.
- RU Перед первым использованием прочитайте руководство по технике безопасности.
- TR İlk kullanımdan önce Güvenlik Tedbirli Kitarişimi okuyun.
- UA Перед першим використанням прочитайте інструкцію з техніки безпеки.
- DA Læs hæfte med sikkerhedsforskrifter før brug første gang.
- FI Lue turvallisuustoimpitelet-kirjanen ennen ensimmäistä käyttökertaa.
- NO Les heftet med sikkerhetsanvisningene før første gangs bruk.
- SV Läs säkerhetsanvisningarna före första användning.


# INFINISSIMA GET ME STARTED



KRUPS




## FOLLOW MY STEPS



- DE Erste Schritte FR Respectez l'ordre des opérations NL Volg mijn stappen  
ES Siga mis indicaciones PT Passo a passo IT Seguimi passo passo...  
GR Ακολουθήστε τα βήματά μου TR Adımlarımı takip et UA Виконайте наступні кроки  
KZ Көрсетілген қадамдарды орындаңыз RU Всё по порядку  
DA Følg mig FI Seuraa askeleitani NO Følg min veiledning SV Följ mina steg

## AND CLEAN ME FIRST



DE Maschine zuerst reinigen FR Nettoyez-moi d'abord NL En reinig mij eerst

ES Y límpieme primero PT A minha primeira limpeza IT ...ma prima puliscimi


GR Και καθαρίσέ με πρώτα TR Ve beni önce temizle UA Спочатку здійснить промивання кавомашини

KZ Алдымен құрылғыны тазалаңыз RU Сначала очистка


DA Og rengør mig først FI Ja puhdisti minut ensin NO Og rengjør meg først SV Och rengör mig först



## LET ME SERVE YOU




DE Bedienung FR Laissez-moi vous servir NL Ik zorg voor de dranken ES Déjeme servirle  
PT Ao seu serviço IT Lascia che prepari per te GR Επέτρεψέ μου να σε σερβίρω TR Sana servis yapmamın  
izin ver UA Прилад готовий до використання KZ Жұмыс реті RU Готов к работе DA Lad mig tjene dig  
FI Anna minun palvella sinua NO La meg servere deg SV Låt mig servera dig






## LET ME SHOW YOU



### ESPRESSO




### CAPPUCCINO




= 240 ml


DE Auf einen Blick FR Laissez-moi vous montrer NL Ik laat het je zien ES Déjeme mostrarle  
 PT As minhas sugestões IT Bastano pochi gesti GR Αφήσέ με να σου δείξω TR Sana göstermeme izin ver  
 UA Індикація роботи кавоварки KZ Көрнекті кескін RU Индикация DA Lad mig vise dig  
 FI Anna minun näyttää sinulle NO La meg vise deg SV Låt mig visa dig




### CHOCOCINO®



= 210 ml



### CAPPUCCINO ICE




= 240 ml





## TAKE CARE OF ME



DE Maschine pflegen FR Prenez soin de moi NL Onderhoud mij ES Cuídememe  
PT Alguns cuidados simples IT Abbi cura di me GR Φρόντισέ με TR Benimle ilgilen  
UA Здійснюйте належний догляд KZ Құрылғыны қүту RU Обслуживание  
DA Pas på mig FI Huolehdi minusta NO Ta vare på meg SV Ta hand om mig





**AUTOMATIC DESCALING ALERT (ORANGE)\***

**LIQUID DESCALER\*\*\***

**NO LIQUID COMES OUT\*\***

[WWW.DOLCE-GUSTO.COM](http://WWW.DOLCE-GUSTO.COM)

\* DE xxx FR xxx ES xxx PT xxx RU xxx IT xxx  
 NL xxx GR xxx UA xxx  
 KZ Axxx TR xxx DA xxx FI xx NO xxx xxxxxxxx SV xxx

\*\* DE Es fließt keine Flüssigkeit heraus FR Pas de sortie de liquide ES No sale líquido PT Não há saída de líquido  
 RU Жидкость не выходит IT Nessun liquido fuoriesce NL Er komt geen drank uit GR Δεν εκρέει υγρό UA Рідина не витікає  
 KZ Егер сұйықтық ақпаса TR Sıvı çıkışı yok DA Ingen væske kommer ud FI Nestettä ei tule ulos  
 NO Det kommer ikke ut væske SV Ingen dryck

\*\*\* DE Entkalkungsmittel FR Liquide détartrant ES Líquido descalcificante PT Líquido descalcificante RU Средство для удаления  
 накипи IT Liquido decalcificante NL Ontkalkingsvloeistof GR Υγρό αφαλάτωσης UA Рідкий засіб для видалення накипу KZ Сұйық қақ  
 кетіріш TR Kireç temizleme sıvısı DA Afkalkningsvæske FI Kalkinpoistoneste NO Avkalkingsmiddel SV Avkalkningsvätska





## DISCOVER THE WHOLE FAMILY



ESPRESSO



LUNGO



GRANDE



CAFÉ AU LAIT



CAPPUCCINO



LATTE  
MACCHIATO



MOCHA



MARRAKESH  
STYLE TEA



DOLCE-GUSTO.COM

DE Produktfamilie FR Découvrez toute la gamme NL Ontdek het hele assortiment  
 ES Descubra la familia al completo PT Descubra toda a gama IT Scopri l'intera gamma di prodotti  
 GR Ανακάλυψε ολόκληρη την οικογένεια TR Tüm aileyi keşfet  
 UA Знайте всі різноманітні смаки KZ Барлық өнімдермен танысыңыз RU Посмотреть все  
 DA Se hele familien FI Huomaa koko perhe NO Oppdag hele sortimentet SV Upptäck hela familjen



# HOTLINES



AE	800348786	GB	0800 707 6066	MK	0800 00 200	TH	1-800-295588
AL	0842 640 10	GR	800 11 68068	MT	80074114		0-2657-8601
AR	0800 999 81 00	GT	1-800-299-0019	MY	1800 88 3633	TR	0800 211 02 18
AT	0800 365 23 48	HK	(852) 21798999	NI	1-800-4000		4 44 31 60
AU	1800 466 975	HN	800-2220-6666	NL	0800-3652348	TT	(868) 663-7853
BA	0800 202 42	HR	0800 600 604	NO	800 80 730	TW	0800-000-338
BE	0800 93217	HU	06 40 214 200	NZ	0800 365 234	UA	0 800 50 30 10
BG	0 800 1 6666	ID	001803657121	PA	800-0000	US	1-800-745-3391
BR	0800 7762233	IE	00800 6378 5385	PE	80010210	UY	0800-2122
CA	1 888 809 9267	IL	1-700-50-20-54	PH	898-0061	VN	1800 6699
CH	0800 86 00 85	IT	800365234	PK	0800-62282	ZA	+27 11 514 6116
CL	800 800 711	JO	+962-65902998	PL	0800 174 902		
CO	01800-05-15566	JP	0120-879-816	PT	800 200 153		
CN	400 630 4868	KR	080-234-0070	PY	0800-112121		
CR	0800-507-4000	KW	+965 22286847	QA	+974-44587688		
CZ	800 135 135	KZ	8-800-080-2880	RO	0 800 8 637 853		
DE	0800 365 23 48	LB	+961-4548595	RU	8-800-700-79-79		
DK	80 300 100	LU	8002 3183	SA	8008971971		
DO	(809) 508-5100	LT	8 700 55 200	SE	020-299200		
EC	1800 637-853 (1800 NESTLE)	LV	67508056	SG	1 800 836 7009		
EE	6 177 441	MA	080 100 52 54	SI	080 45 05		
ES	900 10 21 21	ME	020 269 902	SK	0800 135 135		
FI	0800 0 6161		Middle East: +971 4- 8100081	SR	0800 000 100		
FR	0 800 97 07 80	MX	01800 365 2348	SV	800-6179		

- EN** The guarantee does not cover appliances that do not work or do not work properly because they have not been maintained and/or descaled.
- DE** Von der Garantie ausgeschlossen sind Schäden, die auf unsachgemäße Wartung und/oder Entkalkung zurückzuführen sind.
- ES** La garantía no cubre los aparatos que no funcionan o no funcionan correctamente porque no han sido debidamente mantenidos y/o descalcificados.
- FR** La garantie ne prend pas en compte les machines qui ne fonctionnent plus ou mal, à cause d'une erreur de manipulation et/ou si le détartrage n'a pas été effectué.
- GR** Η εγγύηση δεν καλύπτει τις συσκευές που δεν λειτουργούν καθόλου ή που δεν λειτουργούν σωστά επειδή δεν έχουν διατηρηθεί σωστά ή/και δεν έχουν ακολουθησει τη σωστή διαδικασία για αφαιρέση αλάτων.
- IT** La garanzia non copre i dispositivi non funzionanti o che non funzionano correttamente per i quali non sono state effettuate le dovute operazioni di manutenzione e/o decalcificazione.
- KZ** Құралды дұрыс пайдаланбаудың және/немесе қақтан уақтылы тазаламаудың себебінен зақымданған немесе жұмыс істемей қалған бұйымға кепілдік әрекеті жүрмейді.
- NL** De garantie is niet geldig voor toestellen die niet correct functioneren omdat ze niet zijn onderhouden en / of ontkalkt.

- PT** A garantia não cobre os aparelhos que não funcionam ou não funcionam corretamente devido à falta de manutenção e/ou descalcificação.
- RU** Гарантия не распространяется на кофемашины, которые не работают или работают неправильно из-за того, что они были не очищены от накипи.
- TR** Bakımı yapılmamış ve/veya kireci temizlenmemiş olan ve bu nedenle düzgün çalışmayan aygıtlar garanti kapsamı dışındadır.
- UA** Гарантія не поширюється на прилади, які не використовувались належним чином або не працюють, тому що з них не було видалено накип.
- DA** Garantien omfatter ikke maskiner, som ikke virker eller ikke fungerer korrekt på grund af manglende vedligeholdelse eller afkalkning.
- FI** Takuu ei kata laitteita jotka eivät toimi tai jotka eivät toimi kunnolla mikäli niitä ei ole huollettu tai kalainpoisto suoritettu.
- NO** Garantien dekker ikke maskiner som ikke virker eller ikke virker riktig på grunn av mangel på vedlikehold eller avkalkning.
- SV** Garantien täcker inte apparater som inte fungerar eller inte fungerar korrekt eftersom de inte har behandlats korrekt och / eller avkalkas.



**KRUPS**