


Модульная серия корпусной мебели "Монако"

MOHAKO 444

Шкаф для одежды и белья





Правила и условия безопасной экспулатации мебели.

Срок, в течение которого мебель сохраняет красоту и исправность, в значительной степени зависит от условий её эксплуатации. Придерживаясь некоторых простых практических советов, Вы сможете поддерживать всегда в наилучшем состоянии все элементы Вашей мебели.

• Климатические характеристики и условия окружающей среды

Так как мебельные изделия чувствительны к свету, влажности и сухости, к теплу и холоду, рекомендуется избегать продолжительного воздействия одного или нескольких этих условий, так как это вызывает ускоренное старение, коробление и деформацию элементов мебели.

Свет

Не допускайте прямого воздействия солнечных лучей на мебельные изделия. Продолжительное прямое воздействие света на некоторые участки может вызвать изменение их цветовых характеристик по сравнению с другими участками, которые меньше подвергались воздействию.

Температура

Высокие значения тепла или холода, а также внезапные перепады температуры могут серьезно повредить мебельное изделие или его части. Мебельные изделия не должны располагаться ближе одного метра от источников тепла. Рекомендуемая температура воздуха для хранения и эксплуатации от +10 до +25С. Не допускайте попадания на мебельные изделия горячих предметов (утюги, посуда с кипятком и пр.), а также продолжительного воздействия вызывающих нагревание излучений (свет мошных ламп, микроволновые излучатели и т.п.).

Влажность

Рекомендуемая относительная влажность местонахождения мебельного изделия 60 - 70%. Не следует поддерживать в течение продолжительного времени условий крайней влажности и (или) сухости, а тем более их периодической смены. С течением времени такие условия могут повлиять на целостность мебельных изделий и их элементов. Если такие условия были созданы, рекомендуется часто проветривать помещения и по мере возможности пользоваться осущителями или увлажнителями для нормализации влажности.

• Агрессивные среды и абразивные материалы

Ни в коем случае не допускайте воздействие на мебельные изделия агрессивных жидкостей (кислот, шелочей, растворителей и т.п.), содержащих такие жидкости продуктов и их паров. Подобные вещества и соединения являются химически активными, реакция с ними может повлечь негативные последствия для Вас и Вашего имущества. Также стоит помнить, что некоторые специфические моющие (чистящие) составы могут содержать высокую концентрацию агрессивных химических веществ и/или абразивные составы. Применение подобных моющих средств недопустимо.

Уход за мебелью

Всегда содержите поверхности мебели в полной сухости. Поверхности деталей мебели следует протирать сухой мягкой тканью (фланель, сукно, войлок и т.п.). Уход за рабочими поверхностями (столешницы, фасады и т.п.), как правило, должен осуществляться мягкой влажной тканью или специальной шеткой, возможно, с применением соответствующих моющих средств или полироли (недопустимо применение моющих средств, содержащих абразивные вещества). Рекомендуется очищать мебель, как можно скорее, после того, как она испачкалась. Если Вы оставите загрязнение на некоторое время, то заметно повышается опасность образования разводов, пятен и повреждений мебельных изделий или их частей. В случае стойких загрязнений рекомендуется использовать специальные очистители, которые в настоящее время представлены в достаточно большом ассортименте. В этом случае необходимо следовать инструкциям производителей очистителей о порядке и области их применения.

• Эксплуатация

Нагрузка на детали не должна превышать установленных норм. Допустимая нагрузка на штангу не более 40кг, на полки не более 12кг, на яшики не более 10 кг. Не рекомендуется вставать на изделие, прыгать, подвергать повышенным динамическим нагрузкам.

При трансформации мебели следует избегать излишних усилий, рывков, перекосов элементов механизма.

Рекоменауется периодически проверять плотность резьбовых соединений и подтягивать их при необходимости.



- Проверьте внешний вид и целостность деталей в упаковке.

Претензии по их повреждению принимаются только у изделий без следов сборки.

- Проверьте количество деталей и фурнитуры по перечню.


Предприятие-изготовитель оставляет за собой право вносить конструктивные изменения в изделие, заменять фурнитуру и метизы на аналогичные. При недокомплекте или поломке детали обратитесь в магазин для ее замены.

- Соблюдайте порядок сборки, приводимый в данной инструкции.

При несоблюдении инструкции по сборке и эксплуатации с предприятия-изготовителя снимают гарантийные обязательства.


- Перемешайте мебель и ее детали бережно, слегка приподнимая их.


Это позволит исключить деформации и поломки.




Примечание:

- -Заглушки на фурнитуру устанавливать после полной сборки изделия.
- -Неиспользуемые технологические отверстия фурнитурой не комплектуются
- -C целью сохранения долговечности изделия необходимо раз в три месяца производить подтяжку эксцентриковых стяжек.










- Опора регулируемая c заглушкой -(x8)
- Ключ шестигранный S4 -(x1) ф4
- Подвеска -(х3) Ф234
- Гильза М4х27 (стяжка межсекционная) -(x1)
- Винт M4x15 (стяжка межсекционная) -(х1)
- Гвоздь 1,6х25 -(х42)


- Винт конфирмат 7x50 -(x22)
- (ф60) - Полкодержатель -(x22)
- Дюбель d5мм x 8мм -(x22)
- Заглушка эксцентрика -(x14)
- Эксцентрик -(x14) (ф8)
- ф9 - Шток эксцентрика -(х14)
- Шуруп 4x16 -(x87) (ф105)
- Шуруп 3,5х13 -(х28) (ф101
- ф40 - Шайба металлическая -(x19)







- (x_{0}) Петля накладная (x (x_{0})
- (x4) Петля полунакладная
- ф29) Ручка (x2) Ф29) Винт М4x20 (x4)
- ф290 Ручка (x2) ф290 Винт М4x20 (x4)
- (ф178) Направляющая шариковая L=300мм (х4)
- (п) Профиль L=375 мм (хl)
- (c2) Профиль L=945 мм (x2)
- шбэ Штанга L=768 мм (xl)



















- Л (Обратите внимание
 - В шагах 5,6 рекомендуется
 - 1. Внешнюю направляющую закрепить в овальные отверстия шурупами 3,5x13.
 - 2. Далее отрегулировать положение внешней направляющей относительно корпуса изделия.
 - 3.Затем наколоть отверстие шилом в детали ЛДСП через круглое отверстие во внешней направляющей.
 - 4. Закрепить внешнюю направляющую в круглое отверстие шурупом 3,5xl3.





























Крепление корпуса к стене

Опрокидывание мебели может привести к серьезным или смертельнымтелесным повреждениям. Для предотвращения опрокидывания мебель должна быть постоянно прикреплена к стене.


Крепежные средства для крепления к стене не прилагаются. Для разных материалов стен требуются различные крепления. Используйте крепежные средства, подходящие для материала стен в Вашем доме.

Если вы не уверены, какой тип крепления подходит к данному материалу, обратитесь в специализированный магазин.


Перед разметкой и сверлением отверстий в стене убедиться в отсутствии в ней эл.проводки и трубопроводов. При необходимости перенести крепление в безопасноеместо. Для сверления в капитальной стене использовать перфоратор.


Просверлите отверстие и вставьте в них дюбели од подходящие для Вашей стены. Дюбели в комплект не входят.


Затем с помощью подвесок 🧷 закрепите корпус изделия к стене.





Для избежания повреждения газовых, вентиляционных водопроводных отверстий и электрических коммуникаций, обратите внимание на их расположение!






































ПРАВИЛА по регулировке яшиков в корпусе изделия. 5 2 0 6 ослабить o @ — 0 0 , затянуть 0 0 0

