

# PHILIPS

Электробритва серии 3000:  
сухое и влажное бритье

Shaver series 3000

Поворотные гибкие головки 5D

Лезвия PowerCut

60 минут бритья, 1 час зарядки



S3133/51



## Гладкое и комфортное бритье

Бритва Philips серии 3000 обеспечивает удобное и комфортное бритье. Поворотные гибкие головки 5D, система лезвий PowerCut и режимы сухого / влажного бритья обеспечивают гладкость кожи без раздражения.

### Комфортное бритье

- Поворотные гибкие головки 5D следуют контурам лица для комфортного бритья
- Лезвия PowerCut созданы для стабильно гладкого бритья
- Безопасное сухое и влажное бритье с комфортом
- 27 самозатачивающихся лезвий обеспечивают стабильно гладкое бритье

### Легко использовать

- Открытие одним касанием для удобной очистки
- 60 минут работы от аккумулятора после зарядки в течение 1 часа
- 1-уровневый индикатор состояния аккумулятора для эффективного использования бритвы
- Эргономичная ручка для удобства использования
- Прорезиненная рукоятка для комфортного хвата без выскальзывания
- Защитная крышка поддерживает чистоту бритвенной головки между сеансами бритья

### Максимально эффективное бритье

- Быстрой зарядки за 5 минут хватит на один полный сеанс бритья
- Откидной триммер для подравнивания усов и бакенбард

## Особенности

### Поворотные гибкие головки 5D



Оцените гладкое бритье с поворотными гибкими головками, движущимися в 5 направлениях для точного повторения контуров вашего лица. Головка касается лица под идеальным углом и подстраивается под изгибы лица и шеи, обеспечивая тесный контакт бритвы с кожей.

### Лезвия PowerCut



Наслаждайтесь стабильными результатами с самозатачивающимися лезвиями, использующими точную технологию для стабильно эффективного бритья.

### Сухое и влажное бритье



Выполняйте сухое бритье или более освежающее влажное бритье с использованием геля или пены — вы можете использовать прибор даже в душе.

### 60 минут автономной работы



Брейтесь до 60 минут после зарядки прибора в течение 1 часа. Бритва работает только от аккумулятора.

### Открытие одним касанием



Легко очищайте бритву. Извлекайте бритвенную головку одним касанием кнопки и промывайте ее водой.

### 1-уровневый индикатор состояния аккумулятора



Используйте интуитивно понятный индикатор в качестве напоминания о необходимости зарядки аккумулятора, когда он разряжен.

### Быстрая зарядка за 5 минут




Спешите? Поставьте бритву на зарядку на 5 минут, чтобы заряда аккумулятора хватило на один сеанс бритья.

### 27 самозатачивающихся лезвий



Достигайте гладкой кожи каждый раз благодаря 27 самозатачивающимся лезвиям высокой точности.

### Откидной триммер




Добавьте финальные штрихи к своему образу со съемным триммером. Он идеально подойдет для ухода за усами и подравнивания бакенбард.

### Эргономичный дизайн



Уверенно управляйтесь с бритвой благодаря эргономичному дизайну, обеспечивающему надежный хват во время бритья.

### Прорезиненная рукоятка



Уверенно держите бритву и выполняйте точное бритье благодаря эргономичной прорезиненной рукоятке, которая обеспечивает надежный хват, даже когда вы бреетесь под душем.

# Характеристики

## Качество бритья

**Бритвенная система:** Система лезвий PowerCut

**Гибкость головки:** Поворотные гибкие головки 5D

## Аксессуары

**Обслуживание:** Защитный колпачок

## Удобство использования

**Дисплей:** 1-уровневый индикатор состояния аккумулятора

**Использование на сухой и влажной коже:** Сухое и

влажное бритье

**Очистка:** Открытие одним касанием, Можно промывать под водой

**При работе:** Отключайте от сети перед использованием, Питание только от аккумулятора

## Дизайн

**цвет:** Ярко-синий

**Ручка:** Эргономичный дизайн и удобная ручка, Нескользящая прорезиненная ручка

## Питание

**Тип элемента питания:** Литий-ионный

**Время работы:** 60 минут

**Зарядка:** 1 час для полной зарядки

**Автопереключение напряжения:** 100–240 В

## Обслуживание

**Сменные головки:** Заменяйте каждые 2 года моделью SH30

**Гарантия 2 года:** Да

