



Руководство пользователя / гарантийный талон к электронному умному браслету модель Miru M4

Пожалуйста, внимательно прочитайте это руководство и сохраните его, прежде чем использовать продукт.

Поздравляем вас с покупкой, надеемся, что Ваш новый браслет оправдает Ваши ожидания, и Вы будете использовать его с удовольствием. Описания устройства и функций основываются на настройках по умолчанию. Изображения и снимки могут отличаться по внешности от фактического продукта.



Назначение устройства: Для отображения времени и даты, напоминаний, отслеживания физической активности.

Комплектация:

1. Устройство (браслет) – 1 шт
2. Кабель для зарядки
3. Руководство пользователя / гарантийный талон

Если какой-либо элемент отсутствует или поврежден, обратитесь к продавцу. Рекомендуется сохранить упаковку. Храните упаковку в недоступных для детей местах.

1. Использование:

Полностью зарядите устройство перед первым использованием, для этого используйте кабель-зарядное устройство, которое идет в комплекте, через USB порт компьютера, либо сетевой адаптер.

2. Загрузка приложения:

Через сканер QR кода скачайте приложение, либо найдите в поиске приложение «FlagFit 2.0»

После загрузки дистрибутива откройте приложение, чтобы автоматически войти в систему и просмотреть / изменить свою информацию.



iOS



Google Play

Основной интерфейс:

Длительное нажатие на сенсорную кнопку на главном интерфейсе напрямую позволит вам переключаться между 5 интерфейсами:



Функциональные страницы:

Шагомер / Расстояние / Калории

Просмотр шагов, расстояния, сжигание калорий в режиме реального времени либо в приложении после синхронизации.



Мониторинг сердечного ритма:


Переключение на интерфейс монитора сердечного ритма, мониторинг сердечного ритма происходит в режиме реального времени данные измерений могут быть синхронизированы с приложением.



Мониторинг артериального давления:

Переключитесь на интерфейс монитора артериального давления, чтобы войти в мониторинг в реальном времени. Данные измерений могут быть синхронизированы с приложением. Примечание: при измерении артериального давления принимайте правильную позу, держите осанку

ровной. Результат теста является справочным, и не может быть использовано в качестве медицинских данных.



Мониторинг кислорода в крови:

Переключитесь на интерфейс мониторинга содержания кислорода в крови, чтобы войти в мониторинг в реальном времени. Данные измерений могут быть синхронизированы с приложением.



Несколько спортивных режимов

Длительное нажатие, чтобы войти в спортивный режим. Бег, езда на велосипеде, плавание, бадминтон. Нажмите и удерживайте спортивный режим для входа, нажмите для переключения, нажмите и удерживайте, чтобы начать расчет, нажмите и удерживайте, чтобы остановить.



Уведомление / отправка сообщения

В интерфейсе сообщений нажмите и удерживайте три секунды, чтобы просмотреть сообщение. Нажмите, чтобы перевернуть страницу, просмотреть сообщение, для выхода нажмите и удерживайте три секунды.

Восстановить интерфейс / Выключить / Регулировка яркости

На соответствующей странице браслета нажмите и удерживайте сенсорную кнопку, чтобы восстановить заводские установки /выключить устройство / настроить яркость.

Функция контроля сна

Когда вы заснете, браслет автоматически определит режим обнаружения сна и запишет статистику сна, которую можно будет посмотреть в приложении. Глубокий сон/Легкий сон/Время бодрствования; Данные сна можно просматривать только в приложении.

ПРИМЕЧАНИЕ: данные сна будут доступны только тогда, когда браслет остается одетым во время сна.

Советы по тестированию артериального давления:

- а) Сохраняйте свое тело расслабленным и спокойным во время тестирования
- б) Держите устройство на той же высоте, что и ваше сердце, и не разговаривайте во время тестирования



Важно! • Полностью зарядите батарею перед первым использованием.

- Если батарея полностью разряжена, браслет может включиться не сразу после соединения с зарядным устройством. Позвольте разряженной батарее зарядиться в течение нескольких минут перед включением. Неправильное присоединение зарядного устройства может нанести серьезный ущерб. Любой ущерб, нанесенный неправильным использованием, не обеспечивается гарантией.
- Если при зарядке устройство подключено к нестабильному источнику питания, экран может не функционировать или мерцать. Если это происходит, отключите зарядное устройство во избежание поломки.
- Заряжаясь, браслет может нагреваться. Это нормально и не должно влиять на работоспособность или производительность
- Если браслет становится заметно горячей, чем обычно, отключите зарядное устройство сразу.
- Чтобы сохранить батарею от перезаряда, отключите зарядное устройство сразу после окончания зарядки.

Предостережения:

- Влажность и жидкости могут повредить Ваш браслет. • Содержите браслет в чистоте. Контакт с загрязнителями, такими как пыль, грязь может вызывать изменение окраски на Вашем устройстве

- Не позволяйте воде контактировать с сенсорным экраном. Сенсорный экран может неправильно функционировать во влажных условиях или когда устройство намочено.
- Не подставляйте устройство под воду, перемещающуюся с силой, такие, водяной пар, струя воды и т.п.
- Если устройство или Ваши руки влажные, просушите их полностью прежде, чем использовать устройство.
- Если устройство упало/ударилось или находится под внешним давлением, оно может быть повреждено – не допускайте сильного надавливания.

Хранение

Храните устройство и зарядное устройство в недоступном для детей месте. Не храните устройство в местах с повышенной температурой и влажностью или с большим количеством пыли, это может привести к поломке устройства. Чтобы избежать падения и поломок устройства, не кладите его на неровную или неустойчивую поверхность.

Транспортировка

Устройство в упакованном виде может транспортироваться в крытых транспортных средствах любого вида при температуре от минус 5°C до плюс 35 °C, с защитой его от непосредственного воздействия атмосферных осадков, солнечного излучения и механических повреждений.

Утилизация

Устройство должно быть утилизировано отдельно от обычных бытовых отходов. При обеспечении правильной утилизации данного продукта вы сможете предотвратить негативные последствия для окружающей среды и здоровья людей, которые могут быть вызваны неправильной переработкой настоящего продукта. Для получения более подробной информации об утилизации данного продукта обратитесь в муниципальные органы, службу утилизации бытовых отходов или к продавцу изделия.



ГАРАНТИЯ

Общие положения. Гарантия является ограниченной, и распространяется на продукцию, приобретенную новой у официального дилера для личного непрофессионального использования. Воспользоваться гарантией можно при условии, что возникшие неисправности устройства вызваны дефектом, связанным с его производством, с учетом соблюдения правил эксплуатации, и в течение гарантийного срока. Для проведения диагностики в зависимости от характера неисправности сервисный центр, по своему усмотрению, вправе восстановить, либо обновить предустановленное программное обеспечение, при этом, личные данные и программы, хранящиеся в памяти устройства, могут быть удалены. Сдача устройства в сервисный центр в течение гарантийного срока не означает, что оно будет отремонтировано бесплатно. После приема устройства сервисный центр оставляет за собой право проверить действительность гарантии.

Условия предоставления гарантии

1. Гарантийные обязательства распространяются только на оригинальную конфигурацию оборудования. 2. Гарантия распространяется только на само устройство, но не распространяется на дополнительные принадлежности и аксессуары, которые могут идти в комплекте с устройством.

3. Основанием для гарантийного ремонта является наличие правильно заполненного гарантийного талона.

Исключения.

Гарантия недействительна в случаях, когда:

- Устройство использовалось в целях, не соответствующих его прямому назначению;
- Дефект (включая повреждения поверхностей устройства) возник после передачи устройства потребителю и вызван неправильным и (или) небрежным обращением, неправильной транспортировкой, обслуживанием, использованием и (или) хранением устройства покупателем;
- Устройство имеет дефекты, возникшие в результате ненадлежащих условий эксплуатации (короткие замыкания, перезагрузки, механические,

- электрические и (или) тепловые повреждения, замыкание контактов, трещины, сколы, следы ударов и (или) механического воздействия и т.д.);
- Гарантийная печать, гарантийная наклейка или серийный номер устройства удалены, исправлены, испорчены или повреждены;
- Дефект стал результатом неправильного подключения внешних устройств, которое привело к выходу из строя всего устройства или какой-либо его части;
- Дефект стал результатом неправильной установки, подключения и (или) настройки устройства, включая повреждения, вызванные подключением устройства к источникам питания, не соответствующим стандартам параметров питающих, телекоммуникационных, кабельных сетей и других подробных внешних факторов;
- Выявлены следы ремонта специалистами, не уполномоченными компанией-импортером, и (или) обнаружены следы несанкционированного вскрытия устройства;
- Обнаружены повреждения, вызванные попаданием внутрь устройства посторонних предметов, веществ, жидкостей и т.п.
- Повреждение явилось следствием действия вируса и (или) нелегального программного обеспечения.
- Внешний дефект, возникший вследствие естественного износа в условиях длительной эксплуатации устройства;
- В других случаях, когда неисправность возникла не по вине производителя.

Наименование продукции:

Электронные умные часы / электронный умный браслет торговой марки «MIRU»

Изготовитель: "Shenzhen LEAGOO Intelligence Co."

Страна происхождения: Китай

Импортер: ООО «Мультиконтракт», 223053, Минская обл., Минский р-н, район д.Боровляны, ул.40 лет Победы, д.27, корп.1, ком.2

Гарантия осуществляется:

Сервисный центр: Частное предприятие "СЦ компьютерной техники"

Адрес: г. Минск, Кальварийская 17

+375(29)685-60-86, +375(33)685-60-86, +375(17)395-60-86

Гарантийный срок на электронные часы /электронный браслет MIRU составляет 6 месяцев. Гарантийный срок не может превышать 12 месяцев от даты производства. Дата производства указана на упаковке. Срок службы составляет 18 месяцев.

Гарантийный талон MIRU

Дата покупки: (ДД/ММ/ГГГГ) ____/____/____

Наименование компании-продавца:

Телефонный номер продавца:

Адрес и печать компании-продавца:

Серийный номер: _____

Подпись покупателя: _____ (ФИО) _____

Приятного использования!
 Подробности: www.miru.by

