

Breville

ПОГРУЖНОЙ БЛЕНДЕР В360

Руководство по эксплуатации

BREVILLE

ПОГРУЖНОЙ БЛЕНДЕР

V360

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Напряжение: 220–240 В
Частота: 50/60 Гц
Мощность: 400 Вт
Вес: 1,07 кг
Габариты (В×Ш×Г):
387×67×67 мм
Сделано в Китае

В ПЕРВУЮ ОЧЕРЕДЬ МЫ ЗАБОТИМСЯ О БЕЗОПАСНОСТИ. Компания Breville уделяет большое внимание технике безопасности. При разработке и производстве наших изделий мы стремимся сделать их максимально безопасными для использования. Тем не менее убедительно просим Вас соблюдать общепринятые нормы безопасности при работе с электроприборами и выполнять предписанные меры предосторожности.

ИНФОРМАЦИЯ О СЕРТИФИКАЦИИ



Товар сертифицирован. Установленный производителем в соответствии с п. 2 ст. 5 Закона РФ «О защите прав потребителей»

срок службы для данного изделия составляет 3 года с даты продажи при условии, что изделие используется согласно правилам и рекомендациям, изложенным в настоящем руководстве по эксплуатации, и применяемым техническим стандартам.

Информацию по сертификату соответствия устройства можно найти на сайте www.breville.pro.

Изменения установочных данных сертификации происходят в срок не чаще, чем один раз в два года, и находят отражение в обновленном сертификате соответствия.

Специальные условия реализации не установлены.

КОМПЛЕКТАЦИЯ

Погружной блендер: 1 шт.
Насадка для смешивания с ногой из нержавеющей стали: 1 шт.
Измельчитель: 1 шт.
Насадка для взбивания: 1 шт.
Мерный стакан: 1 шт.
Руководство по эксплуатации с гарантийным талоном: 1 шт.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

- Внимательно прочтите данное руководство по эксплуатации перед использованием прибора. Несоблюдение указанных в руководстве правил пользования может привести к травмам и повреждению имущества пользователя.
- Перед эксплуатацией прибора удостоверьтесь в том, что характеристики электросети соответствуют указанным на этикетке устройства.
- Подключайте прибор только к розетке с заземлением (при отсутствии заземления, выполненного в соответствии с местными правилами, изготовитель (уполномоченное изготовителем лицо) снимает с себя ответственность по возмещению ущерба).
- Данный прибор не предназначен для использования лицами (включая детей) с ограниченными возможностями сенсорной системы или ограниченными интеллектуальными возможностями, а также лицами с недостаточным опытом и знаниями.
- Во избежание поражения электрическим током не погружайте прибор, сетевой шнур или вилку сетевого шнура в воду или иную жидкость.
- Не допускайте соприкосновения шнура питания с горячей поверхностью, это может привести к его повреждению.
- Данный прибор предназначен для использования только в домашних условиях.
- Устанавливайте блендер на ровную, сухую, устойчивую поверхность.
- Не устанавливайте блендер на край стола или столешницы. Во время работы блендера возможна вибрация, вследствие чего устройство может переместиться.
- Перед первым включением убедитесь в том, что прибор правильно собран и все упаковочные материалы удалены.
- Не включайте блендер без продуктов питания и/или жидкостей.
- Избегайте измельчения очень твердых предметов, способных повредить чашу или нож.
- Не смешивайте в блендере газированные напитки.
- Не смешивайте в блендере горячие/теплые продукты и жидкости. Дайте им остыть перед тем, как помещать в стакан.
- Не подогревайте продукты в стакане и чаше блендера.
- Не помещайте посторонние предметы в стакан/чашу блендера, не прикасайтесь к движущимся деталям.
- Не оставляйте работающий блендер без присмотра.
- Не используйте блендер более 10 секунд подряд при высоких нагрузках. Дайте двигателю остыть 1 минуту и продолжайте работу. Под высокой нагрузкой подразумевается использование блендера с определенными ингредиентами, которые могут замедлить скорость вращения двигателя/ножей.
- После каждого использования блендер необходимо мыть. Не храните блендер в грязном виде.

BREVILLE

ПОГРУЖНОЙ БЛЕНДЕР

V360

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

- Моторную часть и насадку для смешивания запрещено погружать в воду или мыть в посудомоечной машине.
- Ножи измельчителя, насадка для взбивания, фиксатор измельчителя и чаша измельчителя имеют естественный износ, срок эксплуатации зависит от аккуратности и частоты использования.
- Не оставляйте корпус блендера с загрязнениями. В зависимости от характера и длительности загрязнения может измениться цвет корпуса или повредиться покрытие.
- Не перемещайте работающий блендер, не снимайте стакан/чашу блендера с основания до полной остановки ножей.
- Избегайте попадания прямых солнечных лучей. Не устанавливайте блендер вблизи других источников тепла.
- Не используйте абразивные чистящие средства или жесткие металлические мочалки для чистки.
- Не допускайте попадания инородных тел и жидкости в корпус прибора, это может привести к его повреждению.
- Вынимайте вилку сетевого шнура из розетки электросети, когда оставляете прибор без присмотра, по окончании использования, а также перед чисткой, перемещением и перед тем, как убрать его на хранение. Регулярно проверяйте сетевой шнур, вилку сетевого шнура и прибор на предмет повреждений. При обнаружении повреждений

- любого рода немедленно прекратите использование и передайте его в ближайший сервисный центр для тестирования, замены или ремонта.
- Не удаляйте и не повреждайте шильд с информацией о приборе и его серийном номере. Он необходим для точной идентификации прибора в случае возникновения неисправности.
- Транспортировка изделия допускается только в заводской упаковке, а также в зафиксированном положении.
- Утилизируйте устройство в соответствии и с соблюдением требований законодательства страны, в которой осуществляется реализация.

Меры по устранению неисправностей

- При обнаружении неисправностей в работе прибора следует немедленно прекратить его использование и передать в ближайший сервисный центр для тестирования, замены или ремонта.
- В целях безопасности все работы по ремонту и обслуживанию устройства должны выполняться только представителями уполномоченных сервисных центров.

ОПИСАНИЕ

- 1 Мерный стакан, 600 мл
- 2 Насадка для взбивания
- 3 Фиксатор насадки для взбивания
- 4 Кнопка включения
- 5 Корпус погружного блендера
- 6 Насадка для смешивания
- 7 Фиксатор измельчителя
- 8 Ножи измельчителя
- 9 Чехол для ножей измельчителя
- 10 Чаша измельчителя
- 11 Основание/крышка измельчителя



Информация о назначении изделия: устройство предназначено для смешивания жидкостей и продуктов питания.

BREVILLE

ПОГРУЖНОЙ БЛЕНДЕР B360

ЭКСПЛУАТАЦИЯ

ПЕРЕД ПЕРВЫМ ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ

- Перед первым использованием блендера удалите все упаковочные материалы и этикетки.

Ножи блендера очень острые и требуют аккуратного обращения.

- Промойте чашу измельчителя, насадку для взбивания, ногу, мерный стакан, ножи измельчителя и крышку/основание в теплой воде и протрите мягкой сухой салфеткой. Не погружайте в воду корпус блендера и фиксаторы.

ПРАВИЛА ПОДКЛЮЧЕНИЯ К РОЗЕТКЕ

- Не прикасайтесь влажными руками к вилке шнура питания.
- Подключайте устройство только к розетке с заземлением.
- При отключении прибора от электросети не тяните за шнур; беритесь только за вилку.

При первом использовании блендера возможно появление незначительного запаха из моторного отсека. Это нормально, и в дальнейшем этот запах исчезнет.

ЭКСПЛУАТАЦИЯ

Рекомендуемое время непрерывной работы блендера около 1 минуты. Максимальная продолжительность работы блендера не должна превышать 5 минут. Перед повторным включением дайте блендеру остыть не менее 1 минуты.

СМЕШИВАНИЕ

- Вставьте насадку для смешивания в основной корпус и поверните, чтобы зафиксировать.



- Поместите погружной блендер в измерительный стакан или иной сосуд, затем нажмите на кнопку включения, чтобы смешать ингредиенты.



- После использования отключите блендер из розетки и поверните насадку для смешивания, чтобы разблокировать ее.

BREVILLE

ПОГРУЖНОЙ БЛЕНДЕР

V360

НАСАДКИ

НАСАДКА ДЛЯ ВЗБИВАНИЯ

Насадка используется для взбивания сливок, яичных белков и перемешивания теста, а также смешивания теста или готовой смеси десертов.

- Вставьте насадку для взбивания в фиксатор насадки, затем вставьте фиксатор в основной корпус до фиксации.
- Опустите погружную часть блендера в стакан или иной сосуд, затем включите блендер.
- После использования выньте вилку из розетки и, повернув насадку для взбивания, разблокируйте ее для удаления.

Используйте широкий контейнер. Взбивайте только до 400 мл жидкости. Взбивайте не более 4 яичных белков за один раз.

ИЗМЕЛЬЧИТЕЛЬ

Измельчитель подходит для измельчения мяса, сыра, лука, трав, чеснока, моркови, грецких орехов, миндаля, чернослива и т.д. Не рекомендуется использовать измельчитель для измельчения муки.

Не измельчайте чрезвычайно твердую пищу, такую как мускатный орех, кофейные зерна и злаки. Перед измельчением удалите стебли из трав, очистите кожуру, удалите из мяса кости, сухожилия и хрящи.

- Поместите нож измельчителя в центр чаши.
- Поместите ингредиенты в малую емкость.

НАСАДКИ

- Установите фиксатор мини-измельчителя на емкость измельчителя.



При снятии чехла с ножей будьте осторожны. Лезвия очень острые. Всегда держите систему ножей за верхнюю часть.

- Вставьте корпус блендера в фиксатор измельчителя и поверните до упора.



- Нажмите кнопку включения питания, чтобы использовать измельчитель. Во время работы удерживайте моторную часть одной рукой, а емкость измельчителя другой.

BREVILLE

ПОГРУЖНОЙ БЛЕНДЕР

V360

УХОД И ОБСЛУЖИВАНИЕ

При обработке красящих продуктов (например, моркови) некоторые части устройства могут поменять цвет. Перед очисткой протрите эти части растительным маслом.
Заметка: Всегда чистите съемные детали сразу после использования. Будьте осторожны при чистке деталей. Не прикасайтесь к острым лезвиям.

ЧИСТКА

- Отсоедините шнур питания от сети.
- Чтобы избежать сильного прилипания продуктов, не давайте им засохнуть.
- Не используйте абразивные чистящие средства.
- Стакан, чашу измельчителя, насадку для взбивания можно мыть в посудомоечной машине только на верхней полке.
- Корпус блендера протирайте мягкой влажной тканью.
- Чтобы помыть мерный стакан и измельчитель, налейте в стакан воды и дайте блендеру поработать несколько секунд. При этом используйте холодную воду.

ХРАНЕНИЕ

Прибор рекомендовано хранить в собранном виде в сухом прохладном месте, изолированном от мест хранения кислот и щелочей, при температуре от 5 до 30 °С и относительной влажности не более 65%.

Оберегайте прибор от значительных перепадов температур и воздействия прямых солнечных лучей.

Breville

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Мы благодарим Вас за то, что Вы остановили свой выбор на продукции Breville

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН №

Во избежание недоразумений убедительно просим вас внимательно изучить Руководство по эксплуатации, условия гарантийных обязательств, проверить правильность заполнения гарантийного талона. Гарантийный талон действителен при наличии правильно и разборчиво указанных: модели, серийного номера изделия, даты продажи, четких печатей фирмы-продавца, подписи покупателя. Модель и серийный номер на изделии должны соответствовать указанным в гарантийном талоне.

При нарушении этих условий и в случае, когда данные, указанные в гарантийном талоне, изменены, стерты или перезаписаны, гарантийный талон признается недействительным. В случае если дату продажи установить невозможно, в соответствии с законодательством о защите прав потребителей, гарантийный срок и срок службы исчисляются с даты изготовления изделия.

Компания Breville несет гарантийные обязательства в течение 12 месяцев с даты продажи данного изделия

Изделие

ПОГРУЖНОЙ БЛЕНДЕР

Модель

V360

Серийный номер

Дата приобретения

Информация о фирме-продавце
(наименование, юридический адрес)

Дата изготовления закодирована в серийном номере изделия, например:
1 и 2-й знаки — неделя изготовления; 3 и 4-й знаки — год изготовления;
последние 5 цифр — серийный номер.

Изделие проверено, укомплектовано, механических повреждений не имеет.
С условиями гарантийных обязательств и сервисного обслуживания согласен.

Подпись покупателя

Подпись продавца

МП

Наименование и местонахождение изготовителя (уполномоченного изготовителем лица), импортера, информация для связи с ними указаны на упаковке изделия.

УСЛОВИЯ СЕРВИСНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ

Изготовитель оставляет за собой право отказать в удовлетворении требований потребителей по гарантийным обязательствам в случае несоблюдения условий эксплуатации, установки изделия, умышленных или неосторожных действий покупателя (потребителя) или третьих лиц, повлекших повреждение изделия.

ГАРАНТИЯ НЕ РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ:

- на элементы и детали, имеющие естественный износ. При этом под естественным износом понимаются последствия эксплуатации изделия, вызвавшие ухудшение его технического состояния и внешнего вида из-за длительного использования данного изделия.

ГАРАНТИЯ НЕ РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ НА ИЗДЕЛИЯ С ПОВРЕЖДЕНИЯМИ, ВЫЗВАННЫМИ:

- неправильной эксплуатацией, небрежным обращением, нарушением правил хранения, неправильным подключением, несоблюдением прилагаемого руководства по эксплуатации;
- попаданием посторонних предметов, веществ, жидкостей, насекомых или животных внутрь корпуса изделия;
- воздействием высоких и низких внешних температур на нетермостойкие части изделия;
- механическими воздействиями;
- неквалифицированным ремонтом и другим вмешательством, повлекшим изменения в конструкции изделия;
- подключением в сеть с напряжением, отличным от указанного в руководстве по эксплуатации изделия, или с несоответствием параметров питающей сети государственным стандартам Российской Федерации;
- использованием изделия в промышленных и/или коммерческих целях;
- повреждением электрических шнуров;
- использованием чистящих средств, не предусмотренных данным руководством по эксплуатации;
- использованием нестандартных (неоригинальных) расходных материалов, принадлежностей, запасных частей;
- обстоятельствами непреодолимой силы (пожар, наводнение, молния).

Замена в изделии неисправных частей (деталей, узлов, сборочных единиц) в период гарантийного срока не ведет к установлению нового гарантийного срока на все изделие, либо на замененные части.

АДРЕС СЕРВИСНОГО ЦЕНТРА

ООО «Сервис», Москва, Большая Садовая ул., 10.

Часы работы: с 9.00 до 21.00, без перерывов и выходных.

(495) 785-85-20

