

# Инструкция пользователя по эксплуатации резачков Kw-Trio 3016, 3017, 3018, 3116, 3216, 3919, 3020, 3021, 3022, 3026, 3027

## 1. Введение

Для правильного использования резачка и во избежание травм оператора и порчи оборудования следует внимательно прочитать данную инструкцию и выполнять ее неукоснительно.

## 2. Функциональные части резачка

- Режущая головка
- Прижимная планка
- Рабочая поверхность с мерной шкалой
- Линейка

## 3. Технические характеристики

Модель	Длина реза	Толщина реза	Размеры	Вес
3016	330 мм	7 листов	435x245x65 мм	1,55
3017	335 мм	7 листов	435x235x60 мм	0,82
3018	360 мм	15 листов	370x546x100 мм	3,43
3116	398	10 листов	505x240x60 мм	1,56
3216	460	10 листов	570x240x70 мм	1,94
3919	480	15 листов	370x656x100 мм	4,04
3020	670	12 листов	856x370x100 мм	5,00
3021	960	10 листов	1146x510x830 мм	7,40
3022	1330	7 листов	1486x510x830	9,50
3026	1500	7 листов	1695x510x940	17,00
3027	2000	5 листов	2190x385x975	30,16

## 4. Правила эксплуатации

1. Установите резак на ровной устойчивой поверхности
2. Отведите режущую головку в крайнее левое положение и расположите материал для нарезки под прижимной планкой.
3. Используйте шкалу и линейку на рабочей поверхности резачка для более аккуратной и точной резки.
- 4.левой рукой придерживайте бумагу, а правой рукой нажмите на режущую головку отведите ее в крайнее правое положение

## 5. Замена режущей головки

1. С боковых сторон резачка снимите винты крепления. Для этого используйте шестигранную отвертку
2. Осторожно снимите направляющую с режущей головкой
3. Снимите режущую головку с направляющей и замените на новую
4. Вставьте направляющую с новой режущей головкой в резак. Закрепите винты.

## **6. Правила безопасности**

Приведенные ниже правила безопасности необходимо соблюдать при работе с резак. Несоблюдение любого из ниже перечисленных пунктов может привести к серьезным поломкам аппарата и травмам оператора.

1. Резак предназначен для резки бумаги. Не используйте его в других целях
2. Во время работы будьте постоянно внимательными к положению рук и избегайте попадания пальцев под и на лезвие ножа
3. Перед резкой бумаги, убедитесь, что скрепки и скобы удалены с документа
4. Не смазывайте лезвие резака
5. Не допускайте попадание воды и других жидкостей на резак
6. Во время перемещения оборудования всегда держите резак только за подставку-основание. Никогда не поднимайте его за направляющую
7. Фиксируйте режущую головку резака с помощью специального стопора, если резак не используется в течение длительного времени
8. Храните резак в недоступном для детей месте.

Ставим вас в известность, что заявленные производителем характеристики (которые могут быть указаны на упаковочной коробке, инструкции по эксплуатации или справочно-рекламной информации) относятся к новому изделию с неиспользованными режущими головками, пуансонами и другими режущими частями изделия. В процессе эксплуатации: резка бумаги, перфорация или пробивка отверстий в бумаге - происходит затупление режущих кромок, что приводит к уменьшению заявленных производителем характеристик изделия, что не является браком, не рассматривается как гарантийный случай и относится к естественному износу быстроизнашивающихся частей изделия. Также, во избежание преждевременного износа, механических повреждений и продления срока службы, настоятельно рекомендуется, уменьшить нагрузку на изделие, на 30 – 35 % от заявленных производителем максимальных значений.