

# МЕГЕОН

## 20502



## ВЛАГОМЕР ДРЕВЕСИНЫ



руководство  
пользователя

Благодарим вас за доверие к продукции нашей компании

© МЕГЕОН. Все права защищены.

## СТАНДАРТЫ

Введение, особенности.....	2
Перед первым использованием.....	2
Технические характеристики.....	3
Внешний вид и органы управления.....	3
Работа с прибором.....	4
Примечания, уход и хранение.....	4
Типовые неисправности и способы их устранения.....	5
Особые заявления, срок службы.....	5
Гарантийное обслуживание.....	6
Комплект поставки.....	6

## СТАНДАРТЫ



## СПЕЦИАЛЬНОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ

Компания оставляет за собой право без специального уведомления, не ухудшая потребительских свойств прибора изменить: дизайн, технические характеристики, комплектацию, настоящее руководство. Данное руководство содержит только информацию об использовании, предупреждающие сообщения, правила техники безопасности и меры предосторожности при использовании соответствующих измерительных функций этого прибора и актуально на момент публикации.

## ВВЕДЕНИЕ

МЕГЕОН – 20502 предназначен для замера влажности древесины в диапазоне 5...40% влажности. Влагомер имеет игольчатые контакты для замеров методом погружения в деревянную поверхность. Показания выводятся на большой ЖК дисплей. Так же в приборе присутствует функция фиксации показаний на дисплее и предупреждение о разряде батареи. Влагомер очень компактный и легкий, поэтому Вы всегда сможете его брать собой.

## ОСОБЕННОСТИ

- 👍 Компактный и легкий
- 👍 Функция фиксации показаний
- 👍 Прост в использовании
- 👍 Чехол в комплекте

## ПЕРЕД ПЕРВЫМ ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ

После приобретения дальномера МЕГЕОН 20205, рекомендуем проверить его, выполнив следующие шаги. Проверьте упаковку на отсутствие механических и других повреждений, вызванных транспортировкой. Если упаковка повреждена, сохраните её до тех пор, пока прибор и аксессуары не пройдут полную проверку. Убедитесь, что корпус прибора не имеет трещин, сколов. Проверьте комплектацию прибора. Если обнаружены дефекты и недостатки, перечисленные выше или комплектация не полная – верните прибор продавцу.

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Диапазон измерений, %:	5...40
Точность в диапазоне (20...39%), %	± 1
Точность в диапазоне ниже (5%), %	± 2
Разрешение(дискретность), %	1
Условия эксплуатации	Рабочая температура: 0...40 °С Относительная влажность: 0...70%
Условия транспортировки и хранения	Температура: -30...60°С Относительная влажность: не более 85% без выпадения конденсата.
Тип питания:	Батарея типа 6F22 («Крона»)
Вес прибора	108 г
Габариты прибора (Д x Ш x В)	130 x 63 x 30 мм
Вес с упаковкой	228 г
Габариты упаковки (Д x Ш x В)	100 x 155 x 50 мм

## ВНЕШНИЙ ВИД И ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ

- 1 Защитная крышка
- 2 Измерительные щупы
- 3 Кнопка фиксации показаний
- 4 Кнопка включения
- 5 ЖК дисплей



## РАБОТА С ПРИБОРОМ

Снимите защитную крышку.

Нажмите кнопку включения, затем погрузите измерительные щупы в деревянную поверхность примерно на 5 миллиметров. На дисплее будет выводиться процент содержания воды в измеряемом материале.

Нажмите кнопку фиксации показаний чтобы зафиксировать показания. Для отключения фиксации нажмите еще раз кнопку

После замеров, нажмите кнопку включения чтобы выключить прибор, и наденьте обратно защитную крышку.

## ПРИМЕЧАНИЯ

**1** Не давайте играть с прибором детям, так как острые контактные щупы могут травмировать ребенка.

**2** Не касайтесь контактными щупами людей и животных, во избежание травм.

**3** Держите прибор в сухом и чистом месте, дабы избежать попадания грязи и жидкостей на прибор. Это может привести к неточным измерениям или полного выхода из строя прибора.

**4** Когда батарея будет иметь низкий заряд, на дисплее высветится пиктограмма. При ее появлении нужно заменить батарею на новую, в противном случае прибор будет показывать неверные данные или перестанет включаться.

**5** Так же следует заменить батарею в том случае, если Вы долгое время не пользовались прибором.

**6** На измерение могут сильно влиять такие факторы, как: разные породы дерева. Разная температура. Данный влагомер древесины не имеет функции коррекции по породе древесины и температуре, в следствии замер влаги в разных условиях могут различаться.

## УХОД И ХРАНЕНИЕ

Не храните прибор в местах, где возможно попадание влаги или пыли внутрь корпуса, мест с высокой концентрацией химических веществ в воздухе. Не подвергайте прибор воздействию вибраций, высоких температур ( $\geq 60^{\circ}\text{C}$ ), влажности ( $\geq 80\%$ ) и прямых солнечных лучей. Не протирайте прибор

высокоактивными и горючими жидкостями, промасленной ветошью и др. загрязнёнными предметами. Используйте специальные салфетки для бытовой техники. Когда прибор влажный, высушите его перед хранением. Для чистки корпуса прибора, используйте мягкую слегка влажную чистую ткань, не используйте жёсткие и абразивные предметы.



## ТИПОВЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ И СПОСОБЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ

Описание неисправности	Вероятная причина	Устранение
Прибор не включается	Полностью разряжены батареи	Замените батарею
Прибор не включается	Прибор неисправен	Обратитесь в сервисный центр
Точность измерений не соответствует заявленной	Разряжена батарея	Замените батарею
Точность измерений не соответствует заявленной	Прибор неисправен	Обратитесь в сервисный центр
Уменьшились углы обзора ЖК-дисплея.	Разряжена батарея	Замените батарею

## ОСОБЫЕ ЗАЯВЛЕНИЯ



Утилизируйте использованный элемент питания в соответствии с действующими требованиями и нормами вашей страны проживания.

## СРОК СЛУЖБЫ

Срок службы прибора 3 года. Указанный срок службы действителен при соблюдении потребителем требований настоящего руководства.

## ГАРАНТИЙНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

Для получения обслуживания следует предоставить прибор в чистом виде, полной комплектации и следующую информацию:

- 1 Адрес и телефон для контакта;
- 2 Описание неисправности;
- 3 Модель изделия;
- 4 Серийный номер изделия (при наличии);
- 5 Документ, подтверждающий покупку (копия);
- 6 Информацию о месте приобретения прибора.
- 7 Полностью заполненный гарантийный талон.

Пожалуйста, обратитесь с указанной выше информацией к дилеру или в компанию «МЕГЕОН».

**Прибор, отправленный, без всей указанной выше информации будет возвращен клиенту без ремонта.**

## КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

- 1 Влагомер древесины МЕГЕОН 20502 - 1 шт.
- 2 Чехол - 1 шт.
- 3 Батарейка : 6F22 («Крона») - 1 шт.
- 4 Инструкция по эксплуатации - 1 экз.
- 5 Гарантийный талон - 1 экз



# MEGEON

## 20502



[WWW.MEGEON-PRIBOR.RU](http://WWW.MEGEON-PRIBOR.RU)



**+7 (495) 666-20-75**



[INFO@MEGEON-PRIBOR.RU](mailto:INFO@MEGEON-PRIBOR.RU)

© МЕГЕОН. Все материалы данного руководства являются объектами авторского права (в том числе дизайн). Запрещается копирование (в том числе физическое копирование), перевод в электронную форму, распространение, перевод на другие языки, любое полное или частичное использование информации или объектов (в т.ч. графических), содержащихся в данном руководстве без письменного согласия правообладателя. Допускается цитирование с обязательной ссылкой на источник.