

Благодарим Вас за выбор продукции марки ARTSTYLE! Уверены, что наша продукция будет радовать Вас безупречной работой в течение долгого срока. Перед началом использования ознакомьтесь, пожалуйста, с основными правилами эксплуатации изделия.

Основные особенности


- Встроенная беспроводная зарядка позволяет заряжать любое устройство, поддерживающее зарядку по стандарту Qi;
- 3 режима цветной декоративной подсветки помогут создать романтическую или веселую атмосферу в зависимости от ваших пожеланий;
- Часы с будильником добавляют в вашу жизнь порядок и удобство.

Использование


Элемент питания CR2032:

При первом включении удалите защитную пленку с батарейки CR2032, это позволит устройству запомнить настройки.

Экран часов:

Нажмите кнопку , чтобы выбрать нужный вам уровень яркости экрана часов (последовательно меняются режимы от максимальной к минимальной яркости)


Светильник:


- Нажмите кнопку , чтобы включить светильник;
- Последующие нажатия переключают режимы светильника последовательно:

1. Постоянный (шарики не меняют цвет);
2. Режим дыхания (шарики медленно то разгораются ярче, то затухают, не меняя цвет);
3. Режим диско (шарики меняют цвет).




- Длительное нажатие этой кнопки выключит светильник;

Настройка часов:

- Нажмите **S**, чтобы войти в режим настройки часов (мигает индикатор );
- Последующие нажатия **S** переводят настройки в последовательности «часы-минуты-выход»;
- С помощью кнопок **▲** и **▼** выбирайте нужные цифры;
- Нажатие кнопки **M** в режиме настройки времени (или отсутствие активности) возвращает в режим отображения времени.



Настройка будильника:

- Нажмите **M**, чтобы перейти в режим будильника (индикатор  погаснет и появится индикатор );
- Нажмите **S**, чтобы перейти в режим настройки будильника (мигает индикатор );
- С помощью кнопок **▲** и **▼** выбирайте нужные цифры;
- В режиме отображения времени нажмите кнопку **▲**, чтобы включить будильник (повторное нажатие выключит);
- В режиме отображения времени нажмите кнопку **▼**, чтобы включить режим SNOOZE (повторное нажатие выключит);
- При срабатывании будильника звонок длится 1 минуту, а при нажатии любой кнопки режим SNOOZE отключается;
- При нажатии кнопки **SNOOZE** режим SNOOZE активируется, когда время будильника уже прошло, в таком случае звонок прозвонит еще раз;

- Кнопка **SNOOZE** имеет двойное назначение: при включенном режиме SNOOZE ее нажатие переводит в режим SNOOZE, а при выключенном режиме SNOOZE эта кнопка выключает будильник).

Беспроводная зарядка:

- Поместите ваш телефон (или другой гаджет, поддерживающий зарядку по стандарту Qi) по центру резинового коврика на верхней панели устройства;
- В случае корректной зарядки загорится красный индикатор;
- В случае отсутствия корректной зарядки красный индикатор будет мигать (убедитесь, что ваш телефон поддерживает эту функцию, поместите его строго по центру, убедитесь в отсутствии помех в виде металлических предметов на поверхности коврика);
- Зеленый индикатор появится после полной зарядки телефона.

ВНИМАНИЕ!

- Устройство предназначено для использования внутри помещений.
- Допустим нагрев верхней поверхности устройства в процессе работы.
- Запрещается вскрывать корпус устройства.
- Устройство следует использовать исключительно с блоком питания, поставляемым в комплекте.
- Не допускается попадание внутрь воды и других жидкостей.
- Не допускается эксплуатация в условиях повышенной температуры и влажности.
- Не допускается эксплуатация во взрывоопасной среде.

Технические параметры

Напряжение питания.....	12 В (DC)
Потребляемая мощность.....	≤ 12 Вт
Средний срок службы.....	30 000 ч
Материал корпуса.....	пластик ABS
Мощность беспроводной зарядки.....	5 В / 1.0 А
Рабочая температура окружающей среды.....	0...+40 °C
Степень защиты от внешних воздействий.....	IP20
Размер устройства.....	170 × 110 × 73 мм
Вес устройства.....	550 г

Комплект поставки

Светильник-ночник с беспроводной зарядкой и часами.....	1 шт.
Блок питания.....	1 шт.
Руководство по эксплуатации.....	1 шт.

Информация об изготовителе

Сделано в Китае

Производитель: ЮТренд Текнолоджи, Гонконг, Коулунбэй, Шеунг Юет роад, 19

Импортер / Организация, уполномоченная принимать претензии покупателей в России: ООО «Лайтинг Партнерс», 115487,

г. Москва, ул. Нагатинская, д. 16, XXIV-12П

Представитель в РБ: ООО «Кристаллайт», Минская обл., Минский р-н, аг. Ратомка, ул. Минская, 10Б, 9-2

artstyle-lamp.com



Дата производства

Указана на стикере светильника в виде номера партии, состоящего из буквенно-цифрового кода, в котором первые 3 символа обозначают номер партии, 4-й и 5-й символ — месяц, 6-й и 7-й — год производства. Например, номер B010616 означает, что светильник входит в партию B01 и был выпущен в июне 2016 г.

Сертификация

Светильник соответствует всем нормам и техническим требованиям ЕАС, в том числе ТР ТС 004/2011 и 020/2011.

Утилизация и охрана окружающей среды

Материалы с символом  следует сдавать на переработку. Положите упаковку в соответствующие контейнеры для сбора вторичного сырья. Не выбрасывайте вместе с бытовыми отходами бытовую технику, помеченную символом . Доставьте изделие на местное предприятие по переработке вторичного сырья или обратитесь в свое муниципальное управление.

Гарантия

1. Срок гарантии — 2 года.
2. Замена вышедшего из строя устройства производится по месту продажи при наличии кассового чека и заполненного гарантийного талона.
3. Устройство не подлежит гарантийному обслуживанию в случаях:
 - некорректного заполнения гарантийного талона;
 - нарушения правил эксплуатации;
 - наличия механических повреждений и следов вскрытия корпуса;
 - наличия повреждений, вызванных попаданием посторонних предметов, жидкостей, веществ и т.п.

Производитель оставляет за собой право внесения изменений в конструкцию продукции, не влияющих на ее потребительские свойства и характеристики, без уведомления.



Гарантийный талон

Наименование / модель
Номер партии
Место продажи
Дата продажи
Дата обмена

Штамп магазина и подпись продавца