

Кіраўніцтва карыстальніка


Знішчальнік насякомых **GLORY**

Мадэль: **GB-16L, GB-30L**

Перад уключэннем знішчальнік у сетку абавязкова азнаёмцеся з інструкцыяй.

Знішчальнік насякомых **GLORY** выкарыстоўвае прамяні ультрафіялету, якія эфектыўна прыцягваюць такіх насякомых, як мухі, моль, камары і многіх іншых. Насякомыя гінуць ад электрычнага току, які праходзіць па металічнай сетцы. Знішчальнік насякомых працуе без хімікатаў, без старонніх пахаў, без спрэў, не забруджвае навакольнае асяроддзе, бяспечны для людзей і жывёл. Ідэальна падыходзіць для выкарыстання дома, на вытворчасці, у месцах грамадскага харчавання, лякарнях і т.п.

УВАГА:

- Высокае напружанне!  Не дакранайцеся да металічнай рашоткі.
- Не дапускайце дзяцей да знішчальніка.
- Не кладзіце пабочныя металічныя прадметы ўнутр рашоткі.
- Не дапускайце пападання вады ці любых іншых вадкасцяў на прыбор.
- Не накрывайце прыбор падчас выкарыстання.
- Не ўсталёўвайце прыбор паблізу ад лёгкаўзгаральных прадметаў.
- Перад выкарыстаннем правярце напружанне сеткі.
- Усталёўвайце прыбор у месцах, далекіх ад дзяцей.

Руководство пользователя


Уничтожитель насекомых **GLORY**

Модель: **GB-16L, GB-30L**

Перед включением уничтожителя в сеть обязательно ознакомьтесь с инструкцией.

Уничтожитель насекомых **GLORY** использует лучи ультрафиолета, которые эффективно привлекают таких насекомых, как мухи, моль, комары и многие другие. Насекомые погибают от электрического тока, проходящего по металлической сетке. Уничтожитель насекомых работает без химикатов, без посторонних запахов, без спреев, не загрязняет окружающую среду, безопасен для людей и животных. Идеально подходит для использования дома, на производстве, в местах общественного питания, больницах и т.п.

ВНИМАНИЕ:

- Высокое напряжение!  Не прикасайтесь к металлическим решеткам.
- Не допускайте детей к уничтожителю.
- Не кладите посторонние металлические предметы внутрь решетки.
- Не допускайте попадания воды или любых других жидкостей на прибор.
- Не накрывайте прибор во время использования.
- Не устанавливайте прибор вблизи от легковоспламеняемых предметов.
- Перед использованием проверьте напряжение сети.
- Устанавливайте прибор вдали от детей.

- Пры пашкоджанні прыбора звярніцеся ў сэрвісны цэнтр або да кваліфікаванага адмыслоўца.
- Забаронена выкарыстоўваць знішчальнік у гаражах, адрынах і т. п. месцах.
- Перад чысткай прыбора абавязкова адключыце яго ад сеткі.
- Знішчальнік прызначаны толькі для працы ў бытавых памяшканнях.
- Прыбор не прызначаны для выкарыстання людзьмі (у тым ліку дзяцьмі) з абмежаванымі фізічнымі, адчувальнымі або разумовымі магчымасцямі, а таксама з людзьмі з недастатковым вопытам і ведамі, пакуль яны не атрымаюць інструкцыі адносна карыстання прыборам ад чалавека, адказнага за іх бяспеку.
- Захоўвайце прыбор у месцах, далекіх ад дзяцей да 8 гадоў.
- Не пакідайце дзяцей без нагляду пры ўключаным прыборы.
- Пры повреждениі прыбора обратіцеся в сервісний центр или к кваліфікаваннаму спецыялісту.
- Запрэчана іспользаваць унічтожыцель в гаражах, сараях і т.п. месцах.
- Перад чысткай прыбора абавязкова адключыце яго ад сеткі.
- Унічтожыцель прызначаны толькі для работы в бытавых памяшканнях.
- Прыбор не прызначаны для іспользавання людзьмі (включая дзяцей) с абмежаванымі фізічнымі, чувствітэльнымі или умственнымі магчымасцямі, а такжэ людзьмі с недастатковым вопытам і знаннямі, пока они не получают инструкции относительно пользования прибором от человека, ответственного за их безопасность.
- Храніце прыбор вдали от дзяцей маладше 8 лет.
- Не оставяйте дзяцей без прісмотра при включенном приборе.

Сетка: AC220-240V 50/60Hz



Утылізацыя: Не утылізуйце гэты прыбор разам з іншымі бытавымі адходамі. Утылізуйце знішчальнік толькі ў спецыяльна адведзеных месцах для перапрацоўкі электрычных прылад. Збіраючы смецце для далейшай перапрацоўкі, Вы не толькі дапамагаеце захаваць прыродныя рэсурсы, але і клапаціцеся аб навакольным асяроддзі.

Пітанне: AC220-240V 50/60Hz



Утилизация: Не утилизируйте этот прибор вместе с другими бытовыми отходами. Утилизируйте унічтожыцель толькі в спецыяльна адведзеных месцах для переработки электрических приборов. Собирая мусор для последующей переработки, Вы не только помогаете сохранить природные ресурсы, но и заботитесь об окружающей среде.