

F&D
SINCE 1993



R 60 BT

Руководство пользователя

Важно! Прочитайте ВНИМАТЕЛЬНО!

Указания по безопасной эксплуатации:

- Во избежание перегрева акустических систем (АС), излучающих тепло с задней панели корпуса, распологайте их не ближе 20 см от стены;
- Ремонт АС должны проводить инженеры сервисного центра, поскольку АС не содержат внутренних частей, предназначенных для ремонта или обслуживания пользователем;
- Не открывайте заднюю стенку АС во избежание поражения электрическим током;
- Не подвергайте АС воздействию прямого солнечного света, высоких или низких температур, оберегайте их от пыли, сильных магнитных полей;
- Располагайте АС на устойчивой поверхности, не бросайте их, не применяйте силу к элементам управления, не кладите тяжелые предметы на поверхность АС;
- Для удаления пыли используйте мягкую ткань.

Гарантийные обязательства фирмы изготовителя:
см. **гарантийный талон.**
Страна-производитель: Китай.

Расположение:


- Разместите динамики симметрично слушателя на расстоянии не менее одного метра;
- От стены до задней панели колонок должно быть не менее 20-30 см.

Установка и эксплуатация:

- Перед подключением к компьютеру убедитесь, что АС выключены;
- Подключите АС с помощью кабеля;
- Вставьте кабель входного сигнала (разъем RCA) в входному разъему на задней панели, а другой конец - к входному разъему вашего ПК, MP3 и т.п.;
- Подключите АС к электросети;
- Настройте регуляторы громкости до минимума, включите кнопку питания на боковой панели;
- Отрегулируйте регулятор громкости до необходимого уровня.




Панель управления:



Функции пульта дистанционного управления:

1. [Power] Нажмите, чтобы включить / выключить АС;
2. [Mute] Включение и отключение звука;
3. [Bass -] Уменьшение громкости басов;
4. [Bass +] Увеличение громкости басов;
5. [Volume -] Увеличение громкости;
6. [Bluetooth/USB] В режиме Bluetooth и USB воспроизведение или остановка воспроизведения музыки;
7. [Previous] Режим Bluetooth и USB, выбор предыдущей песни;
8. [Next] Режим Bluetooth и USB, выбор следующей песни;
9. [Volume -] Уменьшение громкости;
10. [AUX/USB] Выбор режима воспроизведения AUX или USB;
11. [Treble -] Уменьшение уровня высоких частот;
12. [Treble +] Увеличение уровня высоких частот;
13. [Bluetooth] Короткое нажатие, чтобы войти в режим Bluetooth, долгое нажатие для соединения устройств. Синий светодиод на дисплее быстро мигает;
14. [Optical] Выбор оптического режима воспроизведения;
15. [Default] Переход к настройкам по умолчанию.




Режим Bluetooth:

1. Включите «Bluetooth» на вашем смартфоне и начните поиск «Fenda R60BT»;
2. Введите 0000, если устройство запросит PIN-код;
3. После успешного соединения, можете начинать воспроизведение музыки.

Советы:

- Настройте уровень громкости перед воспроизведением музыки;
- После включения, АС осуществляет поиск мобильных Bluetooth-устройств и автоматически соединится, если устройство подключалось ранее.

Схема подключения:



Технические характеристики:

- Выходная мощность: 2 x 60 Вт;
- Диаметр высокочастотного динамика: 1";
- Диаметр низкочастотного динамика: 5,25";
- Частотный диапазон: 40-20000 Гц;
- Рабочее напряжение: 220-240 В, 50/60Гц, 0,3 А;
- Размеры: 196 x 277 x 340 мм;
- Вес: 10,3 кг.

Примечание: Спецификации могут быть изменены без предварительного уведомления.

Комплект поставки:

- Акустические колонки - 2 шт.;
- Сигнальный входной кабель - 1 шт.;
- Соединительный кабель - 1 шт.;
- Пульт дистанционного управления - 1 шт.;
- Инструкция по эксплуатации и гарантийный талон - 1 шт.

EAC