





Газонокосилка аккумуляторная

#### **GE-CM 18/30 Li (1x3,0Ah)**

Артикул: 3413155

Идентификатор: 11017

EAN 13: 4006825629163

Газонокосилка аккумуляторная Einhell GE-CM 18/30 Li (1x3,0Ah) – это мощный помощник по уходу за газоном. Газонокосилку рекомендуется использовать для газонов площадью до 150 м². Аккумулятор совместим со всеми представителями семейства Power X-Change. Трехуровневый светодиодный индикатор на аккумуляторе показывает уровень заряда. Для увеличения срока службы на газонокосилку установлен бесщеточный двигатель, а корпус сделан из ударопрочного пластика. Складывающаяся длинная рукоятка, позволяющая экономить место при хранении, встроенная ручка для переноски и удобная осевая трехступенчатая регулировка высоты скашивания делают газонокосилку практичной и удобной в работе. Широкие колеса уменьшают нагрузку на газон. В комплект поставки входит аккумулятор и зарядное устройство.

VER CHANGE

### Функционал и преимущества

- Представитель семейства Power X-Change
- Трехуровневый индикатор заряда батареи
- Аккумулятор совместим со всеми представителями линейки Power X-Change
- Зарядное устройство в комплекте
- Бесщеточный двигатель от Einhell
- Осевая регулировка высоты скашивания, 3 уровня
- Складная длинная рукоятка
- Встроенная ручка для удобной переноски
- Большие колеса для уменьшения нагрузки на газон
- Высококачественный ударопрочный пластиковый корпус
- Для газонов площадью до 150 м²

# Технические характеристики

- Аккумулятор 18 В | 3000 мАч | Li-lon

- Время зарядки 2 ч

- Число оборотов- Ширина скашивания30 см

- Регулировка высоты 3 уровня | 30-70 мм |

осевая

Объем травосборника
Диаметр передних колес
Диаметр задних колес
140 мм
140 мм

### Логистические данные

- Вес изделия 8.56 кг - Вес в упаковке 10.59 кг

- Размер упаковки 605 x 395 x 375 мм

- Количество в транспортной упаковке 1 штука - Вес транспортной упаковки 10.59 кг

- Размер транспортной упаковки 605 x 395 x 375 мм
- Кол-во в контейнере (20"/40"/40"HC) 312 | 642 | 749























## Доступны следующие аксессуары





18V 4,0Ah PXC Starter Kit Комплект стартовый Артикул: 4512042 EAN 13: 4006825613704 Einhell Accessory

18V 30min Power X-Change Устройство зарядное Артикул: 4512011 EAN 13: 4006825587029 Einhell Accessory

Power-X-Boostcharger 6 A Устройство зарядное Артикул: 4512064 EAN 13: 4006825629019 Einhell Accessory

18V 2,0 Ah Power-X-Change Аккумулятор Артикул: 4511395 EAN 13: 4006825610369 Einhell Accessory

18V 1,5Ah PXC Starter Kit Комплект стартовый Артикул: 4512021 EAN 13: 4006825601350 Einhell Accessory



18V 2,0Ah PXC Starter Kit Комплект стартовый Артикул: 4512040 EAN 13: 4006825613681 Einhell Accessory

18V 2,6Ah P-X-C Plus Аккумулятор Артикул: 4511436 EAN 13: 4006825616590 Einhell Accessory

18V 5.2 Ah P-X-C Plus Аккумулятор Артикул: 4511437 EAN 13: 4006825616606 Einhell Accessory

> Power-X-Twincharger 3 A Устройство зарядное Артикул: 4512069 EAN 13: 4006825629729 Einhell Accessory

18V 4,0 Ah Power-X-Change Аккумулятор Артикул: 4511396 EAN 13: 4006825610376 Einhell Accessory

18V 3,0Ah PXC Starter Kit Комплект стартовый Артикул: 4512041 EAN 13: 4006825613698 Einhell Accessory









