


РУКОВОДСТВО  
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ



Беспроводная Портативная  
Bluetooth КОЛОНКА

## Начало эксплуатации

Благодарим Вас за приобретение портативной Bluetooth™ колонки GINZZU GM-990B. Прежде чем начать эксплуатацию устройства, внимательно прочтите данное руководство, чтобы воспользоваться всеми возможностями портативной колонки и продлить срок ее службы.

Портативная Bluetooth™ колонка GINZZU GM-990B это беспроводная акустическая система для прослушивания музыки через Bluetooth-соединение между колонкой и внешним Bluetooth™-устройством, например смартфоном или другим аудио источником.

Колонка GINZZU GM-990B совместима с большинством смартфонов, планшетов и с музыкальными устройствами с Bluetooth версией 2.1 или выше.

## Комплект поставки


После открытия упаковки убедитесь, что в коробке находятся все элементы в соответствии со списком ниже. Если какие-то элементы отсутствуют, свяжитесь со своим поставщиком:

- |   |      |
|---|------|
| ● Портативная колонка                             | 1 шт |
| ● Микро USB кабель                                | 1 шт |
| ● Аудио кабель 3,5мм                              | 1 шт |
| ● Руководство по эксплуатации / гарантийный талон | 1 шт |

## Основные функции и режимы работы:

- Воспроизведение с внешнего Bluetooth™-устройства
- Поддержка системы TWS – подключение второй колонки GM-99B по каналу Bluetooth и получение двухканального стереозвука от внешнего Bluetooth устройства
- Воспроизведение с внешнего аудиоустройства через вход AUX
- Воспроизведение с карты памяти микро SD и USB-flash
- FM-радио
- Hands free - прием телефонных вызовов
- Power Bank - зарядка мобильных устройств

## Элементы управления



*ВНИМАНИЕ: Внешний пассивный излучатель, закрывающий динамик, расположенный с верхней стороны колонки, может быть поврежден в результате физического воздействия. Будьте внимательны и аккуратны.*

- ❶ Кнопка « **(-)** » - **«Нажатие 3 сек»** - уменьшение громкости.  
**«Нажатие 1 сек»** - переход к предыдущему аудио файлу.
- ❷ LED-индикатор режима работы:
  - Режим **«Bluetooth»** - поиск сопряжение – быстро мигает **«синим»**
  - Режим **«Bluetooth/micro-SD/AUX»** - мигает **«синим»**
  - При зарядке колонки - мигает **«красным»**
- ❸ Кнопка « **(+)** » - **«Нажатие 3 сек»** - увеличения громкости.  
**«Нажатие 1 сек»** - переход к следующему аудио файлу.
- ❹ Кнопка « **(⏻)** » - **«Нажатие 3 сек»** - включения/выключения питания;  
**«Нажатие 1 сек»** - пауза/возобновления воспроизведения  
**«Нажатие 1 сек»** - автоматический поиск FM-станций в режиме **«FM»**
- ❺ **(M)** Переключение режимов работы  
**«Bluetooth/USB-flash/micro-SD/FM/AUX»**
- ❻ Микрофон
- ❼ Кнопка « **(☎)** » - приём и завершение телефонного вызова
- ❽ **“TF”** - слот для микро SD карт памяти
- ❾ **“AUX”** - линейный вход 3,5мм для подключения внешних устройств
- ❿ **“DC5V”** – порт микро USB для зарядки аккумулятора
- ⓫ **“USB”** - разъем для USB-flash памяти и для зарядки мобильных устройств 5V/1A

## Первое включение

Портативная Bluetooth™ колонка GINZZU GM-990B работает от встроенного (перезаряжаемого) аккумулятора. Перед первым включением колонки необходимо зарядить встроенный аккумулятор. Микро USB кабелем (входит в комплект поставки) подключите зарядное устройство 5В/1А (в комплект поставки не входит) к разъёму для зарядки ⑩.

Включите колонку кнопкой ④. Дождитесь команды голосового меню или сигнала. При включённом питании LED-индикатор ② быстро мигает «синим» светом. Это означает, что портативная колонка готова к подключению внешних устройств Bluetooth™. Если перед включением, в соответствующие разъёмы были вставлены аудио кабель, USB-flash или карта памяти microSD, то, при включении колонка автоматически перейдёт в режим AUX или MP3 плеер. «Нажатие 1 сек» кнопки ⑤ меняет режимы работы «Bluetooth/USB-flash/micro-SD/FM/AUX».

## Прослушивание музыки

### **1. Воспроизведение музыки с внешнего Bluetooth™ устройства.**

***Внимание!** Рабочее расстояние между колонкой и подключаемым внешним Bluetooth™ устройством должно быть не более 10 метров.*

На подключаемом внешнем устройстве включите функцию Bluetooth™ и выполните поиск. Когда на дисплее внешнего устройства появится список обнаруженных устройств, выберите GINZZU «GM-990B». Дождитесь команды голосового меню или сигнала. После завершения процесса подключения внешнего устройства LED-индикатор ② будет гореть синим светом.

В большинстве случаев после разрыва Bluetooth™ соединения портативная колонка автоматически повторно подключается к Вашему внешнему устройству. Если автоматическое соединение не произошло, выключите и включите питание колонки.

При включении колонка начнёт устанавливать Bluetooth™-соединение с последним подключённым устройством. Если функция Bluetooth™ устройства включена, Bluetooth™-подключение устанавливается автоматически.

Включите воспроизведение музыки на Вашем внешнем Bluetooth™-устройстве. Во время воспроизведения LED-индикатор ② портативной колонки мигает синим светом. Для паузы и возобновления воспроизведения используйте кнопку ④. Используйте кнопки ① и ③ для перехода к предыдущему/следующему файлу. Для регулировки громкости используйте кнопки ① и ③. Вы также можете регулировать громкость и переключать

файлы с помощью меню или кнопок внешнего устройства.

## **2. Воспроизведения в режиме стереозвука (режим TWS)**

Портативная Bluetooth™ колонка GINZZU GM-990B поддерживает режим TWS - возможность воспроизведения с внешнего Bluetooth™-устройства сразу на 2 портативные Bluetooth™ колонки GINZZU GM-990B. Режим TWS возможен ТОЛЬКО в режиме Bluetooth™ и при наличии 2-х портативных Bluetooth™ колонок GINZZU GM-990B. Одна портативная Bluetooth™ колонка GINZZU GM-990B выступает в качестве левого аудиоканала, другая — в качестве правого, позволяя создавать сбалансированный двухканальный стереозвук. Для подключения этой функции расположите две Bluetooth™ колонки GINZZU GM-990B на расстояние примерно 20 см. друг от друга. Включите кнопкой **4** обе колонки. Затем на одной из них нажмите **«Двойное быстрое нажатие»** кнопку **4** (или **«нажатие 3 сек»** кнопки **5**). После звукового сигнала можно подключать внешнее устройство. Включите функцию Bluetooth™ и выполните поиск. Когда на дисплее внешнего устройства появится список обнаруженных устройств, выберите GINZZU **«GM-990B»**. Дождитесь команды голосового меню или сигнала.

После завершения процесса подключения внешнего устройства LED-индикатор **5** будет гореть синим светом. Включите воспроизведение музыки на Вашем внешнем Bluetooth™-устройстве. Будут работать обе Bluetooth™ колонки GINZZU GM-990B в режиме стереозвука. При этом для управления воспроизведением и для регулировки громкости используйте кнопки **1**, **3**, **4** на любой из колонок.

**ВНИМАНИЕ:** Расстояние между двумя колонками не должно превышать 1м.

## **3. Воспроизведение музыки с внешнего аудио устройства через AUX**

Портативную колонку Bluetooth™ можно использовать в качестве обычной проводной акустической системы. Подключите внешнее устройство (MP3 плеер, планшетный ПК, смартфон, ноутбук или мобильный телефон) к интерфейсу AUX **9** с помощью аудио кабеля (входит в комплект поставки). Включите воспроизведение музыки на внешнем устройстве. Для управления воспроизведением и для регулировки громкости используйте кнопки **1**, **3**, **4**.

## **4. Воспроизведение с карты памяти micro-SD и USB-flash**

Вставьте micro-SD карту памяти в слот micro-SD **8** или USB-flash в разъем **11**. Воспроизведение аудио файлов MP3 начнётся автоматически. Формат файловой системы micro-SD или USB-flash должен быть FAT32. Объем памяти не более 32 Гб.

Используйте кнопки **1** и **3** для перехода к предыдущему / следующе-

му файлу. При этом файлы, рассортированные по папкам, будут воспроизводиться последовательно. Для управления воспроизведением и для регулировки громкости используйте кнопки **1**, **3**, **4**. Портативная Bluetooth™ колонка при каждом последующем включении сохраняет ранее установленные настройки: последний воспроизводимый файл.

### **5.FM-радио**

Подключите аудио кабель 3,5мм, входящий в комплект поставки, в качестве антенны. Нажимая кнопку **5**, выберите режим работы **«FM-радио»**. При этом режиме **«Нажатие 1 сек»** кнопки **4** запускает автоматическое сканирование и сохранение станций FM диапазона. Регулировка громкости воспроизведения и переход от одной радиостанции к другой осуществляется кнопками **1** и **3**.

### **Телефонные вызовы**

Портативная колонка GINZZU GM-990B позволяет осуществлять приём телефонных вызовов и разговаривать с использованием встроенного динамика и микрофона в режиме Handsfree.

При поступлении входящего вызова воспроизведение музыки будет приостановлено, и Вы услышите мелодию вызова с Вашего мобильного устройства в динамике колонки. Для ответа нажмите кнопку **7**. Для завершения вызова нажмите кнопку **7**. При этом воспроизведение музыкального файла будет возобновлено. Дважды нажмите кнопку **7**, чтобы набрать последний используемый на телефоне номер.

Если Вы не хотите отвечать на входящий вызов, то можете нажать сброс на своем мобильном устройстве, либо нажмите кнопку **7** на 3 сек.

Приём звонка является функцией Bluetooth™ и не возможен при работе колонки в режимах AUX и MP3 плеера.

Если звонящий не слышит или плохо слышит ваш голос, говорите непосредственно в микрофон **6** динамика.

Используйте Bluetooth™ устройство на расстоянии не менее 50 см от колонки. Если колонка и Bluetooth™ устройство расположены слишком близко, могут возникнуть шумы.

### **Power Bank - зарядка мобильных устройств**

Портативная Bluetooth™ колонка GINZZU GM-990B обладает возможностью зарядки мобильных устройств через USB-порт **11**. При подключении мобильного устройства к USB-порту **11** идёт автоматическое распознавание и устройство заряжается. Для зарядки мобильных устройств используйте оригинальный шнур, идущий в комплекте с Вашим устройством.

**ВНИМАНИЕ:** Зарядка мобильных устройств возможна только при

выключенном питании колонки. Так же нельзя одновременно заряжать колонку и заряжать мобильное устройство. При подключении колонки к зарядному устройству через порт микро USB **10** станет невозможной зарядка мобильного устройства через порт USB **11**.

## Технические характеристики

Динамик	2x45 мм, 4 Ом
Сабвуфер	пассивный
Функция зарядки мобильных устройств	USB- 5V/1A
Поддержка системы TWS	есть
Аккумуляторная батарея	Li-Ion, 3.7 В, 1500мАч
Выходная мощность	2x5 Вт
Диапазон воспроизводимых частот	65 Гц – 20 КГц
Сигнал/шум	> 80 дБ
Время работы в режиме воспроизведения	До 6 часов*
Адаптер для зарядки аккумулятора	microUSB 5В/1А**
Время полной зарядки аккумулятора	2-3 часа
Bluetooth™	V4.0
Bluetooth™ профили:	A2DP, AVRCP, HFP, HSP
Макс. дальность связи:	прибл.10м в пределах прямой видимости***
Микрофон	всенаправленный
Вход	Разъем AUX ø 3,5мм
Диапазон FM-радио	87.5-108.0МГц
MP3 плеер	TF-card(micro SD),USB-flash
Поддерживаемые форматы аудио файлов	MP3, WAV
Макс. объем внешнего накопителя	до 32 Гб
Формат файловой системы внеш. накопителя:	FAT32
Размеры	260 x105 x89 мм****
Вес	830 г

*\*Время работы может меняться в зависимости от температуры или условий работы*

*\*\*В комплект поставки не входит*

*\*\*\*Действительный диапазон может отличаться при наличии таких факторов, как препятствия между устройствами, магнитные поля, статическое электричество, чувствительность приема, характеристики антенны, операционная система, программное приложение и т.д.*

*\*\*\*\*Конструкция и характеристики колонки могут изменяться без предварительного уведомления. Дизайн и технические характеристики колонки могут быть изменены без предупреждения*

## Устранение неисправностей

Если портативная Bluetooth™ колонка GINZZU GM-990B не работает должным образом, попытайтесь самостоятельно определить проблему в списке типичных неполадок и выполните перечисленные меры по их устранению.

### **Типичные неполадки и способы их устранения**

#### **1. Не включается**

- Проверьте уровень заряда аккумуляторной батареи
- Подключите к внешнему источнику питания для перезагрузки

#### **2. Не заряжается**

- Проверьте кабель микро USB и подключение кабеля от адаптера к колонке

#### **3. Нет звука**

- Проверьте уровень громкости звука
- Проверьте наличие MP3 файлов на внешнем носителе
- Проверьте уровень заряда аккумуляторной батареи
- Проверьте Bluetooth™ соединение

#### **4. Нет воспроизведения с внешнего носителя**

- Проверьте формат файловой системы micro SD карты или USB-flash

#### **5. Не слышно собеседника при входящем/исходящем вызове**

● Проверьте доступ к микрофону, не закрывайте микрофон рукой при разговоре

- Проверьте уровень громкости
- Убедитесь, что беззвучный режим выключен

#### **6. Самопроизвольные помехи из динамика**

● Убедитесь, что мобильные средства связи находятся на расстоянии не менее 50 см от портативной колонки

#### **7. Невозможно установить соединение с внешними Bluetooth™ устройствами**

● Убедитесь, что батарея колонки полностью заряжена

● Для регистрации обеспечьте минимальное расстояние между колонкой и Вашим мобильным устройством (не более 1 метра)

● Проверьте, чтобы в меню Вашего Bluetooth™ устройства был активирован параметр “Видимый для других Bluetooth™ устройств”

● Некоторые внешние Bluetooth™ устройства после регистрации требуют отдельной операции установки Bluetooth™ соединения. Для этого, из списка зарегистрированных устройств в Вашем мобильном устройстве выберите «GM-990B», и произведите операцию “Установка соединения”.

● Если после разрыва связи, вызванного превышением рабочего расстояния 10 м или отключением Bluetooth™ на внешнем мобильном устройстве, автоматического соединения не произошло, выключите и включите питание колонки.

Если выше перечисленные действия не помогают, обратитесь к Вашему поставщику или в сервисный центр

## МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ И БЕЗОПАСНОСТИ

Портативная аудиосистема GM-990B предназначена исключительно для использования в быту и должна быть использована по прямому назначению.

- Не используйте колонку в местах, где правилами не рекомендовано или запрещено использовать мобильные устройства или Bluetooth™ устройства: во время полета в самолете; в местах наличия возгораемых газов, проведения взрывных работ, на АЗС; возле автоматических дверей или пожарной тревоги; вблизи электронных приборов, магнитных носителей информации и электронного медицинского оборудования (кардиостимуляторов, слуховых аппаратов и др.).

- Необходимо следить, чтобы прибор не попадал под дождь. Попадание воды внутрь корпуса может привести к выходу устройства из строя. Если это произошло, немедленно обратитесь в сервисный центр для проверки работоспособности.

- Берегите прибор от падений и ударов. Устанавливайте прибор на ровной и устойчивой поверхности. В приборе нет частей, которые должен обслуживать пользователь. Если прибор нуждается в ремонте, обращайтесь исключительно в авторизованные сервисные центры. Список адресов и телефонов Авторизованных сервисных центров можно найти на сайте [www.ginzzu.com](http://www.ginzzu.com). Несоблюдение перечисленных требований по эксплуатации и хранению лишает вас гарантийного обслуживания.

- Производитель не несет ответственности за какие-либо повреждения, возникшие вследствие неправильного использования прибора или несоблюдения мер предосторожности и безопасности.

- Устройство сохраняет работоспособность и параметры при температуре окружающего воздуха от -10°C до +40°C.

## ЧИСТКА И УХОД

Протирайте поверхности колонки чистой и сухой тканью. При наличии устойчивых пятен можно слегка смочить ткань. Запрещается использовать для очистки прибора спирт, бензин и другие агрессивные вещества, так как это может привести к повреждению пластика или покрытия.

## ТРАНСПОРТИРОВКА И ХРАНЕНИЕ

В упакованном виде устройство может транспортироваться в крытых транспортных средствах любого вида и храниться в закрытых помещениях в соответствии с ГОСТ 15150-69 с защитой от непосредственного воздействия атмосферных осадков, солнечного излучения и механических повреждений.

## БЕЗОПАСНАЯ УТИЛИЗАЦИЯ

Утилизация устройства, потерявшего потребительские свойства, осуществляется в соответствии с действующим законодательством. За более подробной информацией об утилизации обращайтесь к местным властям.

## ИНФОРМАЦИЯ О СЕРТИФИКАЦИИ



СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ ЕАЭС № RU С-СН.А116.В.15852.  
Орган по сертификации: ООО «Гарант Плюс» РФ, 121170, г. Москва,  
Кутузовский пр. 36 стр. 3 тел. +74954555141. Соответствует  
требованиям: ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость  
технических средств». Срок действия: с 22.09.2016 по 21.09.2019

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ: Гинзу Технолоджи  
Лимитед, Китай, Ван Чай, Локард роад  
160-174, ЮКсю билдинг 803.  
Гарантия 1 год. Срок службы 3 года.

ЗАВОД-ИЗГОТОВИТЕЛЬ: Гинзу  
Компьютер Продукт, Китай,  
г.Шеньжень, Инжан, Лонгъен, район  
Лонган, Индустриальная зона АЗ

ИМПОРТЕР: ООО "ГИНЗУ"  
125502, Россия, г.Москва,  
ул.Лавочкина, д.19, стр.3

1	2	3	4
5	6	7	8
9	10	11	12
2018		2019	



**Ginzzu**  
**Technology Limited**  
**WWW.GINZZU.COM**

Copyright © Ginzzu Technology Limited. All rights reserved. All brand names are registered trademarks of their respective owners. Specifications are subject to change without prior notice.

# ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

## УВАЖАЕМЫЙ ПОКУПАТЕЛЬ!

Благодарим Вас за покупку изделия компании "Ginzzu Technology Limited" (далее – Производитель) и надеемся, что оно Вам понравится. Рекомендуем Вам перед началом использования изделия внимательно прочитать Инструкцию по эксплуатации, а если потребуется гарантийное обслуживание – обратиться в Авторизованный Сервисный Центр (АСЦ). Адреса и телефоны АСЦ Вы можете узнать на сайте [www.ginzzu.com](http://www.ginzzu.com).

Данным гарантийным талоном Производитель подтверждает принятие на себя обязательств по удовлетворению требований потребителей, установленных действующим законодательством о защите прав потребителей. В случае обнаружения недостатков изделия, возникших по вине Производителя, Производитель обеспечивает в течение гарантийного срока ремонт или замену изделия на аналогичное за свой счет. Данная гарантия применима только к изделиям, используемым в личных (семейных) бытовых целях. Производитель оставляет за собой право отказать в удовлетворении требований потребителей по гарантийным обязательствам в случае несоблюдения изложенных ниже условий.

## УСЛОВИЯ ГАРАНТИЙНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ

1. Гарантийные обязательства на территории Российской Федерации (РФ) распространяются только на изделия, предназначенные Производителем для поставок и реализации на территории РФ, приобретенные в РФ и прошедшие сертификацию на соответствие стандартам РФ.

2. На данный товар Производителем устанавливается **гарантийный срок – 1 (один) год, срок службы – 3 (три) года**. На аккумуляторные батареи для мобильных телефонов, смартфонов, планшетов, BT колонок устанавливается гарантийный срок – 3 (три) месяца. На элементы питания устанавливается срок годности – 3 (три) года. Гарантия начинается со дня приобретения товара и заканчивается после истечения гарантийного срока. Дата приобретения товара подтверждается наличием кассового или товарного чека, или другого документа. Сохраняйте кассовый (товарный) чек и данный Гарантийный талон в течение всего гарантийного срока!

3. Гарантия выполняется только при наличии: дефектного изделия с комплектом поставки; оригинала документа, подтверждающего покупку изделия; правильно и четко заполненного Гарантийного талона. В талоне должны быть указаны: наименование модели изделия, дата покупки; четкая печать организации, продавшей изделие; подпись покупателя об ознакомлении с условиями настоящей гарантии.

4. Гарантия выполняется при условии соблюдения правил эксплуатации, а также требований, изложенных в данном документе и в Инструкции по эксплуатации.

5. Гарантийный ремонт и обслуживание оборудования осуществляется в течение 45 дней с момента обращения в АСЦ. Все замененные изделия и детали становятся собственностью Производителя.

6. Гарантийные обязательства не распространяются на детали отделки и корпуса, батареи и элементы питания (батарейки), соединительные кабели и прочие детали, обладающие ограниченным сроком использования.

7. Изготовитель не несет гарантийные обязательства в следующих случаях:

► Если изделие, предназначенное для личных (бытовых, семейных) нужд, использовалось для осуществления предпринимательской деятельности, а также в иных целях, не соответствующих его прямому назначению;

► В случае нарушения правил и условий эксплуатации, хранения и транспортировки, изложенных в Инструкции по эксплуатации;

► Если изделие имеет следы попыток несанкционированного вскрытия, самостоятельного ремонта;

► Если дефект вызван изменением конструкции или схемы изделия, подключением внешних устройств, не предусмотренных Производителем;

► Если дефект вызван эксплуатацией неисправного изделия либо в составе комплекта неисправного оборудования;

► Если дефект вызван: воздействием непреодолимых сил, несчастными случаями, умышленными или неосторожными действиями потребителя или третьих лиц; воздействием влаги, высоких или низких температур, высокого напряжения, коррозией, попаданием внутрь изделия посторонних предметов, жидкостей или насекомых;

► Если Гарантийный талон заполнен не полностью, неправильно или неразборчиво; данные, указанные в Гарантийном талоне, изменены, стерты или переписаны.

Техническая поддержка продукции: [vk.com/ginzzu\\_tm](http://vk.com/ginzzu_tm)  
Общая информация: [www.ginzzu.com](http://www.ginzzu.com)

Наименование модели	Дата покупки	Подпись и печать
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>



**Ginzzu**  
**Technology Limited**  
**WWW.GINZZU.COM**

Copyright © Ginzzu Technology Limited. All rights reserved. All brand names are registered trademarks of their respective owners. Specifications are subject to change without prior notice.