

## ПАСПОРТ И руководство по эксплуатации

# Детский трехколесный велосипед Лучик «VIVAT»



ЛВ1

ЛВ2

ЛВ3

ЛВ4

Производство: ООО «Галактика-Н»  
Адрес: 426039 Россия, Удмуртская Республика,  
г. Ижевск, ул. Новосмирновская, д. 8, офис 1  
Телефон/факс: 8 (3412)55-19-00, 55-19-10  
www.galaxy18-opt.ru  
Email: sanki@udm.net

### 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Перед эксплуатацией велосипеда ознакомьтесь с положениями настоящего паспорта. Детский трехколесный велосипед Лучик «VIVAT»-средство для катания в возрасте от 1 до 4 лет. Допустимый вес 25 кг. Эксплуатация возможна при температуре воздуха от +5 до +30 градусов по Цельсию. **Максимальное допустимое давление в шинах 0,7 атм. (0,7 бар.)**

### 2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Габариты в собранном виде:

длина - 1200 мм;

ширина - 550 мм;

высота - 1000 мм;

масса - 9,65 кг.

### 3. КОМПЛЕКТНОСТЬ ПОСТАВКИ

В комплект основной поставки входит:

п/п	Наименование	Кол-во (шт.)	ЛВ1	ЛВ2	ЛВ3	ЛВ4
1	Козырёк в сборе	1	+	+	-	-
2	Стойка козырька	1	+	+	-	-
3	Крыло	1	+	+	+	+
4	Колесо переднее	1	+	+	+	+
5	Колёса задние	1	+	+	+	+
6	Рулевая тяга	1	+	+	+	+
7	Руль	1	+	+	+	+
8	Вилка руля	1	+	+	+	+
9	Втулка ручки управления	1	+	+	+	-
10	Ручка управления верхняя часть	1	+	+	+	-
11	Ручка управления нижняя часть	1	+	+	-	-
12	Сидение	1	+	+	+	+
13	Рама	1	+	+	+	+
14	Дуги безопасности зачехленные	1	+	+	-	-
15	Сумка-рюкзак	1	+	+	+	-
16	Корзина задняя	1	+	+	+	+
17	Комплект крепежных элементов	1	+	+	+	+

### 4. МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ И УХОД

- Велосипед предназначен для детей в возрасте от 1 до 4 лет. Максимальная нагрузка 25 кг.
- Сборка должна осуществляться только взрослыми строго по инструкции. Использование велосипеда исключительно под присмотром взрослых.
- Перед каждым использованием необходимо проверить исправность узлов и соединений.
- Велосипед не предназначен для буксировки авто- и мототранспортом.
- Велосипед не должен использоваться на автомобильных дорогах, вблизи водоемов, на местности с сильным уклоном.
- Запрещается поднимать велосипед вместе с ребенком за ручку управления, руль и дугу безопасности.
- Оберегать велосипед от ударов и механических повреждений. При наезде на препятствие ручка управления и руль должны быть однонаправлены.
- Во избежание травмы, если велосипедом управляет взрослый, следует удержать ноги ребенка на подножке. Ребенок всегда должен быть обутой.
- Не рекомендуется нагружать заднюю корзину более 5 кг. Корзина не может использоваться для перевозки ребенка.
- Избегать использование велосипеда при неблагоприятных погодных условиях: в жару, холод, во время осадков.
- При очистке велосипеда не стоит использовать струю воды высокого давления. Не допускается использование агрессивных или едких чистящих средств.
- Паспорт необходимо сохранить в течение всего срока эксплуатации.
- Перед началом сборки выдержать велосипед в теплом помещении не менее 2-х часов.

### 5. ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ СБОРКИ (ИНСТРУКЦИЯ)

Инструкция по сборке трехколесного велосипеда Лучик «VIVAT»

**Внимание: Сборка велосипеда должна производиться взрослыми! Будьте осторожны с мелкими деталями и элементами упаковки. Держите их в недоступном для детей месте!**

Для сборки велосипеда вам понадобится: отвертка крестовая, ключи рожковые № 8, 10, 13

1. Соединить раму и вилку руля таким образом, чтобы «капля» на вилке была направлена строго влево (рис. 1).



Рис.1



Рис.2

2. Установить руль на раму. Для полной фиксации руля необходимо закрепить хомут (рис. 2). Хомут поставляется отдельно в пакете с фурнитурой.



Рис.3



Рис.4

3. Установить оси задних колес (2 шт.) (рис. 3).

4. Надеть на оси задние колеса до щелчка (рис. 4).

5. Установить крыло на вилку руля, используя саморез 3,9\*9,5 мм. При установке выемки на крыле должны пройти между 2-мя трубками вилки руля (рис. 5).





Рис.5



При установке ни в коем случае не сгибать крыло ни в продольном, ни в поперечном направлении.

6. Установить переднее колесо, соединив скобы колеса и вилку руля, с помощью винта 5\*30 мм (2 шт.) и гайки М5 (2 шт.) (рис. 6).



Рис.6



Рис.7

7. Присоединить стойку козырька к (а) основанию сиденья с помощью втулки 6\*22 мм (2 шт.), гайки М6 (2 шт.), шайбы (4 шт.). А также к (б) раме винтом 6\*70 мм (1 шт.), шайбой, гайкой М6 (рис. 7).




Рис.8




Рис.9

8. Козырек надеть на стойку козырька и закрепить винтом 5\*28 мм (2 шт.), шайбой (2 шт.) и гайкой М5 (2 шт.) (рис. 9).

10. Установить на козырек дугу безопасности. Обратите внимание на фиксатор на пластической втулке дуги. Надевать следует аккуратно по принципу "ключ-замок" (рис. 10). Затем свести 2 части дуги, зафиксировать кнопкой (рис. 11). Закрепить чехол сиденья (рис. 12).



Рис.10



Рис.11

11. Установить нижнюю часть ручки управления во втулку на раме, таким образом, чтобы зафиксировалась кнопка. Затем закрепить фиксатор-хомут. Максимально близко свести хомут ко вставке втулки под ручку управления (верхняя часть) (рис. 13).




Рис.13




Рис.14

12. Установить верхнюю часть ручки управления до тех пор пока не зафиксорируется кнопка (рис. 14).

13. Закрепить рулевую тягу в двух местах, предварительно опустив подножку (рис. 15). При необходимости можно изменять длину тяги.



Рис.15




Рис.16

15. Для того, чтобы подножку привести в рабочее состояние необходимо оттянуть рычаг вниз и опустить подножку. Чтобы убрать подножку, следует произвести обратные действия.

16. Велосипед готов!  
Приятного использования!

### 6. УПАКОВКА

Детский трехколесный велосипед Лучик «VIVAT» упакован в цветную коробку из гофрокартона. Комплектующие индивидуально упакованы в полиэтиленовые пакеты.

### 7. СПОСОБ ТРАНСПОРТИРОВКИ И ХРАНЕНИЯ

Велосипед допускается транспортировать любым видом транспорта, гарантирующим его сохранность. Допускается хранить в неотапливаемых и отапливаемых, защищенных от попадания влаги, кислот помещениях на расстоянии не менее 1 м. от отопительных приборов.

### 8. ГАРАНТИИ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ

Гарантийный срок 6 месяцев, исчисляется со дня продажи при наличии в паспорте отметки о дате продажи, заверенной штампом торгующей организации.

Данный гарантийный талон действителен при заполнении всех отметок о продаже и наличии штампа магазина, и оригинала товарного чека.

Предприятие-изготовитель оставляет за собой право на внесение незначительных конструктивных усовершенствований, которые могут быть не отражены в данной инструкции.

Гарантия не распространяется на повреждения пластиковых деталей, возникших в процессе сборки или эксплуатации велосипеда. Также гарантия не распространяется на следующих случаях:

- механическими повреждениями;
- неправильной сборкой;
- небрежной эксплуатацией товара.

**Возврат велосипеда возможен в случае заводского брака и только в чистом виде и полном комплекте.**

### ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Дата изготовления « \_\_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20\_\_\_\_ г.  
подпись и оттиск личного клейма лица,  
ответственного за приемку и упаковку изделия

Дата продажи « \_\_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20\_\_\_\_ г.  
подпись и оттиск личного клейма лица,  
ответственного за приемку и упаковку изделия

Подпись продавца \_\_\_\_\_

Претензий по качеству, внешнему виду, комплектации не имею \_\_\_\_\_