

ALARM CLOCK WITH QI WIRELESS CHARCHING PAD ЧАСЫ-БУДИЛЬНИК С БЕСПРОВОДНОЙ ЗАРЯДКОЙ

MAX M-010

INSTRUCTION MANUAL

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Уважаемый покупатель!

Благодарим Вас за покупку нашего изделия. Чтобы понять, как правильно и безопасно пользоваться Вашей моделью изделия, рекомендуется тщательно изучить настоящее руководство перед включением, регулировкой и эксплуатацией изделия. Сохраняйте руководство для использования в будущем.

Внимание! Во избежание возгорания или поражения электрическим током, оберегайте устройство от попадания на него воды или влаги, не ставьте на него и вблизи него предметы, наполненные жидкостью. Не наносите ударов по устройству, не подвергайте вибрации и не

роняйте его. Оберегайте его от попадания прямых солнечных лучей, держите его вдали от источников тепла (например, обогревателей, кухонных плит и т.п.). Не разрешайте детям пользоваться приемником без присмотра взрослых. Для чистки устройства и аксессуаров пользуйтесь мягкой антистатической тканью. Запрещается использовать химические растворители (такие как спирт, бензол), косметические лосьоны и скрабы. Перед чисткой выключите питание устройства и отсоедините от него все провода и кабели. Данное изделие не предназначено для использования их детьми. Не разбирайте корпус устройства самостоятельно. Доверяйте ремонт устройства только квалифицированным специалистам.

Возможности и функции:

- * Беспроводная зарядка QI: 10Вт
- * Светодиодная подсветка-ночник
- * Эффективность зарядки: 73%
- * Порт USB, для зарядки через кабель

- * Сохранение настроек времени и будильника
- * Питание: 5В/2А
- * Современный дизайн
- * Функция будильника и индикации времени

Внешний вид и органы управления



Индикация «Часы»

Индикация «Минуты»

Ночная подсветка

Кнопка «Настройки»

Кнопка «+»

Кнопка «-»

Верхние двойные точки: «Секунды»

Зона беспроводной зарядки QI

Индикатор беспроводной зарядки

Порт для подключения кабеля питания (type-C)

Кнопка «Ночная подсветка»

Порт для зарядки через USB кабель



Использование устройства от сети

- * Подсоедените кабель стороной (type-C) в устройство, а другой стороной (USB) в сертифицированный адаптер питания (5B,2A) от любого современного смартфона . После этого подключите устройство к сети, напряжением 220В
- *Продукт будет готов к работе после того, как засветится дисплей встроенных часов.

Использование беспроводной зарядки

- *Процесс зарядки индикатор беспроводной зарядки подсвечивается синим
- *Устройство заряжено индикатор беспроводной зарядки не подсвечивается
- *Обнаружение устройства индикатор беспроводной зарядки мигает

Настройка времени

- 1. Настройка формата времени:
 - *Нажмите дважды на кнопку «М», чтобы настроить 12-часовой и 24-часовой формат. АМ и РМ будут отображаться, пока установлена 12-часовой формат времени.
- 2. Нажмите кнопку «М» один раз для выбора режима настройки минут, скорректировать значение можно с помощью кнопок: «+/-».
- 3. Нажмите кнопку «М» один раз после настройки минут, чтобы перейти к настройке часов, скорректировать значение можно с помощью кнопок: «+/-».
- 4. Нажмите кнопку «М» в третий раз для завершения настроек времени.

Настройка будильника

- 1. Зажмите кнопку "+" в течение 2 секунд, чтобы включить будильник; Зажмите кнопку "-" в течение 2 секунд, чтобы выключить будильник. Индикатор будильника работает, пока функция будильника активирована.
- 2. Пока функция будильника активирована, нажмите кнопку М и удерживайте ее 3 секунды, чтобы войти в настройку минут будильника, отрегулируйте значение с помощью +/-.
- 3. Нажмите кнопку «М» один раз после установки минут будильника, чтобы ввести настройку часов будильника, отрегулируйте значение с помощью +/-.
- 4. Нажмите кнопку «М» в третий раз, чтобы завершить установку времени будильника.
- 5. Звонок будильника прозвучит 3 минуты до автоматического выключения при отсутствии каких-либо действий.
- 6. Коснитесь устройства при звучании сигнала, чтобы перевести его в спящий режим. Звонок прозвенит еще дважды спустя 5 минут. Световой индикатор и кнопка «М» не работают в спящем режиме. Чтобы отключить функцию будильника зажмите кнопку «-».
- 7. 3 режима яркости дисплея времени. Режим максимальной яркости с 07:00 до 19:00. Режим средней яркости с 19:00 до 00:00. Режим минимальной яркости с 00:00 до 06:00.
- 8. Яркость дисплея времени также можно настроить вручную, имеется 4 режима. «+» и «-» можно использовать для регулировки яркости дисплея вручную. Уровень по умолчанию максимальная яркость при подключении питания. Один клик «-» для затемнения дисплея на один уровень. Яркость дисплея для последнего режима будет наименее яркой и автоматически включается самый яркий режим в 07:00 следующего дня. Все ручные настройки будут синхронизированы с автоматической настройкой.
- 9. Если Вам не нужен будильник, нажмите любую кнопку на устройстве, чтобы остановить звонок и выключить функцию будильника будильник.

Настройка ночной подсветки

- 1. Яркость ночной подсветки имеет 3 режима.
- 2. Нажмите на круглую кнопку на левой стороне устройства, чтобы включить подсветку. Уровень яркости по умолчанию минимальный.
- 3. Нажмите еще раз, чтобы повысить уровень яркости до среднего. Нажмите в третий раз, чтобы добиться максимальной яркости.
- 4. Нажмите на круглую кнопку четвертый раз, чтобы выключить ночную подсветку.
- *Батарея внутри устройства предназначена только для сохранения настроек времени.
- *При отключенном питании, так же отключены и все функции устройства. Функции восстанавливаются при подключении питания.

Внимание



WARNING!

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!

- 1. **Внимание:** для одновременной работы будильника, беспроводной зарядки, ночного освещения и выхода USB питание должно быть подключено через адаптеры QC2.0 или QC3.0. При подключении через адаптер 5B/2A только беспроводная зарядка и будильник могут работать вместе.
- 2. Не роняйте устройство.
- 3. Не разбирайте устройство и не помещайте в агрессивную среду, чтобы избежать короткого замыкания.
- 4. Не используйте беспроводное зарядное устройство в условиях высокой температуры, влажности или агрессивной среды, чтобы избежать повреждения устройства.
- 5. Не кладите слишком близко к магнитным картам, с магнитными полосами и чипами (удостоверениям личности, банковским картам и т.д.), чтобы избежать поломки магнитной карты.
- 6. Держите расстояние более 20 см между имплантированным медицинским устройством (кардиостимулятором и т.д.) и беспроводным зарядным устройством, чтобы избежать возможного повреждения медицинских устройств.
- 7. Не позволяйте детям играть с беспроводным зарядным устройством, чтобы избежать несчастных случаев.
- 8. Держите беспроводное зарядное устройство вдали от воды и других жидкостей.
- 9. Для очистки зарядного устройства убедитесь, что источник питания отключен.
- 10. Допустимая температура использования устройства: +5-45°C.
- 11. Допустимая влажность использования устройства: 20-85% (40°C)
- 12. Продукт соответствует стандарту Qi.
- 13. Все изображения в этом руководстве являются иллюстрацией.
- 14. Комплектация: часы-будильник с беспроводной зарядкой, инструкция, питающий кабель и гарантийный талон.
- 15. Адаптер питания не входит в данную комплектацию. Пожалуйста, используйте сертифицированный адаптер для зарядки смартфона.

Товар сертифицирован(ЕАС).

Гарантийный срок: 12 месяцев. Срок службы: 2 года. Срок годности: не ограничен. Сделано в Китае. Изготовитель: Шую Технолоджи (ГК) Ко., Лимитед, Китай.

Импортер: ООО МАКС.Юр. адрес: 115477, город Москва, Улица Деловая, дом 18, строение 1, Э 4 П 2E По вопросам гарантийного и послегарантийного обслуживания обращаться по адресу:

115477, город Москва, Улица Деловая, дом 18, строение 1, Э 4 П 2Е тел. (499) 753-75-60

E-mail: info@companymax.ru