

## **Комплектность метизов, фурнитуры**

№	Наименование	Кол-во	Внешний вид
1	Опора мебельная	4	
2	Шкант	3	
3	Стяжка эксцентриковая	6	
4	Стяжка M7*50	15	
5	Ключ комформат	1	
6	Петля форточная	6	
7	Опора хром. 710	4	
8	Шуруп 4x16	50	

Дата упаковки изделия 14.01.2021

### **ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ**

Гарантийный срок эксплуатации - 24 месяца со дня продажи магазином. В период гарантийного срока изготовитель гарантирует ремонт изделий или их замену, если потребителем не нарушены правила эксплуатации. Срок службы - 10 лет.

Претензии по качеству и комплектности мебели должны направляться покупателем непосредственно в магазин, где приобретена мебель, с обязательным приложением товарного чека и этикеток с пакета (необходимо сохранять чек и этикетки в течение гарантийного срока). По дефектам, появившимся из-за несоблюдения покупателем правил эксплуатации и ухода за мебелью, претензии не принимаются.


## **ООО «Артем-Мебель»**



246039, ул. Базовая, 13, г. Гомель,  
Республика Беларусь  
тел./факс: (80232) 31-93-87 (бухгалтерия)  
сайт: www.artemmebel.by

## **Инструкция по сборке и эксплуатации**

(Мебель бытовая, предназначена для приема пищи)



### **Стол-книга CH-115.01**

**Размеры 800 x 250 x 730 мм**

*(в разложенном виде крышка стола 1650x800мм)*

### **ЗАПРЕЩАЕТСЯ!**

*Контакт с водой поверхностей изделия, а также  
воздействие горячего пара и огня, расположение в  
непосредственной близости от нагревательных приборов*

*Дата изготовления \_\_\_\_\_*

*Цена \_\_\_\_\_*

## **РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОБСЛУЖИВАНИЮ И ЭКСПЛУАТАЦИИ**

Перед сборкой внимательно ознакомьтесь с инструкцией. Сборку рекомендуется производить на полу с мягким покрытием (картон, мягкая ткань). При сборке соблюдайте осторожность, чтобы не нанести механических повреждений поверхностям. Инструмент для сборки (в комплект не входит): набор отверток, молоток, шуруповерт.

При эксплуатации мебели **запрещается**:

- длительный или постоянный контакт с водой, воздействие горячего пара и огня;
  - устанавливать изделия вблизи отопительных приборов и вплотную к сырым стенам, а также в помещениях с относительной влажностью более 75%;
  - перемещать изделия за верхний щит или крышку изделия;
  - применять для уборки мебели химические чистящие средства.

Изделие упаковывается в 1 пакет.

## Последовательность сборки

Разложите детали на ровной поверхности.

В опоры боковые 3. в нижнюю часть, вбейте опоры мебельные.

Согласно схеме сборки при помощи стяжек и ключа комфирмата соедините опоры боковые **3** и царги нижнюю и верхнюю **4, 5, 6**. В крышку стола **1**, в несквозные отверстия Ø5мм, вкрутите винты эксцентрика в отверстия Ø8мм вбейте штанги.

**Примечание: Прежде чем вбить шканты, смажьте их kleem PVA. В комплект фурнитуры не входит клей PVA.**


Установите крышку стола **1** на корпус. В отверстия Ø15мм, опор боковых **3**, царги верхней **4** вставьте гайки эксцентрика и зажмите винты эксцентрика.

Регулярно проверяйте прочность соединения и подтягивайте стяжки, если в этом есть необходимость.

В крышку стола **2** по краю прикрепите петли фортонные с помощью шурупа 4x16 по наколкам. При помощи шурупа 4x16 прикрутите площадку опоры хромированной по наметкам. Соедините крышку стола **2** с крышкой **1** при помощи петли фортонной и шурупа 4x16 по наколкам. Вкручивайте опору хромированную в площадку на крышке стола **2** при раскладывании. В сложенном состоянии опоры помещаются в короб под крышкой стола.

Регулярно проверяйте прочность соединения и подтягивайте стяжки и шурупы, если в этом есть необходимость.

### *Схема сборки стола*



Поз.	Наименование элемента	Габаритные размеры, мм			Кол-во, шт	№ пакета
		Длина	Ширина	Толщина		
1	Крышка	800	250	16	1	In
2	Крышка	800	700	16	2	In
3	Опора боковая	711	250	16	2	In
4	Царга верхняя	730	100	16	1	In
5	Царга нижняя	730	200	16	1	In
6	Царга горизонтальная	730	100	16	2	In
	Комплект фурнитуры					
	Руководство по эксплуатации					