

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

В целях обеспечения безопасности во время использования соблюдайте следующие правила:

- Сборку детского электромобиля должен осуществлять только взрослый. Держите детей вдали от подвижных частей.
- Изделие содержит мелкие детали. Для детей старше 3 лет.
- Во время катания ребенок должен быть пристегнут ремнями безопасности. Играйте вдали от огня.
- Дети не должны стоять на педали или играть с ней.
- Дети должны находиться под присмотром взрослых.
- Аккумулятор разрешено заряжать только взрослым. Перед использованием зарядите аккумулятор.
- Храните упаковочные материалы вдали от детей, так как они могут стать причиной удушья.
- Запрещено использование запчастей, отличных от рекомендованных производителем.
- Зарядное устройство не является игрушкой.
- Не перегружайте изделие
- Не подключайте дополнительные устройства к изделию. Отключайте питание во время зарядки.
- Для езды требуется защитная экипировка. Не используйте в качестве транспортного средства.
- У данного изделия отсутствует тормоз.
- Требуется постоянный присмотр взрослых во время езды.
- Всегда носите шлем во время езды.
- Не катайтесь возле дорог и пешеходных переходов.
- Не рекомендуется ездить по влажным поверхностям и горкам с уклоном более 15 градусов.
- Катайтесь только по ровной поверхности.
- Не катайтесь во время дождя.
- Перед сменой направления осуществляйте полную остановку.
- Не разрешайте детям играть с зарядным устройством или аккумулятором.
- Чистите электромобиль только сухой тканью.
- Соблюдайте весовые и возрастные ограничения.
- Не вносите изменения в электрооборудование.
- Научите детей правилам безопасной езды.
- Отключайте питание, когда электромобиль не используется.
- Убедитесь, что сиденье зафиксировано с помощью шурупа перед использованием.
- Периодически проверяйте все провода и места соединений.
- Только взрослые могут заряжать аккумулятор.
- Во избежание несчастных случаев убедитесь, что электромобиль пригоден для катания перед началом использования.
- Не разрешайте детям играть с колесами или находиться рядом во время езды.
- Следите за пальцами во время открытия и закрытия дверей.

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ ВО ВРЕМЯ ЗАРЯДКИ

Всегда соблюдайте полярность при установке батареек или подсоединении аккумулятора. Красный провод к красному, а черный — к черному.

- Отключите питание
- Не доводите аккумулятор до полностью разряженного состояния или ситуации, когда скорость электромобиля критически низкая.
- Заряжайте аккумулятор при падении скорости, в противном случае несоблюдение данных инструкций нарушит условия гарантии, а также приведет к повреждению аккумулятора.
- Аккумулятор могут заряжать только взрослые. Дети не должны заряжать аккумулятор из-за риска получения травм.
- Не допускайте короткого замыкания контактов.
- Зарядное устройство и аккумулятор не являются игрушками. Не разрешайте детям играть с ними.
- Не вскрывайте корпус зарядного устройства и аккумулятора.
- Если электромобиль перевернется, аккумулятор может выпасть и причинить вред ребенку. Всегда закрывайте аккумулятор крышкой.
- Аккумулятор разрешено трогать только взрослым. Аккумулятор содержит серную кислоту (электролит). Падение аккумулятора может привести к травмированию.
- Перед каждой зарядкой осматривайте аккумулятор, зарядное устройство и их контакты на предмет износа или повреждений. В случае обнаружения повреждения не используйте зарядное устройство или аккумулятор до замены изношенной или поврежденной части.
- Зарядное устройство может нагреваться во время работы. Это нормальное явление. Если оно становится слишком горячим, остановите зарядку и проверьте аккумулятор и устройство. Во время зарядки отключите питание. После первого использования заряжайте аккумулятор 8-12 часов, но не более 12 часов.
- При нерегулярном использовании не забывайте заряжать аккумулятор хотя бы раз в месяц.
- Аккумуляторы подвержены старению из-за недостаточного или избыточного времени зарядки. Соблюдайте временные интервалы во время зарядки.