


## Консольный кронштейн для ЖК-телевизоров






Модель: 2612, 2613, 2614




ООО «ТД Технотрейд»

Россия, 630096, г. Новосибирск, ул. Сибсельмашевская, 26а,  
телефон: +7 (383) 344-97-10, e-mail: info@technotv.ru, www.vobix.ru

Инструкция по сборке и эксплуатации




2612




2613





ИЛИ  
ОГ












2614

ИЛИ  
ОГ







www.vobix.ru  
info@technotv.ru



3






4



6

5



7