



## Горячее и холодное ламинирование

- Включите ламинатор, с помощью переключателя вкл./выкл.
- Когда загорится синий индикатор POWER – ламинатор готов к холодному ламинированию.
- Для горячего ламинирования дождитесь полного нагревания в течение 3-5 минут, загорится оранжевый индикатор READY.
- Поместите документ в пленку выбранной толщины и вставьте в ламинатор запаянным краем вперед, по центру. Если вы случайно вставили документ незапаянным краем вперед или произошло замятие, нажмите кнопку разжима валов (функция ABS).
- Заберите заламинированный документ.
- Отключите ламинатор, с помощью переключателя вкл./выкл.
- До следующего использования ламинатора необходимо подождать 40 минут, во избежание перегрева.

## Уход и исправление проблем

- Необходимо периодически очищать валы ламинатора. Для этого, после использования ламинатора в горячем режиме, вставьте лист бумаги в загрузочный слот и дождитесь его выхода из выходного лотка. Повторяйте процедуру каждый раз с новым листом до тех пор, пока не убедитесь, что на листе нет остатков клея. После этого валы будут полностью очищены и готовы к следующей работе.
- Для уменьшения вероятности загрязнения валов никогда не вставляйте пленку незапаянным краем вперед.
- Если вы случайно вставили документ незапаянным краем вперед или произошло замятие, нажмите кнопку разжима валов (функция ABS).
- Если ламинатор не работает, убедитесь, что устройство подключено к сети, а переключатель вкл./выкл. установлен в положение вкл. Также, проверьте, нет ли внутри застрявшей бумаги и достаточно ли прошло времени с последнего использования – для полного остывания ламинатора необходимо 40 минут. Устройство автоматически отключается при перегреве и возобновляет работу после остывания.



- Прочитайте инструкцию перед использованием
- Не позволяйте детям пользоваться устройством
- Не устанавливайте устройство вблизи воды или источников тепла
- При работе с ламинатором, придерживайтесь рекомендаций из инструкции