



GÉZATONE



FRESH face

ЩЕТКА ДЛЯ ЧИСТКИ
ЛИЦА И МАССАЖА

AMG110



РЕШЕНИЕ ПРОБЛЕМ

AMG110 GEZATONE ОБЕСПЕЧИВАЕТ БОЛЕЕ ТЩАТЕЛЬНОЕ ГЛУБОКОЕ ОЧИЩЕНИЕ, ЧЕМ ПРИ ОБЫЧНОМ УМЫВАНИИ. НЕЖНЫЕ, МЯГКИЕ СИЛИКОНОВЫЕ ЩЕТИНКИ ДЕЛИКАТНО, НО ТЩАТЕЛЬНО, ОЧИЩАЮТ И МАССИРУЮТ КОЖУ, ПРЕВРАЩАЯ ЕЖЕДНЕВНОЕ ОЧИЩЕНИЕ В НАСТОЯЩЕЕ УДОВОЛЬСТВИЕ.

ПРИБОР МОЖЕТ ИСПОЛЬЗОВАТЬСЯ ДЛЯ ВСЕХ ТИПОВ КОЖИ И ВСЕХ ВОЗРАСТОВ.



»» «ЧЕРНЫЕ» ТОЧКИ



»» ТУСКЛЫЙ ЦВЕТ ЛИЦА
«УСТАВШАЯ» КОЖА



»» ЗАГРЯЗНЕНИЯ, НЕСОВЕРШЕНСТВА



»» РАСШИРЕННЫЕ ПОРЫ, НЕРОВНОСТИ
КОЖИ



»» СНИЖЕНИЕ ТОНУСА КОЖИ



»» НЕДОСТАТОЧНОЕ ОЧИЩЕНИЕ КОЖИ


ХАРАКТЕРИСТИКИ И ПРЕИМУЩЕСТВА

AMG110 ОБЕСПЕЧИВАЕТ ТЩАТЕЛЬНОЕ ОЧИЩЕНИЕ КОЖИ
БЕЗ СКРАБОВ И ДРУГИХ ОТШЕЛУШИВАЮЩИХ СРЕДСТВ.

МЯГКИЕ ЩЕТИНКИ ИЗ СИЛИКОНА НЕ ТРАВМИРУЮТ КОЖУ И СОЗДАЮТ ОЩУЩЕНИЕ КОМФОРТА.
ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ МАССИРУЮЩЕЕ ВОЗДЕЙСТВИЕ ТОНИЗИРУЕТ КОЖУ И УЛУЧШАЕТ ЦВЕТ ЛИЦА.



ДЛЯ МУЖЧИН
И ДЛЯ ЖЕНЩИН




ДЛЯ ВСЕХ
ТИПОВ КОЖИ



ДЛЯ
ЕЖЕДНЕВНОГО
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ



ОЧИЩАЕТ КОЖУ,
УДАЛЯЕТ
ЗАГРЯЗНЕНИЯ



НЕЖНЫЕ
СИЛИКОНОВЫЕ
ЩЕТИНКИ




ПОМОГАЕТ
ИЗБАВИТЬСЯ ОТ
«ЧЕРНЫХ ТОЧЕК»



МЯГКО МАССИРУЕТ
КОЖУ,
ПОВЫШАЕТ ТОНУС




УСИЛИВАЕТ
ПРОНИКНОВЕНИЕ
КОСМЕТИКИ



УЛУЧШАЕТ ЦВЕТ
ЛИЦА
И ТОН КОЖИ



2 ЦВЕТА
КОРПУСА
НА ВЫБОР



ВРЕМЯ
ПРОЦЕДУРЫ
1 МИНУТА



УДОБНО БРАТЬ
С СОБОЙ

ХАРАКТЕРИСТИКИ И ПРЕИМУЩЕСТВА



НЕБОЛЬШИЕ
ГАБАРИТНЫЕ
РАЗМЕРЫ



ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ПРОГРАММА: 6 РЕЖИМОВ ИНТЕНСИВНОСТИ ОБЕСПЕЧИВАЮТ ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПОДХОД К ОЧИЩЕНИЮ ДЛЯ СОЗДАНИЯ ПРОГРАММЫ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ СОСТОЯНИЯ КОЖИ.

УДОБНО: ЗАПОМИНАЕТ РЕЖИМ, КОТОРЫЙ ИСПОЛЬЗОВАЛСЯ В ПРЕДЫДУЩЕЙ ПРОЦЕДУРЕ.

НЕ БОИТСЯ ВОДЫ: УСТРОЙСТВО ПОЛНОСТЬЮ ВОДОНЕПРОНИЦАЕМО И ЕГО МОЖНО ИСПОЛЬЗОВАТЬ В ДУШЕ.

ВСЕГДА С СОБОЙ: КОМПАКТНЫЕ РАЗМЕРЫ И НЕБОЛЬШОЙ ВЕС, ПОЗВОЛЯЮТ БРАТЬ ЩЕТОЧКУ С СОБОЙ КУДА УГОДНО.



РАБОТАЕТ ОТ
АККУМУЛЯТОРА



СМАРТ-
ТАЙМЕР

6

6 УРОВНЕЙ
ИНТЕНСИВНОСТИ



ЗАРЯДКА
USB



ЗАПОМИНАЕТ
РЕЖИМ
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ



ВОДО-
НЕПРОНИЦАЕМЫЙ
КОРПУС

ВНЕШНИЙ ВИД ПРИБОРА



ШНУР USB
В КОМПЛЕКТЕ



ИНСТРУКЦИЯ ПО
ЭКСПЛУАТАЦИИ



Вид сверху



ЗАЩИТНАЯ КРЫШКА

КОРПУС ПРИБОРА

КНОПКА ВКЛЮЧЕНИЯ / ВЫКЛЮЧЕНИЯ /
ПЕРЕКЛЮЧЕНИЯ РЕЖИМОВ

БАЗА ДЛЯ ХРАНЕНИЯ /
ЗАРЯДКИ

Арт. 1301245В – голубой
Арт. 1301245Р – розовый

КАК ИСПОЛЬЗОВАТЬ

ОЧИЩЕНИЕ ЗА 1 МИНУТУ




1
Очистите кожу
от макияжа.
Намочите щеточку.

2
Увлажните лицо и
нанесите ваше обычное
очищающее средство.

3
Выберите подходящий
режим и очистите кожу
по массажным линиям.

НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ для очищения скрабы и другие абразивные
средства, а также препараты на глиняной или спиртовой основе.



РЕЗУЛЬТАТЫ

- ОЧИЩЕНИЕ КОЖИ БЕЗ РАЗДРАЖЕНИЯ
- СВЕЖИЙ ЦВЕТ ЛИЦА И РОВНЫЙ ТОН КОЖИ
- СОКРАЩЕНИЕ ЧЕРНЫХ ТОЧЕК И ПРОФИЛАКТИКА ИХ ПОЯВЛЕНИЯ
- ОЩУЩЕНИЕ КОМФОРТА И СВЕЖЕСТИ
- УМЕНЬШЕНИЕ ЖИРНОГО БЛЕСКА
- УМЕНЬШЕНИЕ ШЕЛУШЕНИЯ
- ПОВЫШЕНИЕ ТОНУСА, УПРУГОСТИ И ЭЛАСТИЧНОСТИ КОЖИ
- ПРОФИЛАКТИКА ВОСПАЛЕНИЙ
- ПРОФИЛАКТИКА ПРЕЖДЕВРЕМЕННОГО СТАРЕНИЯ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ



Арт. 1301245В – голубой
Арт. 1301245Р – розовый



ШНУР USB
В КОМПЛЕКТЕ





ИНСТРУКЦИЯ ПО
ЭКСПЛУАТАЦИИ

КОЛИЧЕСТВО РЕЖИМОВ РАБОТЫ: 6
ТАЙМЕР АВТООТКЛЮЧЕНИЯ: 1 мин
МАТЕРИАЛ: БЕЗОПАСНЫЙ для КОЖИ СИЛИКОН И ABS
ПЛАСТИК
ВСТРОЕННЫЙ АККУМУЛЯТОР: ЛИТИЙ ЙОННЫЙ,
480 мА*ч, 3,7В
ПАРАМЕТРЫ ЗАРЯДНОГО УСТРОЙСТВА (в комплект НЕ
входит) DC 5 В, не менее 500 мА, разъем USB A
ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ ЗАРЯДКИ: около 2х часов
ВРЕМЯ В РЕЖИМЕ ОЖИДАНИЯ: около 120 дней
Максимальный уровень шума: 65 ДБ

КОМПЛЕКТАЦИЯ

ЩЕТОЧКА-МАССАЖЕР AMG110 – 1 шт.
ЗАРЯДНАЯ БАЗА-ПОДСТАВКА С КРЫШКОЙ – 1 шт.
ШНУР USB для ЗАРЯДКИ – 1 шт.



CE7ATONE

