

## MP122N1

### linea

Встраиваемая микроволновая печь, 60 см, высота 38 см, 6 функций, черное стекло.

EAN13: 8017709250171

ЭСТЕТИКА и УПРАВЛЕНИЕ:

Черное стекло

2 LED-дисплея

Поворотные переключатели с эффектом нержавеющей стали

ФУНКЦИИ/ ОПЦИИ:

6 функций

Функция быстрого старта

Дополнительные функции: размораживание по времени, весу.

Электронный программатор: таймер, отсрочка включения, автоматическое выключение

Акустический сигнал окончания приготовления

Режим Showroom

ВНУТРЕННЯЯ КАМЕРА:

Полезный объем 22 л

Внутренняя камера из нержавеющей стали

Откидной гриль

Внутреннее освещение – 1 лампа накаливания

Керамическое основание

БЕЗОПАСНОСТЬ:

Система охлаждения

Автоматическое отключение при открытой дверце

Блокировка управления (защита от детей)

АКСЕССУАРЫ В КОМПЛЕКТЕ:

Решетка: 1

Форма для пиццы KITPLATE – заказывается отдельно

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Номинальная мощность: 2,5 кВт

Мощность гриля: 1,2 кВт

Мощность микроволн: 850Вт


Напряжение: 220-230 Вт

Частота тока: 50Гц

Вилка для подключения к электрической сети в комплект не входит



### Типы нагрева



### дополнительные аксессуары

- KITPLATE - Форма для пиццы

## Также поставляется

---

- **MP122S1** - Серебристое стекло Stopsol
- **MP122B1** - Белое стекло

СМЕГ Россия  
Россия, 117105, Москва  
Варшавское шоссе, д.1, стр.1-2, офис А-615  
Тел. +7 (495) 380-37-82  
Факс 7 (495) 380-37-81



**Гриль:**

При работе гриля можно получить отличные результаты приготовления мяса (средние и небольшие порции). В сочетании с вертелом (где он есть), идеально подходит для приготовления колбас, отбивных и бекона. Духовые шкафы с 8, 10, 12 функциями имеют двойной гриль, который позволяет готовить большие количества пищи, особенно мяса.



**Функция «Пицца» (верхний нагрев + нижний нагрев + конвекция):**

Одновременная работа верхнего и нижнего нагревательных элементов с конвектором обеспечивает равномерное приготовление блюд даже с очень сложными рецептами. Идеально подходит не только для пиццы, но и для печенья и пирожных.



**Размораживание по времени:**

С этой функцией время размораживания пищи определяется автоматически.



**Размораживание по весу:**

Время размораживания продуктов определяется автоматически.



**Интегрированные микроволны:**

Размораживание, подогрев, а также непосредственно приготовление пищи: Микроволны или их комбинация с уже описанными типами нагрева обеспечивает быстрое и энергоэффективное приготовление еды.



**Микроволны + гриль:**

Использование гриля позволяет добиться румяной корочки на поверхности пищи. Действие микроволн позволяет готовить быстрее, чем при традиционном приготовлении.



**Тангенциальное охлаждение:**

Тангенциальное охлаждение позволяет защитить мебель, сохраняя ее от перегрева в процессе работы духовки.



**Микроволновая печь:**

Микроволны, проникающие непосредственно в пищу, позволяют готовить очень быстро и с экономией электроэнергии. Данный режим подходит для приготовления пищи без жира, а также для размораживания и разогрева продуктов без изменения их внешнего вида. Функции СВЧ могут быть объединены с традиционными видами нагрева. Что идеально подходит для большинства продуктов.



**Компактный пробор, высота 40 см:**

Компактные приборы, имеющие высоту 40 см - отличное решение, способное отвечать функциональным требованиям в кухонных гарнитурах небольшой высоты. Выпускается несколько типов и в различных дизайнах.



**Полезный объем 22 л:**

Духовой шкаф имеет полезный внутренний объем - 22 л (полный объем 35 л).



**Электронный контроль температуры:**

Позволяет поддерживать температуру внутри духовки с точностью 2-3°C. Это дает возможность готовить блюда, очень чувствительные к перепадам температуры, такие как пирожные, суфле, пудинги.



**Поверхность PLUS:**

Основание внутренней камеры микроволновых печей MP122 и MP322 выполнено из стеклокерамики и не имеет поворотного стола. Это позволяет получить абсолютно гладкую внутреннюю поверхность, без отверстий и полостей, что значительно облегчает уход.



**Поворотные переключатели с подсветкой:**

Подсветка в ручке включается, когда соответствующая конфорка включена: необычный дизайн, удобство и безопасность.



**БЛОКИРОВКА УПРАВЛЕНИЯ:**

Блокировка управления представлена на таких видах продукции, как духовки, варочные панели и стиральные машины. При активации этой опции блокируются все функции и программы, а также команды включения/выключения для полной безопасности в присутствии детей.

**СМЕГ Россия**  
**Россия, 117105, Москва**  
**Варшавское шоссе, д.1, стр.1-2, офис А-615**  
**Тел. +7 (495) 380-37-82**  
**Факс 7 (495) 380-37-81**

