

## ПОДГОТОВКА

### Инструкция

Внутри упаковки содержатся важные инструкции и контактная информация.

Перед использованием бутылочек или сосок, пожалуйста, убедитесь, что вы внимательно прочитали данные инструкции. • Пожалуйста, сохраняйте эту инструкцию для дальнейшего использования, поскольку она содержит важную информацию.

### ДЛЯ БЕЗОПАСНОСТИ И ЗДОРОВЬЯ ВАШЕГО РЕБЁНКА ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ!

Всегда используйте бутылочку под присмотром взрослого.

- Никогда не используйте соску для кормления в качестве пустышки.
- Длительное и непрерывное сосание жидкости может привести к кариесу.
- Для безопасности вашего ребёнка всегда проверяйте температуру питания на чувствительном участке вашей кожи.
- Храните неиспользуемые части изделия вне зоны досягаемости ребёнка.
- Перед первым использованием промойте изделие.
- Проверяйте перед каждым использованием, потянув соску в разные стороны.
- Прекратите использование при первых признаках повреждения.
- Избегайте прямого воздействия солнечных лучей или высоких температур на соску, не оставляйте соску в дезинфицирующем растворе дольше, чем это необходимо, так как это может привести к повреждениям.
- Не ставьте в разогретую духовку.
- Перед первым использованием поместите в кипящую воду на 5 минут. Это необходимо для обеспечения гигиены.
- Мойте перед каждым использованием.
- Тщательно промойте и ополосните, затем простерилизуйте в кипящей воде в течение 5 минут.
- Не подогревайте смесь в микроволновой печи, так как это может привести к неравномерному нагреву питания и ожогу ребёнка. Всегда перемешивайте еду перед тем, как покормить ребёнка, чтобы равномерно распределить температуру, проверяйте температуру перед кормлением.
- Мойте на верхней полке посудомоечной машины, так как пищевые красители могут обесцветить бутылочку.
- Не оставляйте ребёнка с бутылочкой без присмотра, чтобы избежать риска его удушья или падения; или в случае, если бутылочка разобрана.
- Не используйте растворители и агрессивные химические вещества в качестве моющих средств.
- Чрезмерное использование моющих средств может привести к разрушению пластика. Если это произошло, немедленно прекратите использование.
- Свойства пластика могут зависеть от воздействия температур и стерилизации. Это может оказать влияние на посадку крышки.
- Всегда следуйте инструкциям производителя молочных смесей и давайте горячей воде охладиться прежде, чем наливать её в бутылочку.

### ОЧИСТКА

Перед первым использованием очистите и простерилизуйте все части изделия, предварительно разобрав его.

- Всегда мойте бутылочку незамедлительно после использования.
- Убедитесь, что вы тщательно вымыли руки перед контактом со стерилизованными частями изделия.

## СБОРКА

Убедитесь, что вы поместили крышку вертикально на бутылку таким образом, чтобы соска располагалась непосредственно напротив крышки, чтобы герметично закрыть бутылочку.

- Чтобы снять крышку, возьмите бутылку в руки и надавите большим пальцем на основание крышки.
- Чтобы соединить соску и крышку, пошевелите соску в разные стороны.
- Убедитесь, что вы вытащили соску до конца: основание соски должно сравняться с резьбовым кольцом.

## ОБСЛУЖИВАНИЕ

Перед первым использованием поместите в кипящую воду на 5 минут.

- Проверяйте изделие перед каждым использованием.
- Потяните соску в разные стороны. Прекратите использование при первых признаках повреждений.
- Для поддержания гигиены рекомендуется менять соску каждые 2 месяца.
- Храните соски в сухом закрытом контейнере.
  1. По мере роста вашего ребёнка используйте пять сосок с различными скоростями потока. Используйте только соски Twistshake с бутылочками Twistshake.
  2. В целях поддержания гигиены меняйте соски каждые 2 месяца.
  3. Не содержит бисфенол-А. Дальнейшие инструкции внутри упаковки.
  4. Сеточка для смешивания эффективно растворяет смесь. Воздушный клапан предотвращает появление колик и обеспечивает равномерный поток. Тесты показали, что дети, которых кормили из бутылочек Twistshake, меньше страдали от колик, чем дети, которых кормили из других бутылочек.
  5. “Умный” контейнер Twistshake идеален для поездок! Храните смесь, фрукты, снеки в разных контейнерах. Он такой маленький, что легко помещается в сумку любого размера. Соедините вместе несколько контейнеров, чтобы взять с собой еду на весь день.
  6. Используйте только соски Twistshake с бутылочками Twistshake.