

Фитнес браслет RITMIX RFB-400

Инструкция по эксплуатации



Фитнес-браслет RITMIX выполнен в виде наручных часов и **предназначен для** отслеживания физических состояний организма. В перечень его возможностей входит измерение пульса, счетчик килокалорий, шагомер, будильник, отслеживающий фазы сна, и уведомление о приходящих сообщениях/звонках на ваш смартфон.


1. ПЕРВОЕ ЗНАКОМСТВО

1.1 Описание устройства




1.2 Как носить

- Носить браслет стоит на запястье ниже локтевой кости, крепко закрепив его с помощью регулировочных отверстий так, чтобы избежать лишних движений браслета.
- Сенсор должен располагаться в непосредственной близости от кожи.



2. ЗАРЯДКА



- Перед первым использованием убедитесь, что уровень заряда батареи более 50%.
- Вытащите корпус устройства из ремня и подключите его к USB порту для зарядки.

3. ЭКСПЛУАТАЦИЯ

3.1 Включение/выключение

- На выключенном устройстве нажмите и удерживайте функциональную кнопку в течение примерно 3 секунд, чтобы включить устройство.
- Воспользуйтесь функцией выключения в интерфейсе меню.

3.2 Управление

- Короткое нажатие на функциональную кнопку включает подсветку дисплея и переключает между собой экраны функций устройства.
- Если в течение длительного времени не происходит никаких действий с устройством, оно автоматически выключает подсветку дисплея. Настройте время выключения подсветки в приложении.
- Зайдите в интерфейс отслеживания информации о пульсе, чтобы запустить процесс диагностики.

4. УСТАНОВКА ПРИЛОЖЕНИЯ

- Воспользуйтесь поисковой системой Play Market или APP Store, для поиска приложения «Orunning».
- Или просканируйте QR-код.



iOS



Android


Требования к устройству: версия Android 4.4 и выше; версия IOS 8 и выше; Bluetooth версия 4.0 и выше.

5. ПОДКЛЮЧЕНИЕ

- Необходимо подключить приложение, чтобы откалибровать диапазон и синхронизировать время.
- После успешного подключения браслета к телефону, приложение запомнит его и будет осуществлять автоматический поиск браслета. Находясь в меню «Упражнения», «Сон» или «Пульс» потяните вниз по экрану, чтобы произвести ручную синхронизацию данных.
- Устройство может сохранять до 7 дней автономных данных. Чем больше объём данных, тем больше требуется времени на синхронизацию (максимум 2 минуты). После завершения процесса синхронизации на дисплее устройства отобразится надпись «Sync finished».

6. ПРИЛОЖЕНИЕ

6.1 Личная информация/цель упражнений



- Необходимо ввести личную информацию. Установки -> Мой профиль.
- Отредактируйте Ваш аватар, пол, дату рождения, вес и рост.
- Спланируйте ежедневную цель упражнений.

6.2 Уведомления



- Функция уведомлений настраивается в «Установки -> Уведомления».
- Браслет будет вибрировать при поступлении сообщений/звонков.

6.3 Интерфейс часов

1. Если на дисплее устройства отображается иконка  - это значит, что браслет не подключен по Bluetooth.
2. Если на дисплее устройства отображается иконка  - это значит, что браслет подключен по Bluetooth.

6.4 Интерфейс шагомера

- 
- Иконка** — Иконка шагомера (два следа ступни)
- Мера** — Мера шагов (step)
- Количество** — Количество шагов (8650)
1. Носите браслет, чтобы фиксировать информацию о пройденных шагах каждый день.
 2. Проверяйте информацию о пройденных шагах в режиме реального времени.

6.5 Интерфейс пройденного расстояния

- 
- Иконка** — Иконка расстояния (S и км)
- Мера** — Мера расстояния (km)
- Дистанция** — Дистанция (3.6)
1. Браслет будет высчитывать информацию о пройденном расстоянии, исходя из данных о количестве шагов и росте.

6.6 Интерфейс калорий

- 
- Иконка** — Иконка калорий (пламя)
- Мера** — Мера калорий (kcal)
- Количество** — Количество калорий (357)
1. Браслет будет высчитывать информацию о сожженных калориях, исходя из данных о количестве шагов, росте и весе.

6.7 Интерфейс измерения пульса

- 
- Иконка** — Иконка пульса (сердце)
- Мера** — Мера пульса (bpm)
- Пульс** — Пульс
1. Зайдите в интерфейс измерения пульса, чтобы запустить диагностику.
- СОВЕТ:** Датчик должен располагаться в непосредственной близости к коже. Необходимо содержать датчик в чистоте. Пот или загрязнения могут повлиять на результат диагностики.

6.8 Интерфейс сообщений

- 
- Иконка** — Иконка сообщений (три точки)
- Находясь в интерфейсе сообщений, удерживайте функциональную кнопку в течение 3 секунд, чтобы просмотреть сообщение; коротко нажмите, чтобы проверить следующее сообщение; удерживайте функциональную кнопку в течение 3 секунд, чтобы выйти.

6.9 Интерфейс дополнительных функций

- 
- Иконка** — Иконка дополнительных функций (четыре квадрата)
1. Находясь в интерфейсе дополнительных функций, удерживайте функциональную кнопку в течение 3 секунд, чтобы перейти к ним.

6.10 Интерфейс поиска телефона

- 
- Иконка** — Иконка поиска телефона (телефон и лупа)
1. Воспользуйтесь данной функцией, если необходимо найти телефон. Телефон издаст оповестительный сигнал.

6.11 Интерфейс информации о браслете

- 
- Иконка** — Иконка информации (i)
1. В данном интерфейсе отображается информация о версии прошивки и Bluetooth имени устройства.

6.12 Интерфейс выключения

- 
- Иконка** — Иконка выключения (кнопка питания)
1. Находясь в интерфейсе выключения, удерживайте функциональную кнопку в течение 3 секунд, чтобы выключить устройство.

СПЕЦИФИКАЦИЯ:

Встроенный вибромотор для уведомлений

USB порт на корпусе устройства (не требует дополнительных проводов для зарядки)

Экран: 0.96" LCD

Рекомендованное приложение: Orunning

Чип: REALTEK

RAM: 80 Кб

ROM: 256 Кб

Bluetooth 4.0

Оповещения: Звонки, сообщения, почта, мессенджеры

Основные функции: измерение пульса (датчиком на корпусе устройства), шагомер, будильник, мониторинг расхода калорий, информация о погоде, оповещения (звонки, сообщения, почта, мессенджеры).

Объем батареи: 90 мАч

Время работы от 1 заряда батареи: до 15 дней

Влагозащита: от брызг

Материалы: Поликарбонат, термопластичный полиуретан

Размеры: 40,2×20×10 мм (устройство), 245×11 мм (ремешок)

Вес: 25гр.

Совместим с устройствами на базе: Android, iOS

В комплекте: инструкция

Не бросать, не ронять, не разбирать. Использовать только по прямому назначению. Не использовать во время вождения. Не использовать во время грозы. Не использовать на максимальных уровнях громкости долгое время.

Правила продажи: товар реализуется согласно ФЗ «О защите прав потребителей».

Изготовитель: «Synergy Technologies Limited», 7/F, Kin On Commercial Building, 49-51 Jervois Street, Sheung Wan, HonkKong

Синерджи Технолоджис лимитед, 7/Ф, Кин Он Комершл билдинг, 49-51 Жервос стрит, Шеунг Ван, Гонконг

Завод-изготовителя: Block D, FengHuang 3rd industrial Area, FuYong Baoan District, Shenzhen, Guangdong 518054, China

Блок Д, ФенгХуанг Зрд индастриал Ареа, ФуЙонг Баоан Дистрикт, Шеньчжень, Гуандонг 518054, Китай

Организация, уполномоченная на принятие претензий: 000 «Велес», адрес: 119049, г. Москва, 1-й Добрынинский переулок, д.19, строение 6, эт.1, пом. 7, к 1.

Импортер: 000 «Велес», адрес: 119049, г. Москва, 1-й Добрынинский переулок, д.19, строение 6, эт.1, пом. 7, к 1.

Гарантийный срок: 1 год

Срок службы: 2 года

Дата производства указана в серийном номере товара (символы с 10го по 15й) в формате ГТГГММ, где ГТГГ обозначает год производства, ММ обозначает месяц производства.

Страна изготовления: Китай

Соответствует требованиям TP TC 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств»

Декларация о соответствии: ЕАЭС N RU Д-НК.АП02.В.12243, действительна по 13.06.2023

