

Ночник неоновый светодиодный

УВАЖАЕМЫЙ ПОКУПАТЕЛЬ!

Благодарим Вас, что сделали свой выбор в пользу продукции торговой марки APEYRON Electrics.



1. КОМПЛЕКТАЦИЯ:


- 1.1 Ночник неоновый — 1 шт. (батарейки в комплект не входят).
Упаковка — 1 шт.
- 1.2 Инструкция по установке и эксплуатации — 1 шт.
(комплектность может меняться производителем без предварительного уведомления)

2. НАЗНАЧЕНИЕ И ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ:

- 2.1. Неоновые светодиодные светильники Apeyron Electrics предназначены для декоративной подсветки.
- 2.2. Идеальны в качестве яркой декорации детских комнат. Безопасны в использовании. С легкостью перемещаются в интерьере. Помимо украшения, неоновые светодиодные светильники Apeyron Electrics станут прекрасным вариантом для оформления праздника или помещений для фотосессий.
- 2.3. Светильник с несъемным, незаменяемым источником свечения.
- 2.4. Изделие изготавливается в соответствии с требованиями ТР ТС 004/2011, ТР ТС 020/2011, ТР ЕАЭС 037/2016.
- 2.5. Правильное подключение и эксплуатация, согласно инструкции, поможет украсить Ваш праздник, а также гарантирует долговечную и бесперебойную работу.

3. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Артикул: 12-XXX (см. упаковку)
Наименование: неоновый светодиодный ночник
Питание: 3*AA



4. ПРАВИЛА УСТАНОВКИ:

- 4.1. Распакуйте светильник.
- 4.2. Убедитесь в отсутствии механических повреждений корпуса изделия.
- 4.3. Вставьте батарейки в батарейный отсек.
- 4.4. Включите изделие переключением кнопки питания на дне изделия.
- 4.5. Соблюдайте правила эксплуатации и меры предосторожности.

5. ПРАВИЛА ЭКСПЛУАТАЦИИ. МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ:

- 5.1. Изделие предназначено для декоративной подсветки сухих, проветриваемых жилых помещений.
- 5.2. Запрещается использование изделия в местах повышенной влажности (бани, сауны и т.д.).
- 5.3. Не устанавливать изделие вблизи нагревательных приборов. Не нагревать и не помещать изделие рядом с сильно нагретыми предметами.
- 5.4. Не подвергать изделие ударам и падениям.
- 5.5. Не давать использовать детям до 3-х лет.
- 5.6. Не оставляйте детей без присмотра.
- 5.7. Источником питания светильника служат батарейки. В процессе эксплуатации регулярно проверяйте срок годности батареек.
- 5.8. Если изделие не планируется использовать в течение долгого времени, достаньте из него батарейки.
- 5.9. Регулярно производить осмотр изделия.
- 5.10. Не используйте для чистки изделия химически активные или агрессивные чистящие средства.
- 5.11. Не погружать изделие в воду. При сильном загрязнении изделия необходимо протереть поверхность слегка увлажненной ветошью, смоченной в мыльном растворе. После чистки, перед началом использования, необходимо дождаться полного высыхания изделия.
- 5.12. Не использовать при наличии повреждения корпуса изделия.
- 5.13. В случае обнаружения неисправности не производить ремонт самостоятельно.
- 5.14. При выявлении неисправностей по окончании гарантийного срока, а также окончания срока службы изделия, прекратить эксплуатацию и утилизировать согласно правилам местного законодательства.

6. ТРАНСПОРТИРОВКА И ХРАНЕНИЕ:

- 6.1. Транспортировку и хранение допускается производить любым видом крытого транспорта, обеспечивающим предохранение изделия от механических повреждений, загрязнения, попадания влаги.
- 6.2. Перевозку осуществлять в штатной упаковке.
- 6.3. Изделия должны храниться в штатной упаковке, в сухих, проветриваемых помещениях при температуре окружающей среды от -20°C до +60°C и относительной влажности воздуха не более 70% без конденсации влаги при отсутствии в воздухе паров и агрессивных веществ (кислот, щелочей и др.)

7. СВЕДЕНИЯ ОБ УТИЛИЗАЦИИ:

- 7.1. Изделие не содержит дорогостоящих или токсичных материалов и комплектующих деталей, требующих специальной утилизации. Утилизацию проводят обычным способом в соответствии с требованиями местного законодательства по утилизации малоопасных отходов.
- 7.2. Не выбрасывать с бытовыми отходами.
- 7.3. Использованные, пришедшие в негодность батарейки сдать в специализированные пункты приема.

8. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА:

- 8.1. На продукцию APEYRON предоставляется гарантия 12 месяцев при условии соблюдения правил установки и эксплуатации, а также при предъявлении документов, подтверждающих покупку.
- 8.2. В случае обнаружения неисправности или выходе изделия из строя, в первую очередь необходимо отключить его от источника питания. Если данный случай произошел не по вине покупателя и до истечения гарантийного срока, то следует обратиться в магазин, где было приобретено изделие.
- 8.3. Гарантия на изделие не распространяется в следующих случаях:
 - 8.3.1. Изделие испорчено в результате неправильного подключения нагрузки (в том числе перегрузки сети).
 - 8.3.2. Изделие испорчено в результате неправильной эксплуатации.
 - 8.3.3. Изделие испорчено в результате механических повреждений.
 - 8.3.4. При нарушении целостности изделия в случае попыток самостоятельного ремонта, а также изменения его технических характеристик.
- 8.4. Компания APEYRON не несет ответственности за обязательство третьей стороны в результате неправильного монтажа, ненадлежащей эксплуатации или использования по истечении гарантийного срока.
- 8.5. Компания APEYRON не несет ответственности за повреждения, возникшие в результате ненадлежащего использования, либо неправильной установки изделия.