

Defender Crusher

Wireless gamepad | Беспроводной геймпад

User Manual | Инструкция по эксплуатации



www.defender-global.com

SHUTDOWN ОТКЛЮЧЕНИЕ



IMPORTANT: shutdown the controller before new connection
ВАЖНО: перед новым подключением сначала отключите геймпад

BLUETOOTH CONNECTION TO ANDROID PHONE БЕСПРОВОДНОЕ ПОДКЛЮЧЕНИЕ К ТЕЛЕФОНУ



KEYBOARD/MICE FUNCTIONS АНДРОИД ФУНКЦИИ В РЕЖИМЕ КЛАВИАТУРА/МЫШЬ

Controller symbol Символ на геймпаде	Function Функция
A	Vol - Звук -
B	Next track Следующий трек
X	Previous track Предыдущий трек
Y	Vol + Звук +
L1	Left mouse button Левая кнопка мыши
L2	Play Воспроизведение
R1	Right mouse button Правая кнопка мыши
R2	Play Воспроизведение
Select	Back Назад
Start	Home Домой
Left stick Левый стик	Fast mouse move Быстрое перемещение курсора мыши
Right stick Правый стик	Precise movement mouse Точное перемещение курсора мыши

PERSONAL COMPUTER WIRED CONNECTION ПРОВОДНОЕ ПОДКЛЮЧЕНИЕ К ПЕРСОНАЛЬНОМУ КОМПЬЮТЕРУ



1 2 3 4
Waiting wire connection
Ожидание подключения провода



1 2 3 4
Connected to PC (Dinput mode)
Подключен к ПК в режиме Dinput

1 2 3 4
Hold HOME 5 seconds for Xinput mode
Удерживайте HOME 5 секунд для включения режима Xinput

PLAY STATION 3 WIRED CONNECTION ПРОВОДНОЕ ПОДКЛЮЧЕНИЕ К PLAY STATION 3



1 2 3 4
Waiting wire connection
Ожидание подключения провода



FORCED SHUTDOWN ПРИНУДИТЕЛЬНОЕ ВЫКЛЮЧЕНИЕ



CHARGING ЗАРЯДКА



1 2 3 4
Charging
Заряжается

1 2 3 4
Charged
Заряжен

SMARTPHONE MOUNT КРЕПЛЕНИЕ СМАРТФОНА



FEATURES ОПИСАНИЕ

An excellent model for beginning gamers. All necessary functions at an affordable price. Convenient grip. Two mini joysticks allow to play more games, such as football simulators. Vibration makes collisions more realistic (if the game supports vibration feedback of game controller). Easy to secure your smartphone for maximum comfort during the game. Holder suitable for smartphones width 54-74 mm. This gamepad is ready to work with any game for Win 7/8/10 right out of package.

Прекрасная модель для начинающих геймеров. При доступной цене геймпад имеет все необходимые функциональные клавиши и комфортно лежит в руках. Два мини джойстика позволяют играть в дополнительные игры, например, в футбольные симуляторы. Вибрация делает аварии и столкновения более реалистичными (игра должна поддерживать функцию вибрации игрового контроллера). Имеется возможность легко закрепить смартфон для максимального комфорта во время игры. Держатель подходит для смартфонов шириной 54-74 мм. Геймпад Defender готов работать со всеми играми на ОС Win 7 / 8 / 10 «из коробки».

TECHNICAL SPECIFICATIONS ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Connection type: wired, wireless Bluetooth • Supported platforms: PC (Dinput and Xinput), PlayStation® 3, Android 3.2 or higher • Interface: Bluetooth, USB 2.0 • Color: black • Hat switch: 4 • Amount of buttons: 17 • Vibration feedback: 2 built-in vibration motors • Compatibility: Windows 2000/XP/Vista/7/8/10 • Power supply: via USB, Li-Ion battery 400 mAh • Cable length: 1,8 m.

• Тип подключения: проводной, беспроводной Bluetooth • Поддерживаемые платформы: ПК (Dinput и Xinput), PlayStation® 3, Android 3.2 и выше • Интерфейс: Bluetooth, USB 2.0 • Цвет: чёрный • Количество осей позиционирования: 4 • Количество кнопок: 17 • Вибродатча: 2 встроенных вибромотора • Совместимость: Windows 2000/XP/Vista/7/8/10 • Питание: от USB-порта, Li-Ion аккумулятор 400 мАч • Длина кабеля: 1,8 м.

