



Позвольте себе использование самых разных кухонных аксессуаров
 Корзина MaxiFlex* посудомоечной машины 700 позволит вам раскрыть своё творческое начало и использовать самые разные кухонные аксессуары в процессе приготовления. Разместите приборы как удобно вам. Здесь поместится многое - от наборов ножей до громоздких аксессуаров. *МаксиФлекс

Product Benefits & Features



MaxiFlex: мойка всех столовых приборов за один раз

Выдвижная корзина MaxiFlex рассчитана на столовые принадлежности большинства форм и размеров. Регулируемые разделители этого глубокого ящика позволят с легкостью загрузить в него любые предметы, какими бы большим и громоздким они ни были.



Вода проникнет в каждый уголок с двойным разбрызгивателем под средней корзиной

Каждый бокал, блюдо и тарелка будут тщательно вымыты благодаря двум вращающимся разбрызгивателям. Эти разбрызгиватели обеспечивают попадание воды в каждый уголок моечной камеры. Посуда сияет чистотой как в верхней, так и в нижней корзинах.



Двухцветный луч на полу, покажет статус программы

Вместо сигнала, луч на полу беззвучно показывает статус программы, сохраняя тишину на вашей кухне. Красная точка показывает, что программа еще в процессе. Зелёная точка сигнализирует о её завершении.

- Установка: Полностью встраиваемая
- Количество загружаемых комплектов посуды: 10
- Уровень шума: всего 47 дБ (МЭК 60704-3)
- Потребление воды и электроэнергии: 9.9 л, 0.832 кВт для программы экономичная 50°
- Количество программ/температурных режимов: 6/3
- Список программ: Стандартная 90 мин, АВТО, ЭКО (4 часа), Самоочистка, Быстрая 30 минут, Предварительное ополаскивание
- Система сушки: Авто-открытие AirDry
- Текстовая/символьная панель управления
- Символьная панель управления
- Функция автоматического отключения
- Система термоэффективности
- Функция отложенного старта: 3 часа
- Датчик чистоты воды
- Индикатор наличия соли и ополаскивателя
- Другие индикаторы: Двухцветный луч на полу, Звуковой сигнал, Задержка запуска 3 ч, Сушка, Eco, Самоочистка, Выбранная программа, Добавить ополаскиватель, Добавить соль, Интенсивная мойка
- Характеристики верхней корзины: складная полка для чашек
- Верхняя корзина с изменяемой высотой
- Особенности нижней корзины: Несъемная полочка для тарелок
- Защита от протечек
- Размеры для встраивания (В(мин./макс.)xШxГ), мм: 820/900x450x550

AirDry. Идеально чистая и сухая посуда без разводов

Технология AirDry* использует естественную циркуляцию воздуха для завершения сушки посуды, предлагая в три раза большую эффективность, чем системы с закрытыми дверцами. Дверь открывается на 10 см после завершения программы, позволяя воздуху циркулировать и обеспечивая превосходные результаты сушки. *Сушка воздухом

PerfectFit: гибкая система крепления фасадов

Скользящие направляющие PerfectFit как никогда раньше упрощают установку фасада посудомоечной машины. При открывании двери, фасад выезжает вперед и не цепляет цоколь. Можете быть уверены: ваша машина идеально впишется в вашу кухню.

Product Specification

Рекомендованная цена. Перейдите на сайт магазина, чтобы узнать о возможных специальных предложениях.

57490.00

Загрузка, комплектов посуды	10
Количество программ	6
Программы мойки	Стандартная 90 мин, АВТО, ЭКО (4 часа), Самоочистка, Быстрая 30 минут, Предварительное ополаскивание
Опции	Интенсивная мойка
Луч на полу	Двухцветный
Класс энергоэффективности (2010/30/ЕС)	A+
Номинальное напряжение, В	220-240
Мощность подключения, Вт	1950
Высота, мм	818
Ширина, мм	450
Глубина, мм	550
Размеры для встраивания (ВхШхГ), мм	820-900x450x550
Вес фасада мин, кг	2,0
Вес фасада макс, кг	6,0
Предохранители, А	10
Класс мойки	A
Класс сушки	A
Цвет	Чёрный
Страна производства	Польша

