

SUPRA

Руководство по эксплуатации

ЭЛЕКТРОБРИТВА
RS-213



СОДЕРЖАНИЕ

Меры безопасности.....	3
Комплектация.....	4
Питание прибора.....	4
Эксплуатация прибора.....	4
Чистка и уход.....	4
Безопасная утилизация.....	4
Технические характеристики.....	5

Уважаемый покупатель!

Благодарим Вас за приобретение электробритвы SUPRA. Пожалуйста, внимательно изучите настоящее Руководство. Оно содержит важные указания по безопасности, эксплуатации прибора и по уходу за ним. Позаботьтесь о сохранности настоящего Руководства по эксплуатации и, если электробритва перейдет к другому хозяину, передайте его вместе с прибором.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

Система бритвенных головок требует бережного обращения. Если она будет повреждена, то при бритье электробритва может царапать кожу.

Перед использованием электробритвы полностью прочитайте настоящее руководство. Соблюдайте все указанные здесь меры предосторожности и безопасности.

1. Убедитесь, что характеристики вашей электросети совпадают с характеристиками, указанными на маркировке изделия.
2. Запрещается использовать неисправный прибор или адаптер питания. Если прибор или адаптер питания поврежден или неисправен, не пытайтесь проводить ремонт самостоятельно, обратитесь в авторизованный сервисный центр производителя.
3. Перед зарядкой встроенной батареи электробритвы следует выключить.
4. Запрещается заряжать встроенную батарею при температуре ниже 5°C.
5. Запрещается заряжать встроенную батарею более 24 часов подряд.
6. Запрещается использование каких-либо аксессуаров, не рекомендованных производителем.
7. Запрещается погружать адаптер питания или само устройство в воду или другую жидкость во избежание поражения электрическим током.
8. Запрещается оставлять работающий прибор без присмотра.
9. Храните прибор в недоступном для детей месте.
10. Не позволяйте детям использовать электробритву без вашего присмотра. Не разрешайте детям играть с прибором.
11. Используйте прибор только по его прямому назначению только таким образом, как указано в руководстве.
12. Берегите прибор от длительного воздействия прямых солнечных лучей, высоких температур или влажности.
13. Данный прибор не предназначен для использования людьми с ограниченными физическими, сенсорными или умственными возможностями (включая детей), а также людьми, не имеющими достаточных знаний и опыта работы с электронными приборами, если за ними не присматривают лица, ответственные за их безопасность.

КОМПЛЕКТАЦИЯ

Электробритва
Адаптер питания
Щеточка
Руководство по эксплуатации
Гарантийный талон

УСТРОЙСТВО ЭЛЕКТРОБРИТВЫ



1. Бритвенные головки
2. Кнопка открытия бритвенной системы
3. Переключатель питания
4. Индикатор
5. Разъем для подключения адаптера питания
6. Триммер
7. Кнопка включения триммера

ПИТАНИЕ ПРИБОРА

Прибор оснащен встроенной аккумуляторной батареей. Перед зарядкой батареи выключите прибор переключателем на корпусе (3), затем подключите к прибору (5) штекер адаптера питания, поставляемого с прибором, а вилку адаптера питания подсоедините к розетке электросети. Загорится индикатор зарядки (4).

Батарея полностью заряжается в течение 8 часов.

Когда батарея будет полностью заряжена, индикатор зарядки погаснет. Отсоедините адаптер питания от розетки и затем от прибора. Полного заряда батареи хватает примерно на несколько десятков минут непрерывной работы.

Вы также можете использовать бритву, подключив ее к розетке и затем включив переключателем на корпусе.

ЭКСПЛУАТАЦИЯ ПРИБОРА

Убедитесь, что батарея электробритвы полностью заряжена.

Для достижения наилучших результатов рекомендуется сухое бритье.

Следите, чтобы на прибор не попадала вода и другие жидкости.

Включите электробритву переключателем на корпусе (3).

Быстро перемещайте систему бритвенных головок по поверхности кожи. Делайте как прямые, так и круговые движения. Свободной рукой натягивайте кожу.

Таким же способом можно побрить волосы на шее.

По окончании бритья выключите прибор и накройте бритвенные головки защитным колпачком.

ПРИМЕЧАНИЕ:

Возможно, вашей коже потребуется время от двух до четырех недель, чтобы полностью привыкнуть к новой электробритве.

Электробритва оснащена выдвижным триммером (6), с помощью которого вы можете подравнивать бороду, бакенбарды и усы.

Нажмите кнопку(7), чтобы выдвинуть и включить триммер.

Медленно подравняйте бороду, бакенбарды и усы, удерживая триммер под прямым углом к коже.

ЧИСТКА И УХОД

Выключите прибор и снимите защитный колпачок с бритвенных головок. Нажмите кнопку (2) у основания бритвенной системы и поднимите ее вверх. Почистите щеточкой бритвенную систему. По окончании соберите прибор и накройте бритвенные головки защитным колпачком. Данную процедуру следует выполнять после каждого бритья.

Протрите корпус электробритвы слегка влажной тканью.

Температура хранения находится в диапазоне от +5° до +40°

БЕЗОПАСНАЯ УТИЛИЗАЦИЯ



Ваше устройство спроектировано и изготовлено из высококачественных материалов и компонентов, которые можно утилизировать и использовать повторно.

Если товар имеет символ с зачеркнутым мусорным ящиком на колесах, это означает, что товар соответствует Европейской директиве 2002/96/ЕС.

Ознакомьтесь с местной системой раздельного сбора электрических и электронных товаров. Соблюдайте местные правила.

Утилизируйте старые устройства отдельно от бытовых отходов. Правильная утилизация вашего товара позволит предотвратить возможные отрицательные последствия для окружающей среды и человеческого здоровья.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Входное напряжение адаптера питания: 220В
Максимальная мощность: 3Вт
Батарея: встроенная, никель-кадмиевая, 600 мАч
Время полной зарядки батареи: примерно 8 ч
Время непрерывной работы от встроенных батарей: примерно 45мин
Габаритные размеры в упаковке: 15,3х8,3х20,6см
Вес: 0,45кг

ИНФОРМАЦИЯ

О СЕРТИФИКАЦИИ

Благодарим Вас за выбор техники **SUPRA**.
Компания-производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию, дизайн и комплектацию товара без предварительного уведомления.

Производитель:

СУПРА ТЕХНОЛОДЖИС ЛИМИТЕД
КНР, Гонконг, Квинз Роуд Централ, 222, Кай Вонг
Коммерсиал Билдинг, ЛГ2/Ф., комната 2.
Сделано в КНР.

Товар сертифицирован в соответствии с законом «О защите прав потребителей».

Срок службы изделия - 3 года
Гарантийный срок - 1 год



Центральный авторизованный сервисный центр:
ООО «ВипСервис», г. Москва, пос. Мосрентген,
Институтский пр., д.2

Список сервисных центров прилагается (см. вкладыш)

Компания производитель оставляет за собой право, без предварительного уведомления, вносить изменения в список авторизованных сервисных центров, включая изменения адресов телефонов существующих. Адрес ближайшего СЦ вы можете также узнать по телефону горячей линии 8-800-100-333-1 или на сайте www.supra.ru, а так же отправив запрос на supra@supra.ru

**Единая справочная служба: 8-800-100-3331,
e-mail: service@deltael.ru**

Гарантийный талон

Условия гарантии

Настоящая гарантия действительна при соблюдении следующих условий: Все поля в гарантийном талоне заполнены правильно (имеются дата продажи, печать и подпись продавца, подпись покупателя).

Гарантийное обслуживание осуществляется только при предоставлении неоспоримых доказательств, подтверждающих, что гарантийный срок не истек.

1. Срок гарантии составляет 12 месяцев, но не более 24 месяцев со дня производства.

2. Гарантия включает в себя выполнение ремонтных работ и замену неисправных частей.

3. Ремонт производится в стационарной мастерской Сервисного Центра при предъявлении полностью и правильно заполненного гарантийного талона.

4. Замену Изделия или возврат денег Сервисный Центр не производит.

5. Не подлежат гарантийному ремонту Изделия с дефектами, возникшими вследствие:

- механических, тепловых и иных повреждений, возникших по причине неправильной эксплуатации, небрежного обращения или несчастного случая;
- неправильной установки или транспортировки;
- действия третьих лиц или непреодолимой силы;
- попадания внутрь корпуса прибора посторонних предметов, жидкостей, насекомых;
- повреждения животными;
- ремонта или внесенных конструктивных изменений, как самостоятельно, так и неуполномоченными лицами;
- отклонений от Государственных Технических Стандартов рабочих параметров телекоммуникационных и кабельных сетей;
- использования изделия в промышленных или коммерческих целях.

Продавец оставляет за собой право проведения технической экспертизы качества изделия в установленные законодательством сроки.

Продавец гарантирует бесплатное устранение технических неисправностей товара в течение гарантийного срока эксплуатации в случае соблюдения Покупателем вышеперечисленных правил и условий гарантийного обслуживания.

Изделие: _____	Серийный номер: _____
Модель: _____	
Версия: _____	
Дата: _____	

Изделие проверено, укомплектовано согласно инструкции, механических повреждений не имеет. Претензий нет. С условиями гарантийного обслуживания согласен.

Подпись покупателя: _____

Подпись продавца: _____

Информация о фирме-продавце: _____

МП

www.supra.ru

