



Гирлянды праздничные
Руководство по эксплуатации. Паспорт

1. Назначение и область применения

- 1.1. Гирлянды праздничные торговой марки TDM ELECTRIC (далее – гирлянды) предназначены:
- Для световой иллюминации и создания праздничной атмосферы в жилых домах, офисно-административных зданиях, школах и детских садах, торговых залах, на улице.
 - Для внутреннего декорирования помещений (артикулы с IP20 и выше).
 - Для светового оформления деревьев, фасадов зданий, витрин, балконов (артикулы с IP44, IP65).
 - Для украшения новогодних елей и хвойных композиций.

2. Технические характеристики

2.1. Технические характеристики гирлянд представлены в таблице 1.

Таблица 1. Технические характеристики

Артикулы	Степень защиты	Тип источника света	Режимы работы	Напряжение, В	Частота, Гц	Класс защиты от поражения электрическим током			
SQ0361-0087... SQ0361-0090	IP20	светодиоды	комбинация режимов, волны, последовательное свечение, медленное мерцание, вспышка, медленное затухание, быстрое мерцание, постоянное свечение	5	-	-			
SQ0361-0002				220	50	II			
SQ0361-0010									
SQ0361-0011									
SQ0361-0033... SQ0361-0034				250					
SQ0361-0035... SQ0361-0041									
SQ0361-0046... SQ0361-0050									
SQ0361-0067... SQ0361-0087									
SQ0361-0091... SQ0361-0094									
SQ0361-0051			постоянное свечение	3	-	-			
SQ0361-0066				4,5					
SQ0361-0052... SQ0361-0053				6					
SQ0361-0054... SQ0361-0056				220	50	II			
SQ0361-0059... SQ0361-0060									
SQ0361-0025									
SQ0361-0057							250		
SQ0361-0061									
SQ0361-0026... SQ0361-0027			падающий свет				220		

Артикулы	Степень защиты	Тип источника света	Режимы работы	Напряжение, В	Частота, Гц	Класс защиты от поражения электрическим током
SQ0361-0005... SQ0361-0007	IP20	мини-лампы	комбинация режимов, волны, последовательное свечение, медленное мерцание, вспышка, медленное затухание, быстрое мерцание, постоянное свечение.	220	50	II
SQ0361-0028... SQ0361-0032	IP44					
SQ0361-0042	IP65	светодиоды	постоянное свечение	250	-	-
SQ0361-0058				4,5		
SQ0361-0062... SQ0361-0064			250	50	II	
SQ0361-0043						
SQ0361-0065						

3. Комплектация

3.1. В комплект поставки входят:

- Гирлянда новогодняя – 1 шт.
- Руководство по эксплуатации. Паспорт – 1 шт.
- Индивидуальная упаковка – 1 шт.

4. Меры безопасности.

- 4.1. Не включать в сеть гирлянду, не вынув ее из упаковки.
- 4.2. Не нагревать гирлянду и не помещать ее рядом с сильно нагретыми предметами.
- 4.3. Избегать механических повреждений, которые могут появиться вследствие ударов, сильного натяжения провода и т. д.
- 4.4. В случае обнаружения неисправности выключить

гирлянду из сети.

- 4.5. Не пытаться самостоятельно устранить неисправность, обращаться в специализированные мастерские по ремонту электробытовой техники, а в период гарантийных обязательств – по месту приобретения товара.
- 4.6. Не оставлять работающую гирлянду без присмотра.
- 4.7. Не давать гирлянду детям.

5. Порядок работы

- 5.1. Аккуратно достаньте гирлянду из упаковки и разместите на объекте, который хотите украсить.
- 5.2. Подключите гирлянду к сети посредством вилки или адаптера USB-220 В (в комплект не входит), либо установите элементы питания в батарейный отсек.
- 5.3. Для выбора желаемого режима работы (у гирлянд с несколькими режимами работы), нажмите кнопку на контроллере. Для гирлянд с пультом дистанционного управления (арт. SQ0361-0087... SQ0361-0090) нажмите кнопку ON на пульте и номер желаемой программы. Для диммирования нажмите кнопку DIM+, если хотите увеличить яркость, или DIM-, если хотите уменьшить.
- 5.4. Для гирлянд типов «Занавес», «Сеть», «Сосульки» и «Бахрома» (кроме арт. SQ0361-0067...SQ0361-0087) существует возможность последовательного соедине-

ния нескольких изделий в линию – до 3-х гирлянд (мод. SQ0361-0029), до 5 гирлянд (арт. SQ0361-0028, SQ0361-0030 – SQ0361-0032, SQ0361-0044 – SQ0361-0045, SQ0361-0062 – SQ0361-0065), до 10 гирлянд (SQ0361-0042 – SQ0361-0043). Для соединения гирлянд в линию открытые защитные колпачки на концах каждой гирлянды, соедините две или несколько гирлянд коннекторами, находящимися под колпачками. После соединения плотно завинтите защитные колпачки на коннекторах.

5.5. После окончания эксплуатации отсоедините гирлянду от источника питания.

Внимание! При длительной эксплуатации светодиоды и мини-лампы могут немного нагреваться, что не является неисправностью.

6. Условия транспортирования и хранения

6.1. Транспортирование изделий допускается в упаковке изготовителя любым видом крытого транспорта, обеспечивающим защиту упакованной продукции от механических повреждений, загрязнений и попадания влаги.

6.2. Хранение изделий осуществляется только в упаковке изготовителя в помещениях с естественной вентиляцией при температуре от –45 до +50 °С.

7. Гарантийные обязательства

7.1. Если в процессе эксплуатации изделия Вы сочтете, что параметры его работы отличаются от изложенных в данном Руководстве по эксплуатации, рекомендуем обратиться за консультацией в организацию, продавшую

Вам изделие.

7.2. Производитель устанавливает гарантийный срок на данное изделие в течение 1 года со дня продажи при условии соблюдения потребителем правил транспорти-

рования, хранения и эксплуатации, изложенных в данном Руководстве по эксплуатации.

7.3. Во избежание возможных недоразумений сохраняйте в течение срока службы документы, прилагаемые к изделию при его продаже (накладные, гарантийный талон).

7.4. Гарантия не распространяется на изделие, недостатки которого возникли вследствие:

- нарушения потребителем правил транспортирования, хранения или эксплуатации изделия;

- действий третьих лиц;
- ремонта или внесения не санкционированных изготовителем конструктивных или схемотехнических изменений неуполномоченными лицами;
- отклонения от государственных стандартов (ГОСТов) и норм питающих сетей;
- неправильной установки и подключения изделия;
- действий непреодолимой силы (стихия, пожар, молния и т. п.).

8. Ограничение ответственности

8.1. Производитель не несет ответственности за:

- прямые, косвенные или вытекающие убытки, потерю прибыли или коммерческие потери, каким бы то ни было образом связанные с изделием;
- возможный вред, прямо или косвенно нанесенный изделием людям, домашним животным, имуществу в случае, если это произошло в результате несоблюдения правил и условий эксплуатации и установки изделия либо умышленных или неосторожных действий покупателя (потребителя) или третьих лиц.

8.2. Ответственность компании-производителя не может превысить собственной стоимости изделия.

8.3. При обнаружении неисправностей в период гарантийных обязательств необходимо обращаться по месту приобретения изделия.

9. Гарантийный талон

Гирлянда праздничная _____ торговой марки TDM ELECTRIC изготовлена и принята в соответствии с обязательными требованиями государственных стандартов, действующей технической документацией и признана годной к эксплуатации.

Гарантийный срок 1 год со дня продажи.

Дата изготовления « _____ » _____ 20__ г.

Изделие соответствует ТР ТС 004/2011, ТР ТС 020/2011 и ТР ЕАС 037/2016

Штамп технического контроля изготовителя _____

Дата продажи « _____ » _____ 20__ г.

Подпись продавца _____ ШТАМП МАГАЗИНА

Претензий по внешнему виду и комплектности изделия не имею, с условиями эксплуатации и гарантийного обслуживания ознакомлен: Подпись покупателя _____

Уполномоченный представитель изготовителя ООО «ТДМ»
117405, РФ, г. Москва, ул. Дорожная, д. 60 Б, этаж 6, офис 647
Телефон: +7 (495) 727-32-14, (495) 640-32-14, (499) 769-32-14
info@tdme.ru, info@tdomm.ru

Произведено под контролем правообладателя товарного знака «TDM ELECTRIC» в Китае на заводе Вэньчжоу Рокгранд Трэйд Кампани, Лтд., Китай, г. Вэньчжоу, ул. Шифу, здание Синь, оф. А1501

Если в процессе эксплуатации продукции у Вас возникли вопросы, Вы можете обратиться в сервисную службу TDM ELECTRIC по бесплатному телефону: 8 (800) 700-63-26 (для звонков на территории РФ).

Подробнее об ассортименте продукции торговой марки TDM ELECTRIC Вы можете узнать на сайте www.tdme.ru.

