



Эксплуатация изделия

1. Загрязнения с поверхности следует удалять мягкой влажной тканью с добавлением моющего средства.
2. Трудно удаляемую грязь можно очистить моющим средством без добавления воды.
3. Не использовать средства, содержащие абразивы, не предназначенные для ухода за мебелью.
4. Не использовать металлические щетки и мочалки для очищения поверхности столешницы.
5. Не допускается наложение на пластиковую поверхность столешницы горящих сигарет, горячего утюга, противней и кастрюль прямо из духовки или плиты и т.д. Обязательно используйте теплоизолирующую подставку.
6. Не допускается разделять и резать продукты на поверхности столешницы, а также царапать ножом или другими острыми предметами. Для резки пользуйтесь разделочной доской.
7. Вода не наносит вреда поверхности столешницы, но может отрицательно повлиять на материал основания. Попадающая на столешницу вода, должна быть вытерта насухо, избегайте попадания воды на края столешницы и в места стыков столешницы с другими элементами мебели: планками, бытовой техникой, мойкой и т.д.
8. Поверхность столешницы следует предохранять от попадания жидкостей, особенно растворяющих: лакокрасочные покрытия (ацетон, бензин, кислоты и др.). Случайно попавшую на поверхность столешницы жидкость, следует немедленно снять сухой тканью.
9. Стол рекомендуется эксплуатировать в помещении с температурой воздуха не ниже +10°C
10. Стол нельзя устанавливать близко к постоянно сырým, холодным стенам или источникам тепла (батарея, отопительные приборы), не эксплуатировать в помещениях с повышенной влажностью.
11. При ослаблении соединения периодически подтягивать крепежные элементы.

Порядок предъявления претензий

1. Претензии по качеству и комплектности мебели должны направляться покупателем непосредственно в магазин, где приобретена мебель, с обязательным приложением копии товарного чека и этикеткой с датой изготовления изделия.
2. По дефектам, появившихся из-за несоблюдения покупателем порядка сборки претензии не принимаются.
3. Бытовые царапины, полученные в ходе эксплуатации, не являются предметом для предъявления рекламации.
4. Если разбухание столешницы будет происходить в месте стыка или выреза, то это следствие постоянного пребывания влаги и не может служить претензией и рекламацией.
5. Претензии от покупателя торговыми организациями принимаются в течении 24 месяцев со дня приобретения мебели (e-mail: info@mebelklass.com).
6. Сохраняйте упаковку до окончательной сборки изделия.



Эксплуатация изделия

1. Загрязнения с поверхности следует удалять мягкой влажной тканью с добавлением моющего средства.
2. Трудно удаляемую грязь можно очистить моющим средством без добавления воды.
3. Не использовать средства, содержащие абразивы, не предназначенные для ухода за мебелью.
4. Не использовать металлические щетки и мочалки для очищения поверхности столешницы.
5. Не допускается наложение на пластиковую поверхность столешницы горящих сигарет, горячего утюга, противней и кастрюль прямо из духовки или плиты и т.д. Обязательно используйте теплоизолирующую подставку.
6. Не допускается разделять и резать продукты на поверхности столешницы, а также царапать ножом или другими острыми предметами. Для резки пользуйтесь разделочной доской.
7. Вода не наносит вреда поверхности столешницы, но может отрицательно повлиять на материал основания. Попадающая на столешницу вода, должна быть вытерта насухо, избегайте попадания воды на края столешницы и в места стыков столешницы с другими элементами мебели: планками, бытовой техникой, мойкой и т.д.
8. Поверхность столешницы следует предохранять от попадания жидкостей, особенно растворяющих: лакокрасочные покрытия (ацетон, бензин, кислоты и др.). Случайно попавшую на поверхность столешницы жидкость, следует немедленно снять сухой тканью.
9. Стол рекомендуется эксплуатировать в помещении с температурой воздуха не ниже +10°C
10. Стол нельзя устанавливать близко к постоянно сырým, холодным стенам или источникам тепла (батарея, отопительные приборы), не эксплуатировать в помещениях с повышенной влажностью.
11. При ослаблении соединения периодически подтягивать крепежные элементы.

Порядок предъявления претензий

1. Претензии по качеству и комплектности мебели должны направляться покупателем непосредственно в магазин, где приобретена мебель, с обязательным приложением копии товарного чека и этикеткой с датой изготовления изделия.
2. По дефектам, появившихся из-за несоблюдения покупателем порядка сборки претензии не принимаются.
3. Бытовые царапины, полученные в ходе эксплуатации, не являются предметом для предъявления рекламации.
4. Если разбухание столешницы будет происходить в месте стыка или выреза, то это следствие постоянного пребывания влаги и не может служить претензией и рекламацией.
5. Претензии от покупателя торговыми организациями принимаются в течении 24 месяцев со дня приобретения мебели (e-mail: info@mebelklass.com).
6. Сохраняйте упаковку до окончательной сборки изделия.

Комплектность деталей:

1. Столешница – 1шт.
2. Царга продольная – 2шт.
3. Царга поперечная – 2шт.
4. Брусок опоры – 4шт.
5. Брусок опоры – 4шт.

Комплектность фурнитуры:

1. Втулка пластиковая + винт – 16к-ов.
2. Винт-стяжка «Conformat» – 20шт.
3. Заглушка к винту-стяжке – 12шт.
4. Шкант деревянный – 12шт.
5. Уголок пластиковый – 4шт.
6. Саморез 3,5x16 – 8шт.
7. Подпятник-гвоздь – 8шт.

Порядок сборки :

1. В царги продольные и поперечные, а также в бруски опор установить шканты деревянные. **(Внимание! Категорически запрещается вбивать шканты в столешницу).**
2. В царги стола в отверстия соответствующего диаметра при помощи молотка вбить пластиковые втулки $\varnothing 1$ мм (рис.1)
3. На бруски опор при помощи молотка набить подпятники.
4. Собрать царговый пояс стола, соединив царги продольные и поперечные при помощи винтов-стяжек «Conformat».
5. Собрать опоры, соединив бруски между собой при помощи винта-стяжки «Conformat».
6. Закрепить к царговому поясу собранные опоры через отверстия винтом $\varnothing 4 \times 45$ мм (рис.2).
7. На шканты установить столешницу и закрепить к царговому поясу при помощи уголков пластиковых и саморезов 3,5x16 (рис.3).
8. Закрыть видимые отверстия крепления винтов-стяжек заглушками.

Сборка завершена

Рис.1




Рис.2





Рис.3



ВНИМАНИЕ!

Предприятие оставляет за собой право незначительно изменять конструкцию и комплектацию изделия, если это необходимо, для совершенствования технологии и улучшения качества.

Комплектность деталей:

1. Столешница – 1шт.
2. Царга продольная – 2шт.
3. Царга поперечная – 2шт.
4. Брусок опоры – 4шт.
5. Брусок опоры – 4шт.

Комплектность фурнитуры:

1. Втулка пластиковая + винт – 16к-ов.
2. Винт-стяжка «Conformat» – 20шт.
3. Заглушка к винту-стяжке – 12шт.
4. Шкант деревянный – 12шт.
5. Уголок пластиковый – 4шт.
6. Саморез 3,5x16 – 8шт.
7. Подпятник-гвоздь – 8шт.

Порядок сборки :

1. В царги продольные и поперечные, а также в бруски опор установить шканты деревянные. **(Внимание! Категорически запрещается вбивать шканты в столешницу).**
2. В царги стола в отверстия соответствующего диаметра при помощи молотка вбить пластиковые втулки $\varnothing 1$ мм (рис.1)
3. На бруски опор при помощи молотка набить подпятники.
4. Собрать царговый пояс стола, соединив царги продольные и поперечные при помощи винтов-стяжек «Conformat».
5. Собрать опоры, соединив бруски между собой при помощи винта-стяжки «Conformat».
6. Закрепить к царговому поясу собранные опоры через отверстия винтом $\varnothing 4 \times 45$ мм (рис.2).
7. На шканты установить столешницу и закрепить к царговому поясу при помощи уголков пластиковых и саморезов 3,5x16 (рис.3).
8. Закрыть видимые отверстия крепления винтов-стяжек заглушками.

Сборка завершена

Рис.1




Рис.2





Рис.3



ВНИМАНИЕ!

Предприятие оставляет за собой право незначительно изменять конструкцию и комплектацию изделия, если это необходимо, для совершенствования технологии и улучшения качества.

