

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ ПАЙДАЛАНУШЫ НҰҚСАУЛЫҒЫ

Уважаемый потребитель!

**Благодарим Вас за выбор продукции ТМ CENTEK.
Мы гарантируем беспрецедентное функционирование
данного изделия при соблюдении правил
его эксплуатации.**

Пожалуйста, перед началом эксплуатации внимательно изучите данную инструкцию, которая содержит важную информацию о правильной и безопасной эксплуатации прибора.

Позабойтесь о сохранности данной инструкции. Изготовитель не несет ответственности в случае использования прибора не по прямому назначению и при несоблюдении правил и условий, указанных в настоящей инструкции, а также в случае попыток неквалифицированного ремонта прибора. Если Вы желаете передать прибор для использования другому лицу, пожалуйста, передавайте его вместе с настоящей инструкцией.

Фен является бытовым прибором и не предназначен для использования в промышленных целях!

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

Приобретенный Вами прибор соответствует всем официальным стандартам безопасности, применимым к электроприборам в Российской Федерации.

Во избежание возникновения ситуаций, опасных для жизни и здоровья, а также преждевременного выхода прибора из строя необходимо строго соблюдать перечисленные ниже условия:

- Используйте прибор строго по назначению.
- Перед началом эксплуатации убедитесь, что напряжение электросети соответствует указанному на приборе.
- Подключайте прибор только к розеткам электросети, имеющим контакт заземления.
- Не тяните сетевой шнур, если он касается кромок предметов с острыми краями, сдавлен какими-либо предметами или запутался.
- Не прокладываете сетевой шнур и не кладите сам прибор в местах с повышенной влажностью, на горячих поверхностях, вблизи тепловыделяющих приборов или открытого пламени.
- Прибором не следует пользоваться, если:
 - поврежден сетевой шнур;
 - прибор имеет видимые повреждения;
 - прибор упал с высоты;
 - на прибор попала влага.
- Никогда не наматывайте на прибор сетевой шнур!
- При повреждении шнура питания его замену, во избежание опасности, должен производить изготовитель, сервисная служба или аналогичный квалифицированный персонал.
- Никогда не кладите работающий прибор на мягкие подушки, шерстяные одеяла и т.п.!
- Использование прибора детьми должно происходить строго под контролем взрослых!
- Прибор не предназначен для использования лицами (включая детей) с пониженными физическими, чувственными или умственными способностями или при

отсутствии у них жизненного опыта или знаний, если они не находятся под контролем или не проинструктированы об использовании прибора лицом, ответственным за их безопасность. Дети должны находиться под контролем для недопущения игры с прибором.

- Во избежание повреждения волос не приближайте отверстие выхода воздуха близко к волосам!
- Во время пользования прибором не закрывайте отверстие всасывания и выхода воздуха!
- Во время работы прибор, его насадки сильно нагреваются. Не прикасайтесь к горячим частям прибора!
- Если Вы не используете прибор, следите, чтобы он был выключен!
- Не следует использовать удлинители!
- Не используйте абразивные или вызывающие коррозию вещества для чистки прибора.
- Не используйте прибор при температурах ниже 0 °C и выше 35 °C.
- Не держите вилку в электросети:
 - если прибор работает неправильно (повышенный шум, вибрация и т.п.);
 - до и во время очистки;
 - после каждого использования.
- Не тяните и не переносите прибор за сетевой шнур.
- Перед обслуживанием прибора, а также, если он работает неправильно – отключите прибор от электросети и дайте ему остыть.
- Не отключайте прибор от электросети рывком за сетевой шнур и не вынимайте вилку из розетки электросети влажными руками.
- При повреждении сетевого шнура или какого-либо другого узла прибора, немедленно отключите прибор от электрической сети и обратитесь в сервисный центр изготовителя. В случае неквалифицированного вмешательства в устройство прибора или несоблюдения перечисленных в данной инструкции правил эксплуатации прибора гарантия аннулируется.
- Особые условия по перевозке (транспортровке), реализации: нет.

ВНИМАНИЕ!

Риск поражения электротоком! Никогда не пользуйтесь прибором, если у Вас влажные руки, принимая ванну или под душем, вблизи раковины или других емкостей с жидкостью. Если прибор упал в воду, немедленно выньте вилку сетевого шнура из розетки электросети. Ни при каких обстоятельствах не касайтесь воды, если прибор подключен к электросети.

При использовании фена в ванной комнате необходимо отключать прибор от сети после использования, так как близость воды представляет опасность, даже когда фен выключен.

Для дополнительной защиты целесообразно в цепь электропитания в ванной комнате установить устройство защитного отключения (УЗО) с номинальным током срабатывания, не превышающим 30 мА. Следует обратиться за советом к квалифицированному специалисту.

Не допускается попадание в прибор водного конденсата. Никогда не погружайте прибор в воду!

УВАЖАЕМЫЙ ПОТРЕБИТЕЛЬ!

Срок гарантии на все приборы 12 месяцев с даты реализации конечному потребителю. Данным гарантийным талоном производитель подтверждает исправность данного прибора и берет на себя обязательство по бесплатному устранению всех неисправностей, возникших по вине производителя.

Гарантийный ремонт может быть произведен в авторизованном сервисном центре изготовителя ООО «Ларина-Сервис», находящемся по адресу: г. Краснодар, ул. Демуса, 14. Тел.: 8 (861) 991-05-42.

УСЛОВИЯ ГАРАНТИЙНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ

1. Гарантия действует при соблюдении следующих условий оформления:

- правильное и четкое заполнение оригинального гарантийного талона изготовителя с указанием наименования модели, ее серийного номера, даты продажи, при наличии печати фирмы-продавца и подписи представителя фирмы-продавца в гарантийном талоне, печатей на каждом отрывном купоне, подписи покупателя.

Производитель оставляет за собой право на отказ в гарантийном обслуживании в случае непредоставления вышеуказанных документов, или если информация в них будет неполной, неразборчивой, противоречивой.

2. Гарантия действует при соблюдении следующих условий эксплуатации:

- использование прибора в строгом соответствии с инструкцией по эксплуатации;
 - соблюдение правил и требований безопасности.
3. Гарантия не включает в себя периодическое обслуживание, чистку, установку, настройку прибора на дому у владельца.

4. Случаи, на которые гарантия не распространяется:

- механические повреждения;
- естественный износ прибора;
- несоблюдение условий эксплуатации или ошибочные действия владельца;
- неправильная установка, транспортировка;
- стихийные бедствия (молния, пожар, наводнение и т. п.), а также другие причины, находящиеся вне контроля продавца и изготовителя;
- попадание внутрь прибора посторонних предметов, жидкостей, насекомых;
- ремонт или внесение конструктивных изменений неуполномоченными лицами;
- использование прибора в профессиональных целях (нагрузка превышает уровень бытового применения), подключение прибора к питающим телекоммуникационным и кабельным сетям, не соответствующим Государственным техническим стандартам;
- выход из строя перечисленных ниже принадлежностей изделия, если их замена предусмотрена конструкцией и не связана с разборкой изделия:

а) пульты дистанционного управления, аккумуляторные батареи, элементы питания (батарейки), внешние блоки питания и зарядные устройства.

б) расходные материалы и аксессуары (упаковка, чехлы, ремни, сумки, сетки, ножи, колбы, тарелки, подставки, решетки, вертелы, шланги, трубки, щетки, насадки, пылесборники, фильтры, поглотители запаха).

- для приборов, работающих от батареек, – работа с неподходящими или истощенными батарейками;
- для приборов, работающих от аккумуляторов, – любые

повреждения, вызванные нарушениями правил зарядки и подзарядки аккумуляторов.

5. Настоящая гарантия предоставляется изготовителем в дополнение к правам потребителя, установленным действующим законодательством, и ни в коей мере не ограничивает их.

6. Производитель не несет ответственности за возможный вред, прямо или косвенно нанесенный продукцией ТМ CENTEK людям, домашним животным, имуществу потребителя и/или иных третьих лиц в случае, если это произошло в результате несоблюдения правил и условий эксплуатации, установки изделия; умышленных и/или неосторожных действий (бездействий) потребителя и/или иных третьих лиц действия обстоятельств непреодолимой силы.

7. При обращении в сервисный центр прием изделия предоставляется только в чистом виде (на приборе не должно быть остатков продуктов питания, пыли и других загрязнений).

Производитель оставляет за собой право изменять дизайн и характеристики прибора без предварительного уведомления.

Срок службы для данного изделия составляет 5 лет с даты реализации конечному потребителю при условии, что изделие используется в строгом соответствии с настоящей инструкцией по эксплуатации и применимыми техническими стандартами. По окончании срока службы обратитесь в авторизованный сервисный центр для получения рекомендации по дальнейшей эксплуатации прибора.

Дата производства изделия указана в серийном номере (2 и 3 знаки – год, 4 и 5 знаки – месяц производства).

CENTEK® Гарантийный талон Кепілдік талоны

Заполняется фирмой-продавцом / Сатушы фирма толтырады

Изделие / Бұйым	
Модель / Үлгісі	
Серийный номер / Сериялық нөмірі	
Дата продажи / Сатылған күні	
Фирма-продавец / Сатушы фирма	

Юридический адрес фирмы-продавца / Сатушы фирманың заңды мекенжайы

ФИО и телефон покупателя / Сатып алушының ТАӘ және телефоны

Подпись продавца / Сатушының қолы

Купон

ИЗДЕЛИЕ / БҰЙЫМ _____
МОДЕЛЬ / ҮЛГІ _____
СЕРИЙНЫЙ НОМЕР / СЕРИЯЛЫҚ НӨМІРІ _____
ДАТА ПРОДАЖИ / САТЫЛҒАН КҮНІ _____
ФИРМА-ПРОДАВЕЦ / САТУШЫ ФИРМА _____

М.П.

ОПИСАНИЕ ПРИБОРА

Основные характеристики:

- Мощный мотор
- Функция подачи холодного воздуха
- 2 режима скорости
- 3 режима нагрева
- Насадка-концентратор для направления воздушного потока
- Съёмный задний фильтр
- Удобное кольцо для подвешивания



- 1 – Переключатель режима «Холодный воздух»
- 2 – Переключатель скорости подачи воздуха
- 3 – Переключатель температуры
- 4 – Задняя крышка
- 5 – Насадка-концентратор

CEN TEK®

Гарантийный талон № _____ кепілдік талоны

Талон действителен при наличии всех штампов и отметок
Талон барлық мөртаңбалар мен белгілер болғанда ғана жарамды

Внимание! Пожалуйста, потребуйте от продавца полностью заполнить гарантийный талон и отрывные талоны
Ескерту! Сатушыдан кепілдік талоны мен үзік талонды толық толтыруын талап етуіңізді өтінеміз.

Данные отрывные купоны заполняются представителем сервисного центра, проводящего ремонт изделия. После проведения ремонта данный гарантийный талон (за исключением заполненного отрывного купона) должен быть возвращен Владельцу.
Берілген үзік талондарды бұйымға жөндеу жүргізетін сервистік орталықтың өкілі толтырады. Жөндеу жүргізгеннен кейін, берілген кепілдік талонын Иесине қайтару керек (толтырылған үзік купонынан басқа)

Купон

МОДЕЛЬ / ҮЛГІ _____
СЕРИЙНЫЙ НОМЕР / СЕРИЯЛЫҚ НӨМІРІ _____
ДАТА ПОСТУПЛЕНИЯ В РЕМОНТ / ЖӨНДЕУГЕ ТҮСКЕН КҮНІ _____
ДАТА ВЫДАЧИ / БЕРІЛГЕН КҮНІ _____
ВИД РЕМОНТА / ЖӨНДЕУ ТҮРІ _____

М.П.

КОМПЛЕКТНОСТЬ

- Фен в сборе – 1 шт.
- Насадка-концентратор – 1 шт.
- Руководство пользователя – 1 шт.

ПОРЯДОК РАБОТЫ

Прежде чем подключить фен к сети, убедитесь, что у Вас совершенно сухие руки. Фен оснащен переключателем скорости потока воздуха:

- 0 – выключено;
 - 1 – поток воздуха средней силы для мягкой сушки или укладки волос;
 - 2 – мощный поток воздуха для быстрой сушки.
- Переключатель температуры позволяет выбирать между 3 уровнями нагрева – от теплого до горячего воздуха. Если требуется сушка холодным воздухом – нажмите и удерживайте переключатель холодного воздуха 1. Во избежание порчи волос не подносите прибор слишком близко к ним.

УХОД ЗА ПРИБОРОМ

Необходимо регулярно производить очистку прибора. Для этого возьмите кисточку, удалите ею пыль и волосы, попавшие в фен во время работы. Не пытайтесь производить очистку работающего фена.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Напряжение: 220-240 В ~50/60 Гц
- Мощность: 1700-2200 Вт



ИНФОРМАЦИЯ О СЕРТИФИКАЦИИ, ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Товар сертифицирован в соответствии с законом «О защите прав потребителей». Этот прибор соответствует всем официальным национальным стандартам безопасности, применимым к электроприборам в Российской Федерации. Установленный производителем в порядке п. 2 ст. 5 Федерального закона РФ «О защите прав потребителей» срок службы для данного изделия составляет 5 лет с даты реализации конечному потребителю при условии, что изделие используется в строгом соответствии с настоящей инструкцией по эксплуатации и применимыми техническими стандартами. По окончании срока службы обратитесь в ближайший авторизованный сервисный центр для получения рекомендаций по дальнейшей эксплуатации прибора. Дата производства изделия указана в серийном номере (2 и 3 знаки – год, 4 и 5 знаки – месяц производства). Гарантийное и послегарантийное обслуживание осуществляется генеральным сервисным центром ООО «Ларина-Сервис», г. Краснодар. Тел.: 8 (861) 991-05-42. О наличии сервисного центра в Вашем городе Вы можете узнать по указанному телефону и на сайте www.centek.ru.

Продукция имеет сертификат соответствия:
№ ЕАЭС RU C-CN.AM03.B.00727/19 от 19.03.2019 г.



Продукция сертифицирована и соответствует всем требуемым европейским и российским стандартам.

ИНФОРМАЦИЯ О ПРОИЗВОДИТЕЛЕ, ИМПОРТЕРЕ


Импортер на территорию РФ: ИП Асрумян К.Ш. **Адрес:** Россия, 350912, г. Краснодар, пгт. Пашковский, ул. Атамана Лысенко, 23. Тел.: 8 (861) 2-600-900.

KZ

АСПАПТЫҒ СИПАТТАМАСЫ

Негізгі сипаттамалары:

- Қуатты мотор
- Салқын ауа беру қызметі
- 2 жылдамдық режимі
- 3 қызу режимі
- Ауа ағынын бағыттайтын концентратор-қондырма
- Алынатын артқы сүзгі
- Іліп қоюға арналған ыңғайлы сақина



- 1 – «Салқын ауа» режимін ажыратып-қосқыш
- 2 – Ауа беру жылдамдығын ауыстырып-қосқыш
- 3 – Температураны ауыстырып-қосқыш
- 4 – Артқы қақпақ
- 5 – Концентратор-қондырма

ЖИЙНТЫҚТЫЛЫҚ

- Жинаулы шаш кептіргіші – 1 дана
- Концентратор-қондырма – 1 дана
- Пайдалану жөніндегі нұсқаулық – 1 дана

ЖҰМЫС ТӘРТІБІ

Шаш кептіргішті желіге қоспас бұрын, қолыңыздың толық құрғақ екендігіне көз жеткізіңіз. Шаш кептіргіш ауа ағыны жылдамдығын ауыстырып-қосқышпен жабдықталған:

- 0 – сөндірулі;
 - 1 – шашты ақырындап кептіруге немесе сәндеуге арналған орташа күштегі ауа ағыны;
 - 2 – шашты тез кептіруге арналған қатты ауа ағыны.
- Температураны ауыстырып-қосқыш 3 қызу деңгейінің арасынан таңдауға мүмкіндік береді – жылы ауадан ыстық ауаға дейін.
- Егер салқын ауамен кептіру қажет болса, салқын ауа ажыратып-қосқышын 1 басып, ұстап тұрыңыз.

Шашты бүлдірмес үшін құралды шашқа тым жақын ұстамаңыз.

ҚҰРАЛДЫ ҚҰТУ

Құралды жүйелі түрде тазалап тұру қажет. Ол үшін шаш кептіргішті жұмыс істеп тұрғанда түскен шаңнан тазалап, шашты алып тастаңыз. Қосулы тұрған шаш кептіргішті тазалауға тырыспаңыз.

ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМАЛАР

- Кернеу: 220-240 В ~50/60 Гц
- Қуат: 1700-2200 Вт



СЕРТИФИКАТТАУ ТУРАЛЫ АҚПАРАТ, КЕПІЛДІКТІК

Тауар «Тұтынушылардың құқықтарын қорғау» заңына сәйкес сертифицирталған. Бұл аспап Ресей Федерациясындағы электр аспаптарына қолданылатын ресми ұлттық қауіпсіздік стандарттарына сәйкес келеді. Ресей Федерациясының «Тұтынушылардың құқықтарын қорғау» заңының 5-бабы, 2-тарауына сай осы бұйымның Шығарушының бекіткен қолданылу мерзімі тұтынушыға сатылған күннен бастап 5 жылды құрайды. Бұл ретте тұтынушы бұйымды осы пайдалану жөніндегі нұсқаулыққа және қолданылатын техникалық стандарттарға сәйкес қатаң пайдалану керек. Бұйымның шығарылған күні сериялық нөмірде көрсетілген (2 және 3 белгілер – шығарылған жылы, 4 және 5 белгілер – айы). Кепілдіктік және кепілдіктен кейінгі қызмет көрсетуді Краснодар қ., «Ларина-Сервис» ЖШҚ-ның. Тел: +7 (861) 991-05-42. Бас сервистік орталығы жүзеге асырады Сіздің қалаңызда сервистік орталықтың бар екендігін көрсетілген телефон немесе www.centek.ru сайты арқылы біле аласыз. Өнімінің 19.03.2019 жылғы № ЕАЭС RU C-CN.AM03.B.00727/19.



Тауар сертифицирталған және еуропалық пен ресейлік стандарттардың барлық талаптарына сәйкес келеді.

ШЫҒАРУШЫ, ИМПОРТТАУШЫ ТУРАЛЫ АҚПАРАТ

RF аумағына импорттаушы: Асрумян К.Ш. ЖК **Мекенжайы:** Ресей, 350912, Краснодар қ., Пашковский кенті, Атаман Лысенко к., 23. Тел.: +7 (861) 2-600-900.