

Плеер Flash Digma C2L 4Gb серый/FM/clip

ID 367272



Основные характеристики

Объем встроенной памяти	4 ГБ
Носитель информации	flash
Соотношение сигнал / шум	85 дБ

Дисплей

Тип дисплея	без дисплея
-------------	-------------

Мультимедиа

Мощность звука на наушники (на один канал)	15 мВт
--	--------

Радио

Встроенное радио	ДА
Стандарт радио	FM
FM-тюнер	ДА
Аудио и видео	
Поддержка аудио форматов	MP3, WMA, WAV
Поддерживает формат WMA	ДА
Разъемы, интерфейсы	
Разъем для наушников	3.5-мм
Тип интерфейсного разъема	micro-USB
Версия интерфейсного разъема USB	USB 2.0
Питание	
Емкость аккумулятора	160 мАч
Зарядка от USB	ДА
Питание	встроенный аккумулятор
Корпус	
Цвет	серый
Вес	13.8 грамм
Размеры	36.2x50x15.6мм
Комплектация	
Наушники в комплекте	ДА
Особенности	
Крепление к одежде	ДА

Комплектация:

MP3-плеер Digma C2L
 Наушники
 USB-кабель
 Руководство пользователя
 Гарантийный талон

Код модели: C2LG

Обозначения световых индикаторов

Статус	Голубой свет	Красный свет	Описание
Выключено питание	не светится	не светится	
Включение питания	светится	светится	При включении питания оба светодиода будут светиться.
Выключение питания	быстро мигает	не светится	Питание отключается при долгом нажатии кнопки PLAY
Проигрывание музыки/радио	мигает	не светится	При проигрывании музыки/радио, голубой светодиод будет моргать
Случайное воспроизведение проигрываемых композиций	мигает	мигает	В режиме случайного проигрывания композиций

Стоп	светится	не светится	будут мигать оба индикатора Когда остана вливается проигрывание музыки синий светодиод будет светиться
Переключение композиций вперед/назад	быстро мигает	не светится	При переключении композиций вперед/назад голубой светодиод будет мигать
Нет файлов	быстро мигает	не светится	При отсутствие музыкальных файлов голубой светодиод будет быстро мигать, после чего будет произведено автоматическое отключение устройства
Заряд/подключение к ПК	светится	светится	Во время зарядки оба светодиода будут светиться
Полный заряд	светится	медленно мигает	При полном заряде голубой

аккумулятора

Низкий заряд
аккумулятора

не светится

быстро
мигает

индикатор
светится,
красный
медленно
мигает.

При низком
заряде синий
светодиод не
светится,
красный
быстро мигает.