

Weissgauff

Штопор электрический

WGC 1016 Bronze

Руководство по эксплуатации



Перед использованием, внимательно прочтите и изучите данное руководство.
Соблюдайте правила техники безопасности при работе с устройством

Оглавление

ОСОБЕННОСТИ ПРИБОРА	3
МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ	4
ПЕРЕД НАЧАЛОМ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ.....	5
ОПИСАНИЕ ПРИБОРА И КОМПЛЕКТАЦИЯ	6
ОЧИСТКА И УХОД.	6
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	6

Поздравляем Вас с приобретением электрического штопора Weissgauff!

Прежде чем использовать этот прибор в первый раз, пожалуйста, тщательно прочтите руководство по эксплуатации и сохраните его для дальнейшего использования.

ОСОБЕННОСТИ ПРИБОРА

Избавьтесь от неудобств, связанных с классическим ручным штопором для винных бутылок. Независимо от того, отдыхаете ли Вы после долгого рабочего дня в офисе, устраиваете ужин или праздничную вечеринку, электрический штопор Weissgauff для винных бутылок позволит легко начать вечер в изысканном стиле.

Разработанный для установки на подавляющее большинство традиционных винных бутылок, этот прибор без труда позволяет извлечь пробку за считанные секунды и без малейшего усилия. Благодаря использованию батареек этот беспроводной штопор сочетает в себе достаточную мощность и легкость, позволяющую открывать пробки простым нажатием кнопки. Прилагаемый нож для фольги легко снимает упаковку с бутылки для вина и не занимает много места для более удобного хранения.

Простое управление кнопками позволяет легко снять пробку, не ломая ее. В комплекте также имеется нож для фольги, который позволяет удалить капсулу на горлышке винной бутылки одним движением.

Электрический штопор Weissgauff питается всего от 4 батареек (AA). Это значит, что благодаря отсутствию проводов, Вы можете брать его с собой во время отдыха на природе. От одного комплекта батареек Вы сможете открыть от 20 до 30 винных бутылок (в зависимости от мощности батареек).

Элегантный корпус из нержавеющей стали отлично впишется в интерьер любой современной кухни.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

При использовании прибора всегда следует соблюдать основные меры предосторожности, чтобы предотвратить риск возникновения пожара, возгорания или других травм или повреждений.

- На протяжении всего использования прибора храните руководство по эксплуатации, гарантийный сертификат, товарный чек и, по возможности, упаковку.
- Для защиты от поражения электрическим током не помещайте прибор в воду или другую жидкость. Это может привести к травмам и/или повреждению изделия.
- Не используйте прибор не по назначению.
- Данный прибор предназначен только для бытового использования.
- При использовании прибора содержите свое рабочее пространство чистым и свободным от потенциальных опасностей.
- Данный прибор не предназначен для использования людьми с ограниченными физическими, сенсорными, либо умственными способностями, либо людьми с недостаточным опытом либо знаниями по использованию данного прибора; за исключением тех случаев, когда за ними наблюдает лицо, ответственное за их безопасность.
- Никогда не оставляйте прибор на бутылке и не пытайтесь ускорить работу механизма. Штопор работает лучше всего на заданной по умолчанию скорости.
- Не касайтесь и не регулируйте механизм и спираль штопора. При использовании держите прибор только за его пластиковый корпус.
- Не пытайтесь открывать бутылки, если Вам кажется, что переключатель работает неправильно.
- Не пытайтесь разобрать прибор, его конструкция не предусматривает каких-либо обслуживаемых пользователем деталей.


ВНИМАНИЕ: ШТОПОР ОСТРЫЙ. ОБРАЩАЙТЕСЬ С НИМ ОСТОРОЖНО. НЕ ПОДНОСИТЕ РУКИ И ДРУГУЮ ПОСУДУ К НИЖНЕЙ ЧАСТИ ШТОПОРА ВО ВРЕМЯ РАБОТЫ, ЧТОБЫ ПРЕДОТВРАТИТЬ ВОЗМОЖНОСТЬ СЕРЬЕЗНЫХ ТРАВМ И / ИЛИ ПОВРЕЖДЕНИЯ ПРИБОРА ИЛИ ИМУЩЕСТВА.

ПЕРЕД НАЧАЛОМ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ


1. Сдвиньте и снимите нож для фольги со штопора.
2. Откройте крышку батарейного отсека, повернув её против часовой стрелки, и вставьте 4 батарейки типа АА (не входят в комплект) с соблюдением полярности, указанной на держателе батареек.
3. Закройте батарейный отсек.
4. Снимите металлическую фольгу с верхней части винной бутылки с помощью ножа для фольги.



5. Поместите штопор на верхнюю часть бутылки.
Примечание: убедитесь, что он направлен вертикально, насколько это возможно. Если штопор держать под углом, то это может затруднить извлечение пробки.



6. Крепко держите штопор и нажмите на нижнюю кнопку переключателя. Штопор входит в пробку и постепенно извлекает ее из бутылки. Когда спираль штопора останавливается, пробка полностью вынимается из бутылки, и Вы можете поднять штопор.



7. Чтобы снять пробку, нажмите на верхнюю кнопку переключателя. Штопор начнет вращаться против часовой стрелки и освободит пробку.

ОПИСАНИЕ ПРИБОРА И КОМПЛЕКТАЦИЯ



ОЧИСТКА И УХОД

В случае загрязнения прибора следует протереть его чистой влажной тканью или губкой, а затем вытереть насухо.

Никогда не погружайте штопор в воду или другую жидкость. Запрещено помещать прибор в посудомоечную машину.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель	WGC 1016 Bronze
Питание	4 батарейки, типа АА (не идут в комплекте)
Материалы корпуса	Нержавеющая сталь, Пластик
Размер	54*51*267 мм
Количество открываемых бутылок от одного комплекта батареек	От 20 до 30 (в зависимости от мощности батареек)
Скорость открытия бутылки	9 секунд (+8 секунд на извлечение пробки)
Скорость вращения штопора	16400 об./мин. (без нагрузки)
Максимальный диаметр пробки	22 мм
Максимальный диаметр горлышка бутылки	35 мм
Нож для фольги	Да

Продукт сертифицирован в соответствии с действующим техническим регламентом. Производитель на свое усмотрение и без дополнительных уведомлений может менять комплектацию, внешний вид, страну производства и технические характеристики модели, следуя политике непрерывного улучшения качества выпускаемой продукции. Приобретенная Вами модель может отличаться от описанной в тексте данного руководства

Не утилизируйте батарейки вместе с обычными бытовыми отходами.

Дата изготовления прибора: см. торговую маркировку на приборе.

Основной импортер товара Weissgauff™ в России: ООО "ГАУФ РУС". Адрес: 121357, г. Москва, ул. Верейская, д. 29, стр.134, комната 56

Изготовитель:

НИНГБО КАИДЕЛИ ЭЛЕКТРИК КО., ЛТД.

БИНХАИ ИНДАСТРИАЛ ЗОН, КСИДИАН ТАУН, НИНГХАИ, ЗЕДЖИАНГ, КИТАЙ

Сделано в КНР.

На прибор предоставляется 6 месяцев гарантийного обслуживания.

Веб-сайт: <http://www.weissgauff.ru>

Информацию об авторизованных сервисных центрах Вы можете узнать на web-сайте www.btremont.ru

Если в Вашем городе отсутствует авторизованный сервисный центр, Вам следует обратиться в магазин, где Вы приобрели товар, и он организует ремонт или замену.

EAC

Weissgauff