



## КОМПЛЕКТАЦИЯ

- ① Штора "День-ночь" с трубой
- ② Ограничитель
- ③ Цепочный механизм с заглушкой
- ④ Заглушка-фиксатор
- ⑤ Фиксирующая профильная планка
- ⑥ Держатели
- ⑦ Площадка с двусторонним скотчем
- ⑧ Утяжелитель
- ⑨ Навесной кронштейн
- ⑩ Зажим
- ⑪ Шурупы
- ⑫ Фиксатор для цепочки




## СБОРКА ШТОРЫ

Наденьте ограничитель на цепочный механизм с заглушкой.  
Вставьте цепочный механизм в вал, на котором закреплена штора.




Вставьте нижний край ткани в паз фиксирующей профильной планки.




**Внимание!** Для удобства монтажа и последующей эксплуатации, в держателе предусмотрены фиксирующие скобы – вставьте их до щелчка как показано на картинке.  
Часть открытого цепочного механизма должна быть направлена строго вниз!


## МОНТАЖ НА ОТКРЫВАЮЩЕЕСЯ ОКНО



Приклейте скотч к обратной стороне навесного кронштейна. Вставьте кронштейн в пазы навесного держателя до упора.




Вставьте фиксирующую профильную планку в нижние пазы навесного кронштейна. Края цепочного механизма вставьте в держатель.



Закрепите штору на раме. Вставьте утяжелитель в образовавшуюся петлю шторы. По бокам утяжелителя закрепите заглушки-фиксаторы.


## МОНТАЖ НА "ГЛУХОЕ" ОКНО



Приклейте скотч к обратной стороне площадки. Вставьте держатели в пазы площадки до упора.




Вставьте фиксирующую профильную планку в нижние пазы площадки. Края цепочного механизма вставьте в держатели.



Приклейте площадки на отмеченные места на раме. Вставьте утяжелитель в образовавшуюся петлю шторы. По бокам утяжелителя закрепите заглушки-фиксаторы.

**При необходимости, требуется дополнительная фиксация на более сильный клей или шурупы.**



- Соедините поверхность окна перед приклеиванием. Цепочка может быть установлена на левой или правой стороне.
- УХОД:**
- Чтобы ткань не отделилась от трубы, она должна быть намотана на трубу не менее одного раза.
  - Для чистки шторы используются специальные средства с нейтральным PH. Пока наносится губкой, потом смываются влажной тряпкой.
  - Нужно помнить, что сушатся рулонные шторы в развернутом виде.
  - При резких изменениях температуры скотч меняется в объеме, что может привести к отслеживанию площадки.
  - Изменение размеров изделия ведет к потере гарантии на изделие.
- ВНИМАНИЕ!**
- Маленькие дети могут запутаться в цепочке, тянуть шнуры, пенты, которые служат управлением шторы. Для предотвращения запутывания или удушения ребенка нужно:
- ограничить доступ детей к цепи.
  - не ставить кровати, колыбели и мебель возле цепочек управления механизмом шторы.