



Смотрим или готовим — она притягивает своей красотой

Элементы управления и конфорки стильной варочной поверхности Pure появляются лишь когда они вам нужны. Когда они не используются, элегантная варочная поверхность составляет единое целое со столешницей. Готовы заняться кулинарной магией? Коснитесь варочной поверхности, чтобы проявились ее настройки и функции.

Product Benefits & Features



Современная варочная поверхность с прекрасным дизайном

Выключенная варочная поверхность превращается в стильную черную плоскость, становясь одним целым с кухонной столешницей. Элементы управления варочной поверхности подсвечиваются при касании, а конфорки проявляются в виде стильных очертаний ветряных мельниц. Наша элегантная варочная поверхность станет

- Варочная поверхность со скошенной рамкой
- Положение панели управления: Спереди посередине
- Подсветка панели управления
- Индукционные зоны нагрева с функцией PowerBoost
- Блокировка управления
- Функция Защита детей
- Функции безопасности: Автоматическое отключение
- Звуковая индикация с функцией отключения
- EcoTimer™
- Таймер



Функция Bridge: объединяйте конфорки и не ограничивайте место приготовления

Нужно приготовить много еды для семьи или ужина с друзьями, а может, вы хотите наготовить впрок? Варочная панель с функцией Bridge позволяет управлять двумя зонами одновременно (при этом будет выставлена одинаковая температура и время), что упрощает приготовление пищи в большой или длинной посуде.



Hob2Hood® - готовьте не отвлекаясь

Технология Hob2Hood, которая при необходимости может автоматически включать вытяжку и подсветку, когда вы начинаете готовить. Вам не придется отвлекаться на регулировку еще и вытяжки — вместо этого можно полностью сосредоточиться на приготовлении блюда. При желании регулировать мощность вытяжки

ActiveTouch осветит конфорки

Стоит посуде оказаться на варочной поверхности, как автоматически загорается соответствующий сенсорный движок управления. Вы сразу видите, какими элементами управления нужно воспользоваться. Выбор нужной температуры блюда одним движением пальца: восхитительное угощение не заставит себя ждать.

Индивидуальный таймер для каждой конфорки

Регулируемый таймер с отключением поможет без хлопот следить за приготовлением на каждой конфорке. Его можно установить на время до 60 минут, варочная панель сама прекратит нагрев и подаст звуковой сигнал об истечении времени.

Product Specification

Рекомендованная цена. Перейдите на сайт магазина, чтобы узнать о возможных специальных предложениях.

90490.00

Размеры для встраивания (ВхШхГ), мм

44x560x490

Тип Электрическая варочная панель

Цвет ручек Нет ручек

Цвет Чёрный

Тип рамки Без рамки, 1 скошенный край

Функции безопасности Автоматическое отключение

Страна производства Германия

Функции управления

3-х ступенчатая индикация остаточного тепла, Акустический сигнал, Бустер, Функция Bridge, Защита от детей, Эко-таймер на отключение, Функция Hob2Hood, Блокировка панели управления, Таймер, Пауза, Беззвучный режим, Таймер

Общая потребляемая мощность, Вт 7350

Кабель питания есть

