



ЕАЭС YN4. 00.01.01 M инструкция по сборке

Инструкция по монтажу
стенки горизонтальной
YN4 (YN6, Yd6)



- определитесь с компоновкой шкафа
- горизонтальный щит обязателен над нишей и над ящиками





ЕАЭС YN4. 00.01.01 M инструкция по сборке

Инструкция по монтажу
стенки горизонтальной
YN4 (YN6, Yd6)




- определитесь с компоновкой шкафа
- горизонтальный щит обязателен над нишей и над ящиками





ЕАЭС YN4. 00.01.01 M инструкция по сборке

Инструкция по монтажу
стенки горизонтальной
YN4 (YN6, Yd6)



- определитесь с компоновкой шкафа
- горизонтальный щит обязателен над нишей и над ящиками





ЕАЭС YN4. 00.01.01 M инструкция по сборке

Инструкция по монтажу
стенки горизонтальной
YN4 (YN6, Yd6)



- определитесь с компоновкой шкафа
- горизонтальный щит обязателен над нишей и над ящиками





ЕАЭС YN4. 00.01.01 M инструкция по сборке

Инструкция по монтажу
стенки горизонтальной
YN4 (YN6, Yd6)




- определитесь с компоновкой шкафа
- горизонтальный щит обязателен над нишей и над ящиками



ЕАЭС YN4. 00.01.01 M инструкция по сборке

Инструкция по монтажу
стенки горизонтальной
YN4 (YN6, Yd6)



- определитесь с компоновкой шкафа
- горизонтальный щит обязателен над нишей и над ящиками

