



РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

КОАКСИАЛЬНАЯ АКУСТИЧЕСКАЯ СИСТЕМА

DCA-A402, DCA-A502, DCA-A602, DCA-A693
DCA-B402, DCA-B502, DCA-B602, DCA-B693

Благодарим Вас за выбор продукции DIGMA!

Перед началом использования данного устройства, пожалуйста, внимательно прочтите руководство пользователя для обеспечения правильной эксплуатации изделия и предотвращения его повреждения.

В целях усовершенствования продукта программное обеспечение, конструктивные особенности устройства и содержание данной инструкции могут быть изменены без предварительного уведомления.

Производитель и дистрибуторы данной продукции не несут ответственности за повреждения корпуса устройства, а также за ущерб, причиненный вследствие неправильной или несоответствующей эксплуатации пользователем.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

- Не устанавливайте динамики на неровной поверхности, а также в местах, подверженных воздействию влажности, высокой температуры, пыли и сильной вибрации.
- Перед креплением и подключением проводов убедитесь в том, что провод от отрицательной клеммы (-) аккумулятора отсоединен. Несоблюдение этого требования может привести к возникновению короткого замыкания или пожара.
- Чтобы предотвратить возникновение короткого замыкания, никогда не кладите и не оставляйте никаких металлических предметов (например, монет или металлических инструментов) внутри акустической системы.
- Убедитесь, что клеммы проводов динамиков подключены к соответствующим выходным зажимам автомагнитолы.
- Никогда не прокладывайте электропроводку с внешней стороны автомобиля или под ним, где она может быть повреждена неровностями на дороге или подвижными деталями автомобиля. При установке динамиков для маскировки и сохранности электропроводки, используйте предусмотренные заранее места, такие как пороги, панели и обшивку салона.
- Во время подключения клеммы проводов убедитесь, что провод от отрицательной клеммы (-) аккумулятора отсоединен. Проверьте все соединения и убедитесь в правильности подключения, для обеспечения идеальной работы акустической системы.
- Избегайте длительного превышения номинальной мощности звукового сигнала, подаваемого на акустические системы.
- Не держите вблизи от акустических систем кассеты с записью, часы или кредитные карточки с магнитным кодом во избежание их повреждения под воздействием магнитов, имеющихся в динамиках.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель	DCA-B402	DCA-B502	DCA-B602	DCA-B693
Максимальная мощность	160 Вт	200 Вт	240 Вт	300 Вт
Номинальная мощность	80 Вт	80 Вт	100 Вт	120 Вт
Импеданс	4 Ома	4 Ом	4 Ом	4 Ом
Чувствительность	90 дБ/Вт/м	90 дБ/Вт/м	90 дБ/Вт/м	90 дБ/Вт/м
Диаметр магнита	70 мм	70 мм	80 мм	70 мм
Вес магнита	5.4 унций	5.4 унций	8 унций	15 унций
Диапазон частот	80 Гц-20КГц	80 Гц-20КГц	70 Гц-20КГц	65 Гц-20КГц
Размер динамика	10 см	13 см	16.5 см	15x23 см

Модель	DCA-A402	DCA-A502	DCA-A602	DCA-A693
Максимальная мощность	120 Вт	140 Вт	160 Вт	300 Вт
Номинальная мощность	60 Вт	70 Вт	80 Вт	100 Вт
Импеданс	4 Ома	4 Ома	4 Ома	4 Ома
Чувствительность	90 дБ/Вт/м	90 дБ/Вт/м	90 дБ/Вт/м	90 дБ/Вт/м
Диаметр магнита	60 мм	60 мм	70 мм	90 мм
Вес магнита	4.8 унций	4.8 унций	5.4 унций	15 унций
Диапазон частот	100 Гц-20КГц	80 Гц-20КГц	70 Гц-20КГц	65 Гц-20КГц
Размер динамика	10 см	13 см	16.5 см	15x23 см


КОМПЛЕКТАЦИЯ

- Коаксиальная акустическая система – 2 шт.
- Провод для подключения динамиков – 2 шт.
- Решетки – 2 шт. (только серия «В»)
- Крепежные винты – 8 шт.
- Крепежные клипсы – 8 шт.
- Гарантийный талон
- Руководство по эксплуатации

ВЫБОР МЕСТА ДЛЯ УСТАНОВКИ ДИНАМИКА

Обычно динамики устанавливают либо в передние двери, либо в заднюю полку автомобиля.

Установка в двери автомобиля приведена на следующем рисунке:



Установка в заднюю полку автомобиля приведена ниже:



УСТАНОВКА

После выбора места для установки системы, необходимо перейти непосредственно к самой установке.

1. Проверьте не проходят ли в месте установки динамика какие-нибудь провода или другие части, отвечающие за работу автомобиля.
2. Для того, чтобы разметить правильные посадочные места, сделайте для себя шаблон динамика.
3. В случае установки динамиков в нештатное место, предусмотренное изготовителем автомобиля, вырежьте посадочное место по шаблону.
4. Подключите провода, идущие от автомобильного ресивера к динамику. Проверьте не повредили ли вы проводку, все ли работает верно.
5. Используя заготовленный шаблон, просверлите отверстия для закрепления динамика. Используйте сверло диаметром 11/8".
6. Установите в сделанные отверстия крепежные клипсы, которые идут в комплекте поставки.
7. Подключите провода к динамику и установите его в подготовленное место.
8. Прикрутите динамик винтами, которые идут в комплекте к крепежным клипсам.
9. Если в комплекте поставки идет декоративная решетка установите ее сверху динамика.

ПОДКЛЮЧЕНИЕ ДИНАМИКА

Внизу динамика есть два контакта. К узкому контакту необходимо подключать провод, идущий от «-» выхода усилителя.

К широкому контакту необходимо подключать провод, идущий от «+» выхода усилителя.

Внимание: акустическая система рассчитана на подключение к источнику аудиосигнала с амплитудой выходного сигнала не выше 30 В!

ВОЗМОЖНЫЕ ПРОБЛЕМЫ И ПУТИ ИХ РЕШЕНИЯ

Проблема	Возможная причина	Решение
Нет звука	Регулятор громкости установлен в минимальное положение.	Установите оптимальный уровень громкости.
	Поврежден провод подключения динамика или сам динамик.	Проверьте провод или динамик.
	Устройство не исправно.	Обратитесь в сервисный центр.
Неестественный звук	Кабели акустической системы подключены без соблюдения полярности (+ и -).	Правильно подключите провод в соответствии с примером подключения.
	Устройство не исправно	Обратитесь в сервисный центр.

ВАЖНО!

Правила и условия монтажа

Монтаж устройства производится в соответствии с прилагаемым руководством пользователя.

Условия хранения

Устройство требуется хранить при температуре от -30 до +70°, а также избегать попадания прямых солнечных лучей.

Условия транспортировки

Устройство рекомендуется транспортировать в оригинальной упаковке.

Условия реализации

Устройство предназначено для реализации через розничные торговые сети и не требует специальных условий.

Условия утилизации

Для утилизации изделия обратитесь в специализированный центр.

Дата производства указана на упаковке.

Срок службы изделия составляет 24 месяца с даты продажи, но не более 30 месяцев с даты производства.

Гарантийный срок: 1 год*

*в соответствии с гарантийными условиями



Мультимедийная продукция

Официальный сайт компании: www.digma.ru

Адреса сервисных центров: <http://digma.ru/support/service/>

Служба технической поддержки: www.digma.ru/support/help/

Полные условия гарантийного обслуживания: <http://digma.ru/support/warranty/>

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

Nippon Klick Systems Limited

Address: Quijano Chambers,
P.O.Box 3159, Road Town, Tortola,
British Virgin Islands
Made in China

Ниппон Клик Системс Лимитед

Адрес: Куиджано Чэмберс, а/я 3159,
Роуд Таун, Тортола, Британские
Виргинские Острова
Сделано в Китае

ИМПОРТЕР

ООО «Марсала»

123007, г. Москва, ш. Хорошёвское,
д. 38, корп. 1, эт. 6, ком. 21

Уполномоченное изготовителем для осуществления действий при подтверждении соответствия и для возложения
ответственности за несоответствие продукции требованиям технического регламента Таможенного союза лицо:

ООО «Сеть компьютерных клиник»

127521, г. Москва, ул. Шереметьевская д. 47, эт. 3, ком. 26



