




Для удобства транспортировки и сохранности внешнего вида изделия изготовлены в разобранном виде
Прежде чем приступить к сборке изделия, внимательно ознакомьтесь с данной инструкцией.

Скомплектуйте фурнитуру и детали согласно спецификации. При ударах по деталям необходимо применять брусок, обернутый тканью. Изделие необходимо собирать на ровном месте, покрытом тканью или бумагой.

Инструмент для сборки: молоток маленький, отвертка с крестообразным шлицем, отвертка с прямым шлицем,

Шкаф для белья с ящиками.



ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ И УХОДУ ЗА МЕБЕЛЬЮ

Сохранность мебели и срок ее службы зависят не только от качества материалов и изготовления, но также и от правильного ухода за мебелью при ее эксплуатации. Мебель, выпускаемая АО "Можгинский лесокombинат", необходимо эксплуатировать в сухих проветриваемых помещениях при температуре воздуха от 10° до 28°С и относительной влажности 50–70%.

ЗАПРЕЩАЕТСЯ:

- ставить любую мебель около источников тепла (печи, камины, батареи отопления);
- содержать мебель в сырых непроветриваемых помещениях: мебель боится сырости;
- использовать для чистки различные абразивные порошки и пасты;
- устанавливать мебель под прямые солнечные лучи, т.к. возможны изменения цвета и порча внешнего вида изделия.

– протирать изделия с фотопечатью спиртосодержащими растворами

СЛЕДУЕТ:

- беречь все поверхности мебели от механических повреждений, от воздействия кислот, щелочей, спиртов, растворителей;
- периодически подтягивать винты, шурупы.
- протирать изделия с фотопечатью необходимо влажной мягкой тканью без усилия и без применения чистящих средств. Избегайте применения твердых приспособлений: скребок, губки с рабочим покрытием из металлического волокнообразного или пластикового материала.

ПОРЯДОК ПРЕДЪЯВЛЕНИЯ ПРЕТЕНЗИЙ ПО КАЧЕСТВУ МЕБЕЛИ

1 Претензии по качеству и некомплектности должны направляться покупателем непосредственно в магазин, где была приобретена мебель, с обязательным приложением товарного чека.

2 По дефектам, появившимся из-за несоблюдения правил эксплуатации и ухода за мебелью, претензии не принимаются.

Предприятие – изготовитель гарантирует покупателю сохранение всех качественных показателей мебели, обусловленных ГОСТ 16371–2014, в течение 24 месяцев, с момента продажи магазином, при условии соблюдения правил сборки и эксплуатации.

Срок службы – 10 лет.

Дата выпуска _____

Штамп ОТК

Дата продажи магазином _____

Штамп магазина

Спецификация деталей

Наименование	Поз	Кол-во	Размеры, мм
Стенка вертикальная правая, левая	1, 1a	2	426x216
Стенка горизонтальная	2	2	418x426
Стенка горизонтальная	2a	1	418x426
Стенка горизонтальная верхняя	3b	1	451x446
Полка	3	4	414x422
Дверь	11	1	447x1649
Плинтус	5	1	418x80
Стенка задняя (ДВП)	6	4	445x311
Ящик 2шт			
Стенка боковая	7	4	400x138
Стенка передняя, задняя	8, 8a	4	361x138
Стенка накладная	9	2	447x169
Дно (ДВП 0)	10	2	399x331

Спецификация фурнитуры

ф1 Винт-конфирмат	22 шт.	ф2 Ключ	1 шт.	ф3 Шуруп 4x13	6 шт.	ф4 Шуруп 4x16	14 шт.	ф5 Гвоздь 2x20	62 шт.	ф6 Попко-держатель	16 шт.
ф7 Планка	3 шт.	ф8 Корпус	3 шт.	ф9 Ручка	3 шт.	ф10 Амортизатор	6 шт.	ф11 Подпятник	5 шт.	ф12 Эксцентрик	12 шт.
ф13 Шток	12 шт.	ф14 Подвеска	2 шт.	ф15 Профиль H-46мм	3 шт.	ф16 Шуруп 3x16	24 шт.	ф17 Шуруп 4x50	4 шт.	ф18 Шуруп 3x20	16 шт.
ф19 Шкант металлический	4 шт.	ф20 Роликовая направляющая	2 компл. L=400	ф21 Заглушка к эксцентрику	4 шт.	ф22 Штанга выдвижная L=300мм	1 шт.	Стяжка межсекционная	2 шт.	Винт	2 шт.
										Муфта стяжки	2 шт.


СПАСИБО ЗА ПОКУПКУ!

Все замечания и пожелания присылайте по адресу:


E-mail: sales@mlk-mebel.ru

сайт: mlk-mebel.ru

Сохраняйте инструкцию и этикетки
с упаковкой до окончания
гарантийного срока




Установка и стяжка корпусов шкафов



Во избежание опрокидывания шкафа, закрутите его с рядом стоящими шкафами, просверлив самостоятельно отверстия $\phi 5$ мм в стенках вертикальных и скрепив их между собой стяжкой межсекционной.

Схема регулировки двери




Регулировка по высоте (1-3)
Ослабить шурупы (3) выравнивая дверь по высоте и снова затянуть шурупы.

Регулировка расстояния от корпуса (1-4)
Ослабить установочный винт (1) и отрегулировать расстояние между корпусом и дверью. Затем установочный винт снова затянуть.

Регулировка наклона двери (1-4)
Ослабить установочный винт (1), регулировочным винтом (2) отрегулировать наклон двери установочный винт снова затянуть.

Схема установки задней стенки шкафа для ящиков.



Начните сборку каркаса. Проверьте перпендикулярность и параллельность швов и зафиксируйте с помощью задней стенки из ДВП, как указано на рисунке, не нарушая диагонали. Помните, что от этого зависит правильность работы выдвижных ящиков и створок.

Изготовитель оставляет за собой право на внесение изменений в деталировку изделия, состав вид и комплектность фурнитуры.