


**УДЕРЖИВАЮЩЕЕ УСТРОЙСТВО ДЛЯ ДЕТЕЙ
ГРУППА II/III (ОТ 15 ДО 36 КГ)
РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ**

EAC



ВНИМАНИЕ: Данное детское удерживающее устройство является "универсальным". Оно официально утверждено на основании Правил № 44 с поправками серии O4 для общего использования в транспортных средствах и может быть установлено на большинстве, но не на всех сиденьях транспортных средств.

Правильная установка этого устройства возможна в том случае, если изготовитель транспортного средства указал в инструкции на транспортное средство, что в нем можно установить "универсальное" детское удерживающее устройство для данной возрастной группы.

Данное детское устройство отнесено к "универсальной" категории на основании более жестких условий по сравнению с предыдущими конструкциями, на которых этого указания нет.

В случае сомнений следует проконсультироваться либо с изготовителем детского удерживающего устройства, либо с продавцом.




Данное детское удерживающее устройство пригодно для установки только в том случае, если официально утвержденные транспортные средства оснащены ремнями с креплением в трех точках/статическими ремнями/ремнями с втягивающим устройством, официально утвержденными на основании Правил № 16 ЕЭК ООН или других равноценных стандартов.


Сохраняйте инструкцию по установке кресла в течение всего срока эксплуатации.


ВНИМАНИЕ!

Обратите внимание на следующие пункты:


1. Четко соблюдайте инструкцию по установке, прилагаемую предприятием-изготовителем детского удерживающего устройства, полностью изучив ее перед началом эксплуатации.
2. Безопасность гарантируется только в случае, если детское кресло установлено правильно в соответствии с инструкцией.
3. Запрещено использование детского удерживающего устройства без чехла.
4. Замену чехла сиденья разрешается производить только другим чехлом, рекомендуемым предприятием-изготовителем, поскольку чехол представляет собой неотъемлемую часть системы обеспечения безопасности.
5. Запрещено использовать точки контакта, находящиеся под нагрузкой, кроме тех, которые описаны в инструкциях и обозначены на детском удерживающем устройстве.
6. Запрещено движение автомобиля с ребенком, не пристегнутым в детском автокресле. Помните, что большинство аварий происходит на коротких дистанциях.
7. Следите за тем, чтобы ребенок не оставался без присмотра в детском удерживающем устройстве.
8. Детское кресло должно быть всегда пристегнуто в автомобиле, даже если в нем нет ребенка.
9. Запрещено использовать детское удерживающее устройство после того, как оно было подвергнуто действию значительных сил во время дорожно-транспортного происшествия.
10. Любой багаж или вещи, которые могут нанести телесные повреждения в случае столкновения, должны быть надежно закреплены.
11. Рекомендуется располагать и устанавливать жесткие части и пластмассовые элементы детского удерживающего устройства таким образом, чтобы при нормальной эксплуатации транспортного средства они не могли попасть под передвигное сиденье или дверь транспортного средства.
12. Места сиденья, не покрытые чехлом из ткани, рекомендуется защищать от воздействия прямых солнечных лучей, чтобы их поверхность не была слишком горячей для кожи ребенка.
13. Внесение каких-либо изменений или дополнений в детское удерживающее устройство без согласия компетентного органа, а так же неполное соблюдение инструкции по установке, прилагаемой изготовителем детского удерживающего устройства, **ОПАСНО!**
14. Все части кресла можно чистить мягкими чистящими средствами. Чехол кресла можно стирать при температуре 30° С.
15. Если у Вас возникают какие-либо сомнения или вопросы по эксплуатации детского кресла, необходимо обратиться к изготовителю.
16. Усаживать ребенка необходимо только в прогретый салон автомобиля, что повысит безопасность детского удерживающего устройства.
17. Ребенка рекомендуется перевозить без объемной верхней одежды, т.к. в ней он может выходить за пределы весовой группы детского удерживающего устройства.




 Некоторые из элементов автокресла могут отличаться от представленных на рисунках данного руководства, т.к. могут быть заменены изготовителем с целью улучшения потребительских характеристик.



ЗАПРЕЩЕНО устанавливать детское удерживающее устройство на сиденье автомобиля, оборудованное ремнем безопасности с креплением в 2-х точках.



При установке по направлению движения с использованием штатного 3-х точечного ремня безопасности автомобиля необходимо проконтролировать, чтобы верхняя точка крепления ремня безопасности находилась на уровне или позади детского автокресла.




- Варианты установки детского автомобильного кресла в автомобиле:
 1, 2, 3, 4 – установка разрешена только по направлению движения.
 1 – если автомобиль оборудован передней подушкой безопасности пассажира, то ее необходимо отключить.



Следуйте указаниям по установке детских автомобильных кресел, приведенным в руководстве по эксплуатации Вашего автомобиля.

ГРУППА II/III (ОТ 15 ДО 36 КГ)

1. Регулировка высоты подголовника.



Плечи ребенка не должны упираться в подголовник.


- Чтобы отрегулировать высоту подголовника, нажмите на ручку регулировки высоты подголовника и потяните его вверх, либо надавите на подголовник для уменьшения его высоты.

Предусмотрено 12 фиксированных положений.

2. Установка автокресла.

Для обеспечения плотного прилегания автокресла, подголовник сиденья автомобиля необходимо демонтировать. Если это невозможно – максимально поднять.

Автокресло можно дополнительно зафиксировать при помощи креплений FIX (см. п. 3).





- Поставьте автокресло на сиденье автомобиля лицом по ходу движения. Убедитесь, что в автокресле нет игрушек и других посторонних предметов, а также что оно плотно прилегает к спинке сиденья автомобиля.



Все точки прохождения ремня безопасности автомобиля обозначены на автокресле красными метками.

- Пропустите поясную часть 3-х точечного штатного ремня безопасности через подлокотник сиденья, диагональную направляющую ремня безопасности 4 подголовника.

- Отрегулируйте высоту подголовника 1 (см. п. 1).



Предусмотрено, что штатный 3-х точечный ремень безопасности автомобиля должен проходить и через подлокотник по красной метке в сиденье, и через направляющую ремня безопасности в подголовнике.

ВНИМАНИЕ! В случае если после регулировки высоты подголовника направляющая ремня безопасности оказалась выше верхней точки крепления штатного 3-х точечного ремня безопасности автомобиля, то пропускание диагональной части ремня безопасности через направляющую в подголовнике **НЕ ДОПУСКАЕТСЯ!** В этом случае диагональная часть проходит только через подлокотник по красной метке в сиденье.

Усадите и пристегните ребенка в автокресле при помощи 3-х точечного ремня безопасности автомобиля согласно п.4.


3. Фиксация автокресла при помощи креплений FIX.



- Перед установкой автокресла убедитесь, что на выбранном сиденье автомобиля имеется система креплений ISOFIX:
 - нижние крепления ISOFIX;
 - крепление верхнего страховочного троса ISOFIX.




Для определения наличия и расположения нижних креплений ISOFIX смотрите руководство по эксплуатации Вашего автомобиля.




- Нижние крепления ISOFIX автомобиля представляют собой две точки крепления на сиденье автомобиля (между поверхностями сиденья и спинки).

На нижние крепления ISOFIX автомобиля установите специальные направляющие (если имеются в комплекте). Направляющие облегчают фиксацию автокресла.




- Для установки автокресла разложите крепления FIX 8 из транспортировочного положения.

Убедитесь, что каждый из индикаторов на внешних боковых сторонах креплений FIX 8 красного цвета. Если это не так, нажмите на красную кнопку с внутренней стороны креплений FIX 8, при этом индикатор поменяет цвет на красный.





- Поставьте автокресло на сиденье автомобиля так, чтобы крепления FIX автокресла оказались непосредственно перед нижними креплениями ISOFIX автомобиля.

- Надавите на автокресло в направлении спинки сиденья до характерного щелчка креплений FIX. Проконтролируйте изменение цвета индикаторов на внешних боковых сторонах креплений FIX с красного на зеленый.




Если индикаторов не видно за мягкой обивкой сиденья или автокресла, а так же в иных случаях, то необходимо немного приподнять автокресло и проконтролировать индикаторы FIX.






Потяните автокресло от сиденья автомобиля и “покачайте” его влево и вправо, оно должно оставаться на месте.

Автокресло зафиксировано!



- Чтобы снять с сиденья автомобиля автокресло, отстегните крепления FIX, нажав на кнопки красного цвета, расположенные на их внутренних боковых сторонах.

4. Пристегивание ребенка.




- Усадите ребенка в автокресло и пристегните его 3-х точечным ремнем безопасности автомобиля так, чтобы верх диагональной части ремня проходил на уровне плеча ребенка, низ диагональной части – над подлокотником, а поясная часть – под подлокотниками сидения по красным меткам.



НЕДОПУСТИМО прохождение диагональной части ремня безопасности у шеи ребенка.



Убедитесь, что пряжка ремня безопасности автомобиля находится не слишком высоко и не упирается в подлокотник автокресла. В противном случае попробуйте установить автокресло на другом сидении автомобиля. В случае сомнений, обратитесь к изготовителю автокресла.

 Ремень безопасности должен быть натянут. Его перекручивание недопустимо. Поясная часть должна проходить как можно ниже, по тазу, а не животу ребенка.

- Чтобы освободить ребенка, отстегните ремень безопасности обычным способом.

СТИРКА И ЧИСТКА

- Чехол детского автокресла можно стирать вручную при температуре 30°

Для чистки пластиковых деталей необходимо применять неабразивные моющие средства, не содержащие растворителей.

Порядок снятия чехла:

- Снимите чехол с верхней части спинки. Для этого вытащите его край из корпуса спинки и потяните вверх.






Сначала с левой, затем с правой стороны боковых частей спинки.

- Полностью снимите чехол со спинки кресла, аккуратно потянув за края.


- Снимите чехол с подголовника. Для этого, начиная с задней части, вытащите и потяните его край вверх. Затем полностью снимите чехол с подголовника.


- Снимите 3-ю часть чехла с сиденья детского автокресла. Для этого так же вытащите и потяните его край вверх. Полностью снимите чехол.

- После стирки чехол наденьте в обратном порядке. Края заправьте в корпус кресла.



Обратите внимание на наличие элементов конструкции, специально предназначенных для закрепления чехла. Прежде чем надеть чехол, убедитесь, что вы зацепили петли чехла за специальные крючки на корпусе кресла.

 Необходимо проинформировать других пассажиров, каким образом в случае аварии высвободить ребенка из детского сиденья автокресла.

 Проследите, чтобы все пассажиры были надлежащим образом пристегнуты ремнями безопасности, т.к. при аварии они могут травмировать ребенка, пристегнутого в детском автокресле.

СОХРАНЯЙТЕ ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН!

A large rectangular area with rounded corners, divided into 20 horizontal lines, intended for taking notes. The lines are evenly spaced and extend across the width of the page, leaving a small margin at the top and bottom. The entire area is enclosed in a thin black border.

**Изготовитель: ООО «ФДА «Старт» 390910, РОССИЯ, Рязанская область,
г. Рязань, 197 км (Окружная дорога), д. 2, литера Г**