

0. Calendar Strip Closer

RU



1. Вставьте O.Calendar Strip Closer в приемный зазор Multicrease 52.



3. Поместите календарь/плакат лицевой стороной вниз и выровняйте по соответствующему крайнему ограничителю. При установке рамки с подвесным элементом воспользуйтесь подвижным магнитным ограничителем.



Магниты, удерживающие рамку в установленном положении.

2. Календарную рамку без подвесного элемента поместите в зазор открытой стороной к пользователю более длинной частью вниз. Выровняйте по левому или правому ограничителю. Встроенные магниты удержат рамку в установленном положении.




4. Опустите рычаг устройства вниз.



Вырез под подвесной элемент

2а. Календарную рамку с подвесным элементом поместите в зазор открытой стороной к пользователю более длинной частью вниз. Стрелка на картинке указывает на вырез под подвесной элемент. Встроенные магниты удержат рамку в установленном положении.



Подвижный магнитный ограничитель



5. Рычаг поднимите вверх, а затем, извлеките календарь / плакат.



6. Конечный результат