

З САНЫЛАУҒА ЕСЕПТЕЛГЕН ВАННА БОРТЫНА АРНАЛҒАН АРАЛАСТЫРҒЫШТЫ МОНТАЖДАУ ЖӘНЕ ПАЙДАЛАНУ БОЙЫНША НҰСҚАУЛЫҚ

GROSS AQUA араластырғышын сатып алғаныңыз үшін рахмет!
GROSS AQUA енімі ұзақ және тұрақты жұмыс үшін әзірленген және сыйналған. Сүмен тұрақты байланысы бар барлық бөлшектер пайдалануға рұқсат етілген материалдардан жасалған - жez MEMCT 17711-93, tot баспайтын болат, тағамдық пластмасса және улы емес каучук. Жылжымалы бөліктері улы емес, гипоаллергенді силиконды майлаумен жағылған.

НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ!


Орнату алдында осы нұсқаулықты мұқият қояп шығыңыз.
 Араластырғышты орнату маманмен жүргізілу тиіс!

ЖЕТКІЗУ ЖИЫНТЫҒЫ:

- Араластырғыш құйылымынан 1 дана.
- Араластырғыштың корпусы - 1 дана.
- Сәндік тұғыр - 2 дана.
- Бекітілік жиынтығы бар құйышұстары (F) - 1 дана.
- Құйылым мен корпустың бекітілік жиынтығы (D) - 2 дана.
- Душқа арналған құбыршек - 1 дана.
- Бекітілік жиынтығы бар құйышқа арналған қабырғалық ұстары - 1 дана.
- Душқа арналған құбыршек - 1 дана.
- Илігіш жеткізіш 45 см (B) - 2 дана.
- Илігіш жеткізіш 35 см (A) - 1 дана.
- Илігіш жеткізіш 15 см (G) - 1 дана.
- Аэраторта арналған кілт - 1 дана.
- Нұсқаулық - 1 дана.
- Кепілдік талоны - 1 дана.

ОРНАТУҒА ДАЙЫНДЫҚ

1. Араластырғышты пайдалану үшін су құбыры желісіне механикалық тазарту сүзгісін сұық және ыстық суға 100 мкм-ден артық емес қою қажет.
2. Араластырғышты монтаждау алдында су құбыры желісін мұқият шаюмен ластанды жою қажет.
3. Шарлы краны арқылы жүйеде су беруді толығымен жабыңыз.
4. Егер есқінің орнына жаңа араластырғышты орнату жүргізілсе, жүйеде қысымды жою үшін орнатылған араластырғыштың тұтқасын ашыңыз. Су толығымен шыққанына көз жеткізіңіз. Есқі араластырғышты бөлшектеніз. Қосылыстарды абайлап жуыңыз.
5. Су құбыры құбыршектерін монтаждау кезінде олардың майысуына, қысылуына, бұралуына және т.б. жол бермеу керек (ас үй/қолжұыш/біде арналған араластырғыш).
6. Газ кілтін қолдануға болмайды, себебі олармен деформациялауға болады




ОРНАТУ ҮШІН ҰСЫНЫЛГАН ҚҰРАЛ



АРАЛАСТЫРҒЫШТЫ ОРНАТУ

1. Араластырғышты орнату үшін жұмыс бетінде диаметрі 35 мм болатын етпелі тесіктер болуы тиіс.
2. Жұмыс бетінде кезек-кезекпен араластырғыш құйылымын, араластырғыш корпусын және құйыш ұстарын орнатыңыз, осы ретте D және F сәйкес бекітіш жыныстарын пайдалану керек.
3. Жеткізілімнің салмалы сомындарын D бекітішінде орнатылған құбырштарға жалғап, 35 см илігіш жеткізіштер (A) көмегімен араластырғыш құйылымы мен корпусты жалғаңыз.
4. 45 см илігіш жеткізіштерді (B) араластырғыш корпусына орнатып, салмалы сомындар көмегімен су жеткізетін құбырлармен жалғаңыз.
5. Душқа арналған құбыршекті (C) орнатылған құйыш ұстарын орнатыңыз. Душқа арналған құбыршекті араластырғыш құйылымымен жалғаңыз, осы ретте ондағы 15 см илігіш жеткізіштепен (G) жалға керек.
6. Пайдаланғаннан кейін душқа арналған құйыштың ұстарында еркін оралу үшін жүкшешін (H) душқа арналған құбыршекте орнатыңыз.



НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ!

Араластырғыш арқылы алғашқы су берер алдында аэраторды шешіп, тоттан және басқа да ұсақ бөлшектерден тазалау үшін 1 минут ішінде суға жүгіріп ету ұснылылады. Кейін бұл су беруді жабыңыз және аэраторды орнына орнатыңыз.

ПАЙДАЛАНУ

1. Су ағынын іске қосу, тоқтату және реттеу араластырғыш тұтқасының жогары-төмен қозғалысымен жүргізіледі.
2. Су температурасын реттеу араластырғыш тұтқасының онға-солға қозғалысымен жүргізіледі.
3. "Душты -ағызы" режимді ауыстырып-қосуы дивертордың тұтқа қозғалысымен жүргізіледі: онға (төменге) - су ағынының себезгі ағынының бағыты, солға (жогары) - араластырғыштың құюға су ағынының бағыты.
4. Араластырғышты пайдалану кезінде шамадан тыс күш салмаңыз. Барлық басқару элементтері жұмысқа және тегіс жұмыс істейді, олармен ұқыпты жұмыс істеу араластырғыштың қызмет ету мерзімін ұзартады.
5. Араластырғыштың құюға араластырғыштан су беруді жабатын қандай да бір құрылғыларды (мисалы, қысыммен жуу құрылғылары, кір жуу машиналары) қосуға ТЫЙЫМ САЛЫНАДЫ. Осындақ құрылғылар зақынданыға экелу мүмкін. Араластырғыштың сынуын болдырмау үшін онда судың қатуын болдырмау қажет.

Дайындауыш алдын ала ескертсіз бұйымның конструкциясына және жиынтығына мәлімделген сипаттамаларды нашарлатпайтын өзгерістер енгізу қызығын өзіне қалдырады.

ӘНДІРШІШ:

«Өнерлік Қойма» ЖШҚ
 Мекенжайы: 630052, Ресей,
 Новосибирск қ., Толмачевская, 35
info@groosaaqua.ru
www.groosaaqua.ru

САТЫП АЛУШЫЛАРДАҚОЛДАУ
 ҚЫЗМЕТИНІҢ ТЕЛЕФОНЫ:
8 (800) 250-68-88
 Ресей бойынша қонырау шалу тегін

ОНЛАЙН СЕРВИС
 +7 (929) 697-27-36

ІНСТРУКЦЫЯ ПА МАНТАЖЫ И ЭКСПЛУАТАЦЫИ ДЛЯ ЗМЯШАЛЬНИКА НА БОРТ ВАННЫ НА 3 АДТУЛЫНЫ.

Дзякуем за набынде змяшальника GROSS AQUA.

Прадукция GROSS AQUA распрацавана і пратеставана для даўгавечнай і стабільной працы. Усе дэталі, маючы пастаянны канктакт з вадой, выраблены з матэрыйлаў, дапушчаных да выкарыстання - латунь, ДАСТ 17711-93, нержавеючая сталь, харчовая пластмасса і нетаксічны каўчук. Рухомыя часткі змазаны нетаксічнай, гіпааллергеннай, сіліконавай змазкай.

УВАГА!


Перад пачаткам установоўкі ўважліва вывучыце дадзеную інструкцыю. Установоўка змяшальника павінна выконвацца спецыялістам!

КАМПЛЕКТ ПАСТАЙКІ:

- ізлій змяшальника - 1 шт.
- корпус змяшальника - 1 шт.
- дэкаратыўная падстака - 2 шт.
- трымальнік лейкі на ванну з камплектам крапяжу (F) - 1 шт.
- камплект крапяжа ізліу і корпусу (D) - 2 шт.
- лейка для душу - 1 шт.
- трымальнік для лейкі насценны з камплектам крапяжу - 1 шт.
- шланг для душу (C) - 1 шт.
- грузік (H) - 1 шт.
- гнуткая падводка 45см (B) - 2 шт.
- гнуткая падводка 35см (A) - 1 шт.
- гнуткая падводка 15см (G) - 1 шт.
- ключ для аэратору - 1 шт.
- інструкцыя па ўсталёўцы - 1 шт.
- гарантыйны талон - 1 шт.

ПАДРЫХТОУКА ДА ЎСТАЛЁУКІ

1. Для эксплуатации змяшальника необходима ю вадаправодную лінію паставіц фільтр механічнай ачысткі на халодную і гарячу ваду не больш 100 мкм.
2. Перад мантажом змяшальника необходима ліквідаваць забруджванне старанай прамыўкой вадаправоднай сеткі.
3. Зусім перакрыице падачу вады ю сістэмме пры дапамозе шаравага крана.
4. Калі выконваецца ўсталёўка новага змяшальника замест старога, адчыніце рукаютку ўсталёванага змяшальника, каб прыбраць ціск у сістэмме. Пераканацца, што вада поўнасцю выбегла. Дэмантуйце стары змяшальник. Акуратна прамыўце злучэнні.
5. Пры мантажы вадаправодных шлангай не дапускаецца іх згібанне, перадаўлівание, перакручванне і г.д. (змяшальник для кухні/умывальника/бізі).
6. Недапушчальная выкарыстоўваць газавы ключ, так як можна дэфармаваць накідныя гайкі.




РЭКАМЕНДАВАНЫ ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ ЎСТАЛЁУКІ



ЎСТАЛЁУКА ЗМЯШАЛЬНИКА

1. Для ўсталёўкі змяшальника наебходна наяўнасць на рабочай паверхні скразных адтулін дыяметрам 35 мм.
2. Усталюйце паачаредна на рабочай паверхні ізліу змяшальника, корпус змяшальника і трымальнік лейкі, выкарыстоўваючи садносныя камплекты крапяжу D і F. У корпус ізліву ўсталюйце гнуткую падводку 15 см (G).
3. Злучыце пры дапамозе гнуткай падводкі 35 см (A) ізліу змяшальника і корпус, прылучыўшы накладныя гайкі падводкі да штыфтоў ўсталёванага крапяжу D.
4. Усталюйце гнуткія падводкі 45 см (B) у корпус змяшальника і злучыце з водападводзячым трубамі пры дапамозе накладных гаек.
5. Прадзеньце шланг для душу (C) праз ўсталёваны трымальнік лейкі і ўсталюйце лейку для душу. Злучыце шланг для душу з ізлівам змяшальника, злучуў з ўсталёванай у ім гнуткай падводкай 15 см (G).
6. Усталюйце грузік (H) на шланзе для душу (C) для свабоднага вяртання лейкі для душу ў трымальнік пасля яе выкарыстоўвання.



УВАГА!

Перад першай падачай вады праз змяшальник рэкамендуецца зняць аэратор і лейку са шлангам і даць прабегчы вадзе на працягу 1 хвіліны для ачысткі ад іржы і іншых мелкіх частак. Пасля гэтага перакрыице падачу вады і ўсталюйце аэратор і лейку для душу на месца.

ЭКСПЛУАТАЦЫЯ

1. Пуск, спыненне і рэгуляванне патоку вады ажыццяўлеца рухам рукавяткі змяшальника ўверх-уніз.
2. Рэгуляванне температуры вады ажыццяўлеца рухам рукавяткі змяшальника управа-үлевы.
3. Пераключнне разжыму «душ-ізліў» ажыццяўлеца рухам рукавяткі дывертара на ізліве: управа (уніз) - напрамак патоку вады ў ізліў змяшальника. Не прыкладайце прамерных высілкай пры карыстанні змяшальникам. Усе элементы кіравання працуяць мякка і плаўна, беражліве абыходжанне з ім падоўжыць тэрмін карыстанні змяшальника.

ЗАБАРАНЯЕЦЦА падключачь да ізліву змяшальника якія-небудзь прылады, перакрываючы падчу вады са змяшальника (напрыклад, прылады прамыўкі пад ціскам, пральняя машыны). Падобныя прылады могуць прывесці да пашкоджання. Каб пазбегнучь паломкі змяшальника неабходна выключыць замярзанне вады ў ім.

АБСЛУГОВАННЕ И ДАГЛЯД

1. Неабходна выкарыстоўваць мыючыя/чысцячыя сродкі толькі на мыльнай аснове. Забарвянецца выкарыстоўваць абразіўныя чысцячыя рэчывы, а таксама сродкі, змяшчаючыя алкаголь, азотную і фосфорную кіслату, шчолачы, хлоразмяшчальныя кампаненты.
2. Рэкамендуецца выконваць чыстку аэратора адзін раз у месяц.
3. Пасля карыстанні душавой лейкай для выдалення вады неабходна страсянуць лейку некалькі разоў перад ўсталёўкай на трымальнік. Для выдалення вапнавых адкладанняў з фарсунак душавой лейкі правядзіце на іх паверхні пальцам.
4. Пры неабходнисці замена кртырджа павінна выконвацца толькі спецыялістам.

Вырабн