



ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ ПОЛКА МАТРИЦА 54

Общий вид изделия




2 ШАГ


Собрать на каждой полке в местах крепления труб узлы из деталей А, В, С и Д как показано на рисунке, таким образом, чтобы ребра конусов В заходили в пазы втулок А, при этом конус В притягивается втулку А на 3...4 мм.
В местах крепления полок к стене дополнительно устанавливается подвес Е.



1 ШАГ



3 ШАГ



Установить трубы, в зависимости от выбранной схемы сборки. Закрепить полки вращением декоративных винтов D, не допуская при этом вращения труб с втулками А.

Aх8 шт.	Bх8 шт.	Cх10шт.	Dх8 шт.
---------	---------	---------	---------

			M6
			M6x60

Eх4 шт.	Fх2 шт.	Gх2 шт.	Hх4 шт.
---------	---------	---------	---------

M6x25 (потай)	#6 (увелич.)	#8	

Iх2 шт.	Jх1 шт.	Kх4 шт.
---------	---------	---------

320x224	576x224	#28 L=157.5

Примечание:

Так как материал стен может быть разным, крепеж к стене в комплект поставки не входит.



ПРАВИЛА ЭКСПЛУАТАЦИИ И УХОДА ЗА ИЗДЕЛИЕМ

- Приобретенный Вами товар должен использоваться по его прямому назначению.
- Изделие должно храниться и эксплуатироваться в закрытых отапливаемых помещениях при температуре не ниже +2 С и относительной влажности воздуха от 45 до 70%, на расстоянии не менее 50 см от отопительных приборов.
- Периодически контролируйте жесткость соединений и при необходимости подтягивайте винты, шурупы, стяжки и т.д.
- Поверхность изделия должна быть всегда сухой. Удаление влаги с поверхности следует производить сухой, мягкой тканью.
- Чистку поверхности изделия производить мягкими тканями, при необходимости используйте специальные чистящие средства, в соответствии с их инструкцией.
- Недопустимы контакты изделия с водой и установка на него поверхности горячих предметов.
- Поверхность изделия следует предохранять от различных растворителей, кислот, щелочей и механических повреждений.
- Помните, что сохранность и долговечность изделия зависит не только от его конструкции и качества материалов, но и от правильной эксплуатации и ухода за ним.

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН И УСЛОВИЯ ГАРАНТИИ

1. Гарантийный срок эксплуатации - 24 месяца. Срок исчисляется со дня продажи изделия. Дефекты производственного характера, обнаруженные в течение гарантийного срока, устраняются за счет изготовителя. Претензии на такие дефекты принимаются при наличии гарантийного талона с отметкой даты продажи товара, либо документов подтверждающих факт покупки данного изделия. Все претензии по качеству изделия направляются покупателем к продавцу данного изделия или изготовителю.

2. Изделие снимается с гарантийного обслуживания в следующих случаях:

- если имеет следы постороннего вмешательства или была попытка ремонта;
- если обнаружены несанкционированные изменения конструкции изделия;
- если изделие эксплуатировалось не в соответствии со своим целевым назначением или в условиях, для которых оно не предназначено

3. Гарантия не распространяется на изделие, имеющее следующие повреждения:

- механические;
- вызванные стихией, пожаром, бытовыми факторами;
- вызванные попаданием на поверхность изделий едких веществ и жидкостей.

Срок службы - 10 лет

Дата продажи

«_____» № 20 _____

Штамп магазина