



Einhell

EXPERT PLUS

POWER X-CHANGE

GE-CH 1855/1 Li - Solo

Кусторез аккумуляторный

Артикул: 3410502

Идентификатор: 11037

EAN 13: 4006825615937

Кусторез аккумуляторный Einhell GE-CH 1855/1 Li-Solo – это мобильный эффективный инструмент для ухода за живой изгородью и кустарниками, растущими на даче и на участках загородных домов. Для работы не нужно подключение к электрической сети. Металлический редуктор и ножи с лазерной заточкой и алмазной шлифовкой гарантируют длительный срок службы

Функционал и преимущества

- Лазерная заточка и алмазная шлифовка ножей
- Регулируемая дополнительная рукоятка для комфортной работы
- Поворотная задняя рукоятка
- Небольшой размер, легкое управление
- Металлический редуктор
- Двухточечный выключатель
- Алюминиевая накладка для защиты ножа
- Накладка на конце ножа для защиты от ударов с отверстием для крепления к стене
- Прочный защитный чехол для лезвий для хранения и транспортировки
- Поставляется без аккумулятора и зарядного устройства

Технические характеристики

- Число оборотов	1100 мин ⁻¹
- Длина лезвия	620 мм
- Длина реза	550 мм
- Расстояние между зубьями	18 мм
- Число ходов	2200 мин ⁻¹

Логистические данные

- Вес изделия	2.44 кг
- Вес в упаковке	3.02 кг
- Размер упаковки	999 x 120 x 170 мм
- Количество в транспортной упаковке	4 штуки
- Вес транспортной упаковки	12.28 кг
- Размер транспортной упаковки	1030 x 265 x 265 мм
- Кол-во в контейнере (20"/40"/40"HC)	1504 3168 3960



Доступны следующие аксессуары



18V 3,0 Ah Power-X-Change
Аккумулятор
Артикул: 4511341
EAN 13: 4006825590593
Einhell Accessory



18V 4,0Ah PXC Starter Kit
Комплект стартовый
Артикул: 4512042
EAN 13: 4006825613704
Einhell Accessory



18V 30min Power X-Change
Устройство зарядное
Артикул: 4512011
EAN 13: 4006825587029
Einhell Accessory



Power-X-Boostcharger 6 A
Устройство зарядное
Артикул: 4512064
EAN 13: 4006825629019
Einhell Accessory



18V 2,0 Ah Power-X-Change
Аккумулятор
Артикул: 4511395
EAN 13: 4006825610369
Einhell Accessory



18V 1,5Ah PXC Starter Kit
Комплект стартовый
Артикул: 4512021
EAN 13: 4006825601350
Einhell Accessory



18V 2,0Ah PXC Starter Kit
Комплект стартовый
Артикул: 4512040
EAN 13: 4006825613681
Einhell Accessory



18V 2,6Ah P-X-C Plus
Аккумулятор
Артикул: 4511436
EAN 13: 4006825616590
Einhell Accessory



18V 5,2 Ah P-X-C Plus
Аккумулятор
Артикул: 4511437
EAN 13: 4006825616606
Einhell Accessory



Power-X-Twincharger 3 A
Устройство зарядное
Артикул: 4512069
EAN 13: 4006825629729
Einhell Accessory



18V 4,0 Ah Power-X-Change
Аккумулятор
Артикул: 4511396
EAN 13: 4006825610376
Einhell Accessory



18V 3,0Ah PXC Starter Kit
Комплект стартовый
Артикул: 4512041
EAN 13: 4006825613698
Einhell Accessory